

1.ÖPPNA/STÄNG

2.STRÖM/FUN

- Standby-läge: Tryck kort för att slå på radion. Tryck på och håll nedtryckt för att stänga av radion. Som standard slås radion på i DAB-läge.
- En kort tryckning för att växla mellan lägena DAB/FM/CD/USB/AUX/BT.

3.FÖREG/NÄSTA

- I FM-läge: Tryck kort för att skanna upp eller ned genom radiofrekvenserna. Tryck på och håll nedtryckt för att skanna upp eller ned genom FM-frekvenser.
- CD/USB-läge: Kort tryck för att hoppa till föregående eller nästa titel. Tryck på och håll nedtryckt för snabbspolning framåt och bakåt i den aktuella titeln.
- Bluetooth-läge: tryck på PREV/NEXT för att välja musik.
- AUX-läge: Dessa knappar har ingen funktion.

4.MENY/INFO

- Tryck kort för att visa information. Tryck på och håll nedtryckt för att visa menyn.

5.Aux-in

- Använd AUX-ingången för att ansluta en extern ljudkälla (MP3-spelare) till enheten.

6.VOL+/VOL-

- Kort tryck för att öka eller sänka volymen steg för steg. Tryck på och håll nedtryckt för att öka eller sänka volymen kontinuerligt. Max. volymnivån är 32.

7.EQ/RPT

- Tryck kort för att bläddra igenom EQ-lägena FLAT/Klassiskt/JAZZ/ROCK/POP.
- USB-läge: Tryck på och håll nedtryckt för att bläddra igenom upprepningsfunktionerna REP-1/REP-DIR/REP-ALL/SLUMPVIS.
- CD-läge: Tryck på och håll nedtryckt för att bläddra igenom upprepningsfunktionerna REP-1/REP-ALL/SLUMPVIS.

8.SPELA UPP/PAUS/ENTER

- FM-läge: Tryck på och håll nedtryckt i två sekunder för att automatiskt skanna FM-frekvenserna.

- CD/USB/BT-läge: Tryck kort en gång för att pausa uppspelningen och tryck sedan kort igen för att fortsätta uppspelningen.
- AUX-läge: Denna knapp har ingen funktion.

9.UTTAG FÖR HÖRLURAR

10.USB-PORT

- Tryck på knappen Mode för att välja USB-läge och anslut ett USB-minne.

11.Strömanslutning

- Använd strömanslutningen för att ansluta enheten till en strömkälla.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER A/S



denver. eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning TDB-10 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: TDB-10. Öppna produktsidan så finns radioutrustningsdirektivet under nedladdningar/andra nedladdningar.
Driftfrekvensområde: FM:87.5-108MHz DAB: 174.928-239.200MHz
Max. uteffekt: 8W

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

facebook.com/denver.eu