

1. Haut-parleur
2. Touche ALARME (1/2)
3. Touche <
4. Touche >
5. Touche MENU/INFO/PRÉCÉDENT
6. Touche AUGMENTER LE VOLUME
7. Touche DIMINUER LE VOLUME
8. Touche de SÉLECTION
9. Touches STATION MÉMORISÉES
10. TOUCHE RAPPEL D'ALARME/VEILLE AUTOMATIQUE/RÉTROÉCLAIRAGE
11. Touche SOURCE
12. Touche ALIMENTATION/DÉSACTIVER L'ALARME
13. Affichage
14. Antenne
15. Port de charge USB
16. Prise Entrée CC

Affichage

1. Volume
2. Icône Alarme 1
3. Icône Alarme 2
4. Mode DAB
5. Mode FM
6. Mode Veille automatique/Veille automatique
7. Signal
8. Heure/Fréquence/Messages

Écouter les émissions DAB

1. Appuyer sur la touche ALIMENTATION pour allumer la radio.
2. Appuyer sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode DAB. L'icône du mode DAB s'affiche à l'écran.

** Veuillez noter que le signal radio DAB peut être considérablement affaibli. Cela dépend du type de l'environnement qui vous entoure. Par exemple, les bâtiments, les collines, les montagnes, etc. peuvent rendre difficile l'obtention d'un bon signal radio DAB. Consultez votre fournisseur de radio DAB local pour connaître la meilleure couverture du signal radio DAB dans votre pays.

Recherche des stations DAB

La première fois que vous utilisez la radio, ou si la liste de stations est vide, la radio exécute automatiquement une recherche de stations.

Pour effectuer une recherche de station manuellement :

1. En mode DAB, maintenez appuyée la touche MENU jusqu'à ce que «RECHERCHE DE STATIONS» s'affiche.

-
2. Appuyez sur la touche SÉLECTIONNER.
 3. Appuyez sur la touche < ou > pour sélectionner «RECHERCHE COMPLÈTE» ou «RECHERCHE MANUELLE».
RECHERCHE COMPLÈTE : Pour effectuer une recherche étendue des stations DAB et les mémoriser automatiquement.
RECHERCHE MANUELLE : Utilisez les touches </> pour régler la fréquence manuellement.
 4. Appuyez sur la touche SÉLECTIONNER pour confirmer la sélection.

Aller à une station DAB

1. En mode DAB, utilisez les touches </> pour parcourir les stations DAB dans la liste des stations.
2. Appuyez sur la touche Sélectionner pour rechercher la station DAB sélectionnée.

Stockage des stations mémorisées

Vous pouvez stocker jusqu'à 20 stations DAB mémorisées.

1. Aller à une station DAB.
2. Appuyez sur la touche PRESET. «XX- (nom de la station)» ou «XX-VIDE» s'affiche à l'écran. «XX» est le numéro de mémoire (1-20).
3. Utilisez les touches </> pour sélectionner un numéro de mémoire.
4. Appuyer sur SÉLECTIONNER pour confirmer. La station DAB est stockée avec le numéro de mémoire sélectionné. Répéter les étapes 1 à 4 pour stocker plus de stations mémorisées.
5. Pour rechercher une station préférée, appuyez une fois sur la touche PRESET, puis appuyez sur la touche </> pour parcourir la liste des stations préférées, puis appuyez sur la touche SÉLECTIONNER pour confirmer la sélection.

Pour changer la station DAB assignée à un numéro de mémoire, répéter les étapes 1 à 4 ci-dessus pour écraser la station DAB existante.

Écouter d'émissions FM

1. Appuyer sur la touche ALIMENTATION pour allumer la radio.
2. Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode FM. L'icône du mode FM s'affiche à l'écran.

Recherche des stations FM

En mode FM, appuyez sur la touche SÉLECTIONNER pour activer la recherche automatique de la prochaine station FM disponible. Après la détection d'une station radio FM, la recherche s'arrête. La station FM est diffusée.

Recherche de fréquence FM

- En mode FM, utilisez les touches </> pour diminuer ou augmenter la fréquence.
- Une fois que vous avez réglé la fréquence vers le haut ou vers le bas, appuyez sur la touche SÉLECTIONNER pour activer la recherche automatique de la prochaine station FM disponible dans le sens de la recherche vers le haut ou le bas.

Réglage des alarmes

La radio dispose de 2 réglages d'alarme.

Pour régler l'alarme :

1. Appuyez sur la touche ALARM pour sélectionner entre l'alarme 1 et l'alarme 2, puis appuyez sur la touche SÉLECTIONNER pour confirmer la sélection.
2. Utilisez les touches </> pour sélectionner alarme «ACTIVÉE», puis appuyez sur la touche SÉLECTIONNER pour confirmer la sélection.
3. Utilisez les touches </> pour régler les heures de l'alarme, puis appuyez sur la touche SÉLECTIONNER.
4. Utilisez les touches </> pour régler les minutes de l'alarme, puis appuyez sur la touche SÉLECTIONNER.

-
5. Utilisez les touches </> pour parcourir les options de fréquence d'alarme, puis appuyez sur la touche SÉLECTIONNER pour confirmer la sélection.
La fréquence d'alarme définit la fréquence à laquelle l'alarme se déclenche.
Options de fréquence : Tous les jours, une fois, fins de semaine et jours de fin de semaine. Si « Une fois » est sélectionnée, il vous sera demandé de régler une date spécifique.
 6. Utilisez les touches </> pour parcourir les options de la source, puis appuyez sur la touche SÉLECTIONNER pour confirmer la sélection.
La source définit le son émit pour l'alarme.
Options de source : DAB, FM ou Sonnerie. Si DAB ou FM est sélectionné, la dernière station écoutée sera utilisée comme alarme.
 7. Utilisez les touches </> pour régler le volume, puis appuyez sur la touche SÉLECTIONNER.
Ce paramètre définit le volume de l'alarme. Le réglage de l'alarme est maintenant effectué.

Lorsque le réglage de l'alarme est activé (ON), l'icône d'alarme correspondant (1 ou 2) s'affiche à l'écran. À l'heure fixée, l'alarme se déclenche. Le volume augmente progressivement jusqu'à atteindre le volume défini. L'icône d'alarme correspondante clignote à l'écran.

Désactiver l'alarme

1. Appuyez sur la touche ALARM pour sélectionner entre l'alarme 1 et l'alarme 2, puis appuyez sur la touche SÉLECTIONNER pour confirmer la sélection.
2. Utilisez les touches </> pour sélectionner alarme «DÉSACTIVÉE», puis appuyez sur la touche SÉLECTIONNER pour confirmer la sélection.

Lorsque le réglage de l'alarme est désactivé (OFF), l'icône d'alarme correspondant (1 ou 2) disparaît de l'écran.

Désactivation de l'alarme sonore

Appuyez sur la touche ALIMENTATION pour désactiver une alarme sonore.

Réglage du mode Rappel d'alarme

- Pour désactiver temporairement une alarme sonore, appuyez sur la touche RAPPEL D'ALARME. Le délai de rappel de l'alarme est de 9 minutes.
- La radio revient en mode Veille pendant la période de rappel d'alarme. L'alarme se déclenche à nouveau après le délai du rappel d'alarme.
- Pour annuler la période de rappel d'alarme et l'alarme, appuyez sur la touche ALIMENTATION.

Réglage du mode veille automatique

Cette fonction définit la durée avant que la radio ne s'éteigne automatiquement.

Quand la radio est allumée, appuyez plusieurs fois sur la touche VEILLE AUTOMATIQUE pour sélectionner une période de veille (options : Arrêt, 5, 15, 30, 60 et 90 minutes).

Une fois la période est réglée, l'icône Sommeil apparaît sur l'écran. La radio s'éteint automatiquement dès que le délai de la veille automatique est écoulé.

Charge d'appareil externe

Connectez un appareil (ex. smartphone, lecteur mp3) via un câble USB (non fourni) au port de charge USB situé à l'arrière de la radio pour le charger. La radio ne peut pas accéder au contenu de l'appareil externe connecté.

Menu système

Accès au menu Système

1. Maintenez appuyée la touche MENU en mode DAB ou FM.
2. Appuyez sur la touche SÉLECTIONNER pour parcourir les options jusqu'à ce que vous voyiez « Système ».
3. Appuyez sur la touche SÉLECTIONNER pour confirmer la sélection «Système».

Réinitialiser l'unité

Si l'appareil ne répond pas ou présente un fonctionnement anormal ou intermittent, cela est peut-être dû à une décharge électrostatique (ESD) ou une surtension qui a déclenché le microcontrôleur intégré qui arrête automatiquement l'appareil. Si cela se produit, déconnecter le cordon d'alimentation de la prise. Attendre au moins 3 minutes, et rebrancher le cordon d'alimentation dans la prise secteur. L'unité est maintenant réinitialisée et vous devrez configurer à nouveau l'heure et les alarmes de l'unité.

Caractéristiques

Plage de tuner	FM : 87,5 – 108 MHz DAB : 174,928×239,200 MHz
Nombre de stations de radio mémorisées	20 (FM), 20 (DAB)
Puissance de sortie nominale d'amplificateur	2,0 W (RMS)
Nom du fabricant de l'adaptateur	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Numéro d'identification au registre du commerce	91441900050747698U
Numéro du modèle d'adaptateur	OBL-0501500E
Tension en entrée	100-240 VAC
Fréquence secteur en entrée	50/60 Hz, 0,3 A max.
Tension en sortie	5 V
Courant en sortie	1,5 A
Puissance	7,5 W
Rendement moyen en mode actif	77,67 %
Rendement à faible charge (10 %)	%
Consommation électrique sans charge	0,071 W

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Par la présente, CRD-505 est conforme à la directive 2014/53/EU. Inter Sales A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.denver-electronics.com, et cliquez sur l'icône de recherche situé en haut de la page. Numéro de modèle : CRD-505. Entrer dans Allez à la page du produit, les directives se trouvent dans Téléchargements/ Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement :

Puissance de sortie maximale :

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denverelectronics