

1. Altifalante
2. Botão ALARME (1/2)
3. Botão <
4. Botão >
5. Botão MENU / INFO / RETROCEDER
6. Botão AUMENTAR VOLUME
7. Botão DIMINUIR VOLUME
8. Botão SELECIONAR
9. Botão PREDEFINIR
10. BOTÃO VIBRAR / SILÊNCIO / REGULADOR
11. Botão ORIGEM
12. Botão ALIMENTAÇÃO/ DESLIGAR ALARME
13. Visor
14. Antena
15. Porta de carregamento por USB
16. Tomada CC IN

Visor

1. Volume
2. Ícone Alarme 1
3. Ícone Alarme 2
4. Modo DAB
5. Modo FM
6. Modo de suspensão / Modo silêncio
7. Sinal
8. Hora/Frequência/Mensagem

Ouvir transmissões DAB

1. Premir o botão ALIMENTAÇÃO para ligar o rádio.
2. Premir o botão FONTE para selecionar o modo DAB. O ícone de modo DAB é apresentado no visor.

** Tenha em atenção que o sinal de rádio DAB pode estar muito enfraquecido. Isto depende do tipo de terreno em que conduz. Por exemplo, prédios, colinas, montanhas etc. podem dificultar a obtenção de um bom sinal de rádio DAB. Consulte o seu fornecedor de rádio DAB local para saber qual é a melhor cobertura de sinal de rádio DAB no seu país.

Procurar estações DAB

A primeira vez que usar o rádio, ou se a lista de estações estiver vazia, o rádio realiza uma pesquisa de estações automaticamente.

Para executar uma pesquisa de estação manualmente:

1. No modo DAB, mantenha premido o botão MENU até ver "LEITURA DE ESTAÇÃO" no visor.
2. Premir o botão SELECIONAR.

-
3. Premir o botão < ou > para selecionar "LEITURA COMPLETA" ou "SINTONIZAÇÃO MANUAL".
LEITURA COMPLETA: Para realizar uma pesquisa vasta de estações DAB e armazená-las automaticamente.
SINTONIZAÇÃO MANUAL: Premir o botão < ou > para sintonizar a frequência manualmente.
 4. Premir o botão SELECIONAR para confirmar a seleção.

Sintonizar uma estação DAB

1. No modo DAB, premir o botão < ou > para percorrer as estações DAB na lista de estações.
2. Premir o botão SELECIONAR para sintonizar a estação DAB selecionada.

Memorizar estações predefinidas

Pode armazenar até 20 estações DAB como estações predefinidas.

1. Sintonizar uma estação DAB.
2. Premir o botão PREDEFINIR. "XX- (nome da estação)" ou "XX-VAZIO" é apresentado no visor. "XX" é o número predefinido (1-20).
3. Premir o botão < ou > para selecionar um número predefinido.
4. Premir o botão SELECIONAR para confirmar. A estação DAB é memorizada com o número predefinido selecionado. Repetir os passos de 1 a 4 para armazenar mais estações predefinidas.
5. Para sintonizar uma estação predefinida, premir o botão PREDEFINIR uma vez e, em seguida, premir o botão < ou > para percorrer a lista de estações predefinidas e, depois, premir o botão SELECIONAR para confirmar a seleção.

Para alterar a estação DAB atribuída a um número predefinido, repetir os passos 1 a 4 acima para substituir a estação DAB existente.

Ouvir transmissões em FM

1. Premir o botão ALIMENTAÇÃO para ligar o rádio.
2. Premir o botão ORIGEM para selecionar o modo FM. O ícone de modo FM é apresentado no visor.

Procurar estações FM

No modo FM, premir o botão SELECIONAR para ativar a pesquisa automática da estação FM seguinte disponível. Após uma estação de rádio FM ser detetada, a pesquisa é interrompida. A estação de rádio FM é transmitida.

Sintonizar a frequência FM

- No modo FM, premir o botão < ou > para diminuir ou aumentar a frequência.
- Após sintonizar a frequência para cima ou para baixo, premir o botão SELECIONAR para ativar a pesquisa automática da estação FM seguinte disponível, na direção de sintonia para cima ou para baixo selecionada.

Definir alarmes

O rádio possui 2 configurações de alarme.

para definir o alarme:

1. Premir o botão ALARME para selecionar entre o alarme 1 e o alarme 2 e, em seguida, premir o botão SELECIONAR para confirmar a seleção.
2. Premir o botão < ou > para selecionar o alarme "LIGADO" e, em seguida, premir o botão SELECIONAR para confirmar a seleção.
3. Premir o botão < ou > para definir a hora do alarme e, em seguida, premir o botão SELECIONAR.
4. Premir o botão < ou > para definir o minuto do alarme e, em seguida, premir o botão SELECIONAR.
5. Premir o botão < ou > para percorrer as opções de frequência de alarme e, em seguida, premir o botão SELECIONAR para confirmar a seleção.

A frequência do alarme define com que frequência o alarme toca.

Opções de frequência: Diariamente, Uma vez, Fins de semana e Dias úteis. Se for selecionado "Uma vez", também será solicitado a definir uma data específica.

6. Premir o botão < ou > para percorrer as opções de origem e, em seguida, premir o botão SELECIONAR para confirmar a seleção.

A origem define a origem de som do alarme.

Opções de origem: DAB, FM e Campinha. Se DAB ou FM estiver selecionado, a última estação reproduzida será usada como alarme.

7. Premir o botão < ou > para ajustar o nível do volume e, em seguida, premir o botão SELECIONAR.

Esta definição permite definir o volume do alarme. A definição do alarme agora está guardada.

Quando a definição do alarme está ativada (LIGADO), o ícone de alarme correspondente (1 ou 2) é apresentado no visor. No horário definido, o alarme toca. O volume aumentará gradualmente até alcançar o nível de volume definido. O ícone de alarme correspondente pisca no visor.

Desativar as definições de alarme

1. Premir o botão ALARME para selecionar entre o alarme 1 e o alarme 2 e, em seguida, premir o botão SELECIONAR para confirmar a seleção.
2. Premir o botão < ou > para selecionar o alarme "DESLIGADO" e, em seguida, premir o botão SELECIONAR para confirmar a seleção.

Quando a definição do alarme é desativada (DESLIGAR), o ícone de alarme correspondente (1 ou 2) é desativado no visor.

Desativar um alarme a soar

Premir o botão ALIMENTAÇÃO para desativar um alarme sonoro.

Definir o modo de silêncio

- Para silenciar temporariamente um alarme sonoro, premir o botão SILÊNCIO. O período de silêncio é de 9 minutos.
- O rádio voltará ao modo Em espera durante o período de silêncio. O alarme toca novamente quando o período de silêncio terminar.
- Para cancelar o período de silêncio e o alarme, premir o botão ALIMENTAÇÃO.

Definir o modo de suspensão

Esta função de suspensão define o tempo de duração antes do rádio desligar automaticamente.

Quando o rádio é desligado, premir o botão SUSPENDER repetidamente para selecionar um período de suspensão (Opções: Desligar, 5, 15, 30, 60 e 90 minutos).

Quando estiver definido um período de suspensão, o ícone de suspensão será apresentado no visor. O rádio desligar-se-á automaticamente quando o período de suspensão tiver terminado.

Carregar dispositivo externo

Ligar um dispositivo externo (por ex. smartphone, leitor MP3) através do cabo USB (não fornecido) a uma porta de carregamento USB na parte de trás do rádio, para carregamento. O rádio não pode aceder ao conteúdo no dispositivo externo ligado.

Menu do sistema

Aceder ao menu do sistema

1. Manter premido o botão MENU no modo DAB ou FM.
2. Premir o botão < ou > para percorrer as opções até ver "Sistema".
3. Premir o botão SELECIONAR para confirmar a seleção "Sistema".

Reiniciar o dispositivo

No caso de o sistema não responder ou apresentar um funcionamento anormal ou intermitente, pode ter ocorrido uma descarga electrostática (ESD) ou um pico de corrente que acionou o microcontrolador interno para desligar automaticamente. Se isto ocorrer, desligue o CABO DE ALIMENTAÇÃO DE CA da parede. Aguarde, pelo menos, 3 minutos, e ligue novamente o Cabo de CA à parede. A unidade está agora reiniciada e será necessário configurar novamente a unidade de tempo e os alarmes da unidade.

Especificações

Alcance do sintonizador	FM: 87.5 – 108 MHz DAB: 174.928 - 239.200 MHz
Número de estações de rádio predefinidas	20 (FM), 20 (DAB)
Potência de saída nominal do amplificador	2,0 W (RMS)
Nome do fabricante do adaptador	Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Número de registo comercial	91441900050747698U
Número do modelo do adaptador	OBL-0501500E
Tensão de entrada	CA 100-240 V
Frequência de entrada CA	50/60 Hz, 0,3 A máx.
Tensão de saída	5 V
Corrente de saída	1,5 A
Potência de saída	7,5 W
Eficiência média ativa	77,67 %
Eficiência com carga reduzida (10%)	%
Consumo de energia sem carga	0,071 W

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico está marcado com um caixote do lixo com um X, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio CRD-505 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.denver-electronics.com e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: CRD-505. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento:

Potência de saída máxima:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics