

PBS-5007

Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA: Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Guarde este producto alejado de mascotas.
3. Advertencia: este powerbank contiene una batería de polímero de litio en su interior
4. No intente abrir el power bank.
5. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
6. No intente sustituir la batería usted mismo; puede dañar la batería que puede provocar un sobrecalentamiento y lesiones. Las reparaciones o el mantenimiento deben realizarlas únicamente personal cualificado.
7. Se debe reciclar o deshacerse de la batería de forma separada a los residuos domésticos. No incinere la batería.
8. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia o humedad.
9. Elimine el cable de carga cuando el powerbank esté completamente cargado.

10.La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 5 grados Celsius a 35 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.

11.No lo deje caer o exponga a impactos de ninguna manera.



Vista general del artículo

1. Puerto de salida USB-A de 5 V
2. Entrada USB-C de 5 V
3. Entrada Micro USB de 5 V
4. Indicador de batería
5. Botón de ON/OFF del indicador

El envase contiene:

Power bank

Cable de carga USB-A <-> Micro USB

Manual de usuario

Especificaciones:

*Capacidad de la batería: 5000 mAh

*Entrada Micro/USB-C: 5V/2A

*Salida USB-A: 5V/2A

CARGA DEL POWERBANK

Enchufe el cable suministrado al cargador de pared o al puerto USB del ordenador. El conector USB va al cargador; el Micro USB va al powerbank. Si está completamente agotado, el powerbank tardará unas 3-4 horas en cargarse completamente.

CARGA DEL APARATO USANDO EL POWERBANK

Conecte el cable al puerto USB del powerbank y el otro extremo que va al aparato. El indicador LED de la batería se iluminará y el dispositivo mostrará que se está cargando. Haga clic en el botón ON/OFF para encender el indicador y se apagará automáticamente. 4 LED muestran la capacidad de la batería. Si solo uno o dos LED están iluminados, debe cargarse. Una vez que haya cargado el aparato, recargue antes el powerbank ante de volverlo a usar.

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu