


PBS-5007

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL: Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet unna dyr.
3. Advarsel: Denne strømbanken inneholder Litium-batterier
4. Ikke gjør forsøk på å åpne powerbanken.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Ikke forsøk å bytte batteriet selv. Du kan skade batteriet, som kan føre til overoppheting og skade. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
7. Batteriet må resirkuleres eller avhendes separat fra husholdningsavfallet. Ikke brenn batteriet.
8. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må produktet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
9. Fjern ladekabelen når strømbanken er fullt ladet.
10. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 5 grader celsius til 35 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
11. Ikke slipp powerbanken i bakken, og beskytt den mot støt.



Gjenstandsoversikt

1. 5V USB-A-utgang
2. 5V USB-C-inngang
3. 5V USB-Micro-inngang
4. Batteri-indikator
5. ON/OFF-indikator knapp

Esken inneholder:

Powerbank

USB-A <-> USB-Micro-ladekabel

Bruksanvisning

Spesifikasjoner:

*Batterikapasitet: 5000 mAh

*Micro/USB-C-inngang: 5 V / 2 A

*USB-A-utgang: 5V/2A

LADE STRØMBANKEN

Koble den inkluderte kabelen til veggkontakten eller datamaskinens USB-port. USB-kontakten går til laderen mikro-USB går til strømbanken. Hvis helt utladet bruker strømbanken omtrent 3 – 4 timer på full opplading.

LADING AV ENHETEN VED BRUK AV STRØMBANK

Plugg kabelen inn i USB-porten på strømbanken og den andre enden inn i enheten. Batteriets LED-indikator lyser og enheten viser at den lader. Klikk på ON/OFF-knappen for å slå på indikatoren og den vil slå seg av automatisk . 4 LED-er viser batterikapasiteten, hvis det bare er en eller to LED-er må den lades mer. Etter at du har ladet enheten, lades strømbanken opp før du bruker den igjen.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu