

PBS-10007

Instruções de segurança importantes

ADVERTÊNCIA: Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto afastado de animais de estimação.
3. Aviso: esta powerbank possui uma bateria de polímero de lítio no interior
4. Não tente abrir a powerbank.
5. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
6. Não tentar substituir a bateria por si mesmo. Poderá danificar a bateria, o que poderá causar sobreaquecimento e lesões. As reparações ou manutenções devem apenas ser realizadas por pessoal qualificado.
7. A bateria tem de ser reciclada ou eliminada separadamente dos resíduos domésticos. Não queimar a bateria.
8. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não expor este produto à chuva ou humidade.
9. Remover o cabo de carregamento quando a powerbank estiver totalmente carregada.

10. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 5 graus Celsius e 35 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.

11. Não deixar cair nem expor a qualquer tipo de impactos.



Descrição geral do item

1. Porta de saída USB-A de 5 V
2. Entrada USB-C de 5 V
3. Entrada micro USB de 5 V
4. Indicador de bateria
5. Botão ON/OFF do indicador

A embalagem contém:

Powerbank

Cabo de carregamento USB-A <-> Micro USB

Manual do Utilizador

Especificação:

*Capacidade da bateria: 10000mAh

*Entrada Micro/USB-C: 5 V/2 A

*Saída USB-A: 5 V/2 A

CARREGAR A POWERBANK

Ligue o cabo fornecido ao seu carregador de parede ou à porta USB do computador. O conector USB liga ao carregador e o micro USB liga ao powerbank. Se a powerbank estiver totalmente descarregada, irá demorar cerca de 7 -8 horas para carregar totalmente.

CARREGAR O SEU DISPOSITIVO COM A POWERBANK

Ligue o cabo à porta USB na powerbank e ligue a outra ponta do cabo ao seu dispositivo. O indicador LED da bateria acender-se-á e o seu dispositivo indica que está a carregar. Clique no botão ON/OFF para ligar o indicador, o qual irá desligar-se automaticamente. Existem 4 LEDs que representam a capacidade da bateria, se apenas um ou dois LEDs estiverem acesos, precisa de ser carregada. Depois de carregar o seu dispositivo, recarregue a powerbank antes de a voltar a utilizar.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu