

PBS-30007

Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA: Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Guarde este producto alejado de mascotas.
3. Advertencia: este powerbank contiene una batería de polímero de litio en su interior
4. No intente abrir el power bank.
5. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
6. No intente sustituir la batería usted mismo; puede dañar la batería que puede provocar un sobrecalentamiento y lesiones. Las reparaciones o el mantenimiento deben realizarlas únicamente personal cualificado.
7. Se debe reciclar o deshacerse de la batería de forma separada a los residuos domésticos. No incinere la batería.
8. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia o humedad.
9. Elimine el cable de carga cuando el powerbank esté completamente cargado.

10.La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 5 grados Celsius a 35 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.

11.No lo deje caer o exponga a impactos de ninguna manera.

Vista general del artículo

1. Puerto de salida 1 USB-A de 5 V
2. Puerto de salida 2 USB-A de 5 V
3. Entrada USB-C de 5 V
4. Entrada Micro USB de 5 V
5. Indicador de batería
6. Botón de ON/OFF del indicador



El envase contiene:

Power bank

Cable de carga USB-A <-> Micro USB

Manual de usuario

Especificaciones:

*Capacidad de la batería: 30000 mAh

*Entrada Micro/USB-C: 5V/2A

*Salida USB-A: 2 USB de 5 V/2 A

CARGA DEL POWERBANK

Enchufe el cable suministrado al cargador de pared o al puerto USB del ordenador. El conector USB va al cargador; el Micro USB va al powerbank. Si está completamente agotado, el powerbank tardará unas 18 horas en cargarse completamente.

CARGA DEL APARATO USANDO EL POWERBANK

Conecte el cable al puerto USB del powerbank y el otro extremo que va al aparato. El indicador LED de la batería se iluminará y el dispositivo mostrará que se está cargando. Haga clic en el botón ON/OFF para encender el indicador y se apagará automáticamente. 4 LED muestran la capacidad de la batería. Si solo uno o dos LED están iluminados, debe cargarse. Una vez que haya cargado el aparato, recargue antes el powerbank ante de volverlo a usar.

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu