

PQC-10007

Viktiga säkerhetsinstruktioner.

WARNING: Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för husdjur.
3. Varning – powerbanken innehåller ett litiumpolymerbatteri
4. Försök inte öppna din powerbank.
5. Utsätt den inte för höga temperaturer, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Försök inte byta ut batteriet själv – du kan skada batteriet vilket kan orsaka överhettning och personskada. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
7. Batteriet måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfall. Batteriet får inte eldas upp.
8. För att minska risken för brand eller elektrisk stöt ska du inte utsätta produkten för regn eller fukt.
9. Ta bort laddningskabeln när din powerbank är fulladdad.
10. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 5 grader Celsius till 35 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.

11. Tappa inte eller utsätt den för inverkan på något sätt.



Produktöversikt

1. Utgång 1, 5 V USB-A
2. Utgång 2, 5 V USB-A
3. Ingång/utgång 5 V USB-C
4. Ingång 5V USB-Micro
5. Batteriindikator
6. ON/OFF-knapp med indikering

Förpackningen innehåller:

Powerbank

Laddningskabel USB-A <-> USB-Micro

Bruksanvisning

Specifikation:

*Batterikapacitet: 10000mAh

*Snabbladdningsfunktion

*Ladda via **USB-Micro** eller USB-C

*Ingång, Micro USB: 5 V/2 A, 9 V/2 A

*Ingång USB-C: 5 V/2,4 A, 9 V/2 A

*Utgång: USB-A eller USB-C

*Utgång: 5 V 3A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A

*Uteffekt: Max 18 W

*Med lysdiodsindikering för kapacitet

LADDA DIN POWERBANK

Sätt i den medföljande kabeln i vägguttaget eller i datorns USB-port.

USB-kontakten ansluts till din laddare och Micro USB-kontakten till din powerbank. Om din powerbank är helt urladdad så tar det cirka **7-8** timmar innan den är fulladdad.

LADDA EN ENHET MED DIN POWERBANK

Anslut kabeln till USB-porten på din powerbank och den andra änden i din enhet. Lysdiodsindikeringen för batterinivå tänds, och din enhet visar att den laddas. Tryck på ON/OFF-knappen för att tända indikeringen, som slås av automatiskt. Det finns fyra lysdioder som visar batteriets kapacitet, om bara en eller två lysdioder tänds, behöver det laddas. När du har laddat din enhet bör du ladda upp din powerbank innan den används igen.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu