

PQC-15007

Tärkeitä turvallisuusohjeita

VAROITUS: Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä tuote poissa lemmikkieläinten lähetyviltä.
3. Varoitus tässä varavirtalähteessä on sisällä litiumpolymeeriakku
4. Älä yritä avata varavirtalähdettä.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Älä yritä vaihtaa akkua itse – akku voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa ylikuumentumisen ja loukkaantumisen. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
7. Akku on kierrätettävä tai hävitettävä erillään kotitalousjätteistä. Älä hävitä akkua polttamalla.
8. Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
9. Irrota latausjohto, kun varavirtalähde on ladattu täyteen.
10. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 5 celsiusasteen ja 35 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
11. Älä pudota sitä tai altista sitä minkäänlaisille iskuille.



Tuotteen yleiskuvaus

1. 5 V USB-A lähtöportti 1
2. 5 V USB-A lähtöportti 2
3. 5 V USB-C tulo/lähtö
4. 5V USB-Micro-tulo
5. Akun merkkivalo
6. Merkkivalo ON/OFF-painike

Pakkauksen sisältö:

Varavirtalähde

USB-A <-> USB-Micro-latausjohto

Käyttöohje

Tekniset tiedot:

*Akun kapasiteetti: 15 000 mAh

*Pikalataustoiminto

*Lataa **USB-Micro**- tai USB-C-liitännän kautta

Micro-USB-tulo: 5 V/2 A 9 V/2 A

*USB-C tulo: 5 V/2,4 A 9 V/2 A

*Antovirta: USB-A tai USB-C

*Antovirta: 5 V 3 A 9 V 2 A 12 V 1,5 A

*Lähtöteho: maks. 18 W

*LED-kapasiteettimerkkivalolla

VARAVIRTUALÄHTEEN LATAAMINEN

Kytke mukana toimitettu johto seinälaturiin tai tietokoneen

USB-porttiin. USB-liitin menee laturiin ja micro-USB varavirtalähteeseen.

Jos varavirtalähde on tyhjentynyt täysin, lataaminen täyteen kestää noin

10–11 tuntia.

LAITTEEN LATAAMINEN VARAVIRTUALÄHTEELLÄ

Liitä johto varavirtalähteen USB-porttiin ja toinen pää laitteeseesi. Akun

LED-merkkivalo syttyy ja laite osoittaa, että lataaminen on käynnissä.

Napsauttamalla ON/OFF-painiketta merkkivalo syttyy ja se sammuu

automaattisesti. 4 LED-valoa näyttää akun kapasiteetin. Jos vain yksi tai

kaksi LED-valoa palaa, akkua täytyy ladata lisää. Kun olet ladannut

laitteesi, lataa varavirtalähde uudelleen ennen käyttöä.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S

Omega 5A, SPairing oeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu