



PSO-20007

denver.eu

04/2022

Tärkeitä turvallisuusohjeita

VAROITUS: Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä tuote etäällä lemmikkieläimistä.
3. Varoitus: Varavirtalähteen sisällä on litiumpolymeeriakku.
4. Älä yritä avata varavirtalähdettä.
5. Suojaa lämmöltä, vedeltä ja kosteudelta.
6. Älä yritä vaihtaa akkua itse – akun vahingoittuminen voi aiheuttaa ylikuumentumisen ja henkilövahingon. Vain pätevä henkilöstö saa suorittaa korjaus- ja huoltotoimenpiteitä.
7. Akku on kierrätettävä tai hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Älä hävitä akkua polttamalla.
8. Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
9. Irrota USB-latausjohto, kun varavirtalähde on ladattu täyteen.
10. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 5–40 °C. Näiden lämpötilojen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
11. Älä pudota tuotetta tai altista sitä tärinälle tai iskuille.

Varoitus!

- Sisältää litiumakun!
- Tuotetta ei saa yrittää avata!
- Älä altista vedelle ja kosteudelle.

Tuotteen yleiskuvaus

1. 5 V ulostulo (USB-A1)
2. 5 V ulostulo (USB-A2)
3. 5 V sisääntulo (Micro)
4. Aurinkopaneeli
5. Akun merkkivalot
6. Aurinkolatauksen merkkivalo
7. VIRTAPAINIKE
8. Taskulamppu



Pakkauksen sisältö

Varavirtalähde

Micro-USB-latauskaapeli

Käyttöohje

Tekniset tiedot

- * Akun kapasiteetti: 20000 mAh
- * Micro-/type-C-tulo: 5 V/2 A
- * Aurinkolatauksen sisääntulo: 5 V / 0,3 A
- * USB-ulostulo 1: 5 V/2 A
- * USB-ulostulo 2: 5 V/1 A

VARAVIRTALÄHTEEN LATAAMINEN

Liitä mukana tuleva johto USB-laturiin tai tietokoneen (ei mukana) USB-porttiin. USB-liitin menee laturiin ja micro-USB varavirtalähteeseen. Jos varavirtalähde on tyhjentynyt täysin, lataaminen täyteen kestää noin 11 tuntia. Vaihtoehtoisesti voit jättää tuotteen aurinkoon, jolloin se latautuu itsestään.

LAITTEEN LATAAMINEN VARAVIRTALÄHTEELLÄ

Liitä johto varavirtalähteen USB-porttiin ja toinen pää laitteeseesi. Akun LED-merkkivalo muuttuu siniseksi ja laite näyttää olevansa latauksessa. Akun kapasiteetin näyttö: paina ON/OFF-painiketta (7), 4 LED-valoa näyttävät akun kapasiteetin. Jos vain yksi tai kaksi LED-valoa palaa, akkua täytyy ladata lisää. Kun olet ladannut laitteesi, lataa varavirtalähde uudelleen ennen käyttöä. Kytke taskulamppu päälle pitämällä painiketta (7) painettuna 4 s, kytke taskulamppu pois päältä pitämällä painettuna 4 s.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu