

Brugervejledning



FAS-1805

Denver.eu

Facebook.com/Denver.eu

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Advarsel: Produktet indeholder et litium-ion-batteri.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
7. Brug kun den medfølgende adapter til opladning. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
8. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

1. **Beskeder**

SMS-tjeneste er en netværksafhængig funktion, der gør det muligt for dig at sende SMS-beskeder.

Kontakt netværksudbyderen for yderligere oplysninger.

1.1. **Skriv beskeder**

- SMS

Funktion: Skriv en ny besked, gem, og/eller send den til modtageren.

Bemærk: For at kunne sende SMS'er skal du indstille det korrekte nummer på SMS-tjenesten, som du får hos din netværksudbyder.

Mens du skriver, kan du trykke på tasten # for at ændre indtastningsmetode. En SMS kan være op til 612 tegn lang og kan indeholde billeder og ringetoner (EMS).

- **Send til:** Når du vil sende den færdige besked, skal du indtaste modtagers nummer på tastaturet eller vælge en kontakt i din Telefonbog.
- **Indsæt symbol:** Indsæt et specialtegn.
- **Indtastningsmetode:** Vælg en anden indtastningsmetode.
- **Indsæt skabelon:** Vælg en forudindstillet SMS.
- **Avanceret:** Du kan også vælge kontakten og dernæst tilføje telefonnummeret.
- **Gem:** Gem beskeden i kladder.

Bemærk: 1. Hvis du vil kunne sende SMS'er, skal du indstille nummeret til din SMS-tjeneste, som fås hos din netværksudbyder.

2. Hvis [SMS-indstillinger/Generelle indstillinger/Gem sendt besked] er indstillet til [Til], gemmes både afsendte og ikke-afsendte SMS'er i Udbakken, ellers gemmes SMS'er ikke.

1.2. Indbakke

Modtagne SMS'er kan gemmes enten i telefonen eller på SIM-kortet og tilgås herfra.

Når du modtager en besked, enten ringer eller vibrerer telefonen (afhængigt af dit valg i menuen [Brugerprofiler/Profilvalg/Tilpas /Opsætning af tone/Beskedtone]) for at gøre dig opmærksom på det, og beskedikonet vises ligeledes på displayet. Tryk på venstre softkey [Vis] eller på tasten OK for at læse den nye besked, tryk på højre softkey [Annullér] for at vende tilbage, åbne Indbakken og læse beskeden.

Hvis beskedhukommelsen er fuld, vises beskeden "Hukommelse fuld", og beskedikonet blinker på displayet. Før du kan modtage nye beskeder, skal du slette nogle af dine gamle beskeder i mappen Indbakke. Hvis den nye besked er for stor til at modtages i Indbakken, går beskeden tabt.

I beskedlisten kan du trykke på tasten OK eller venstre softkey [Valg] for at åbne følgende menu:

- Vis: Vis indholdet.
- Svar: Besvar SMS'en med det samme.
- Ring til afsender: Ring til beskedafsender med det samme.
- Videresend: Videresend beskeden til en anden.
- Slet: Slet beskeden.
- Slet alle: Slet alle beskeder.
- Gem i Telefonbog: Tilføj en ny kontakt, eller redigér en eksisterende kontakt.
- Avanceret: Andre telefonindstillinger.

Bemærk: 1. Hvis du vil kunne sende SMS'er, skal du indstille nummeret til din SMS-tjeneste, som fås hos din netværksudbyder.

2. Hvis [SMS-indstillinger/Generelle indstillinger/Gem sendt besked] er indstillet til [Til], gemmes både afsendte og ikke-afsendte SMS'er i Udbakken, ellers gemmes SMS'er ikke.

1.3. Kladder

Her kan du organisere og tilgå ikke-færdigskrevne og gemte beskeder.

1.4. Udbakke

Hvis du vælger punktet [Gem og send], når du sender beskeden, bliver den sendte SMS gemt i Udbakken.

På listen over sendte beskeder kan du trykke på tasten OK eller

venstre softkey for at læse den valgte besked.

1.5. **Sendte beskeder**

Hvis beskeden blev sendt, gemmes den sendte SMS i Udbakken.

1.6. **SMS-indstillinger**

Du kan se kapacitet og status for SMS'er, blokere numre osv.

2. **Telefonbog**

- Tilføj ny kontakt

I denne menu kan du tilføje nye poster til SIM-kortet eller telefonen. Indtast telefonnummeret direkte i standbytilstand, og tryk dernæst på tasten Valg for at gemme telefonnummeret på SIM-kortet eller telefonen.

Først skal du vælge lagerplacering: Til SIM eller Til telefon.

- Til SIM: Vælg dette punkt, og tryk på tasten OK, eller tryk på venstre softkey [Valg] for at åbne menuen til indtastning af navn. Indtast det tilhørende navn. Tryk dernæst på tasten OK eller på venstre softkey [Valg], vælg 'Udført', og bekræft.

Tryk på piletasterne for at skifte til nummerkolonnen, indtast telefonnummeret direkte, og bekræft. Tryk til sidst på tasten OK eller venstre softkey [OK] for at bekræfte og gemme. Posten er tilføjet på SIM-kortet.

- Send SMS: Send en SMS til den aktuelt markerede modtager.

- Kald op: Ring til det aktuelt markerede telefonnummer.
- Redigér: Redigér navn eller telefonnummer på en kontakt.
- Slet: Slet den aktuelle post.
- Kopiér: Kopiér kontakten til mobiltelefonen, SIM-kortet eller hukommelseskortet.
- Føj til listen over blokerede: Føj til listen over blokerede og fjern fra listen over blokerede.
- Telefonbogsindstillinger: Her finder du diverse undermenuer til Telefonbogen, hvor du kan foretage indstillinger.

3. **Opkaldscenter**

3.1 Opkaldshistorik:

Mistede opkald/Foretagne opkald/Modtagne opkald/Alle opkald/Slet alle logge/Opkaldstimere

- Opkaldsindstillinger

Du kan vælge SIM1 eller SIM2 for at vælge opkaldsindstillinger, som beskrevet herunder.

- Avancerede indstillinger

Andre opkaldsindstillinger

4. **Spil**

Du kan spille F1 og Snake

5. **Multimedie**

5.1 Kamera

Din telefon er udstyret med et kamera til at tage billeder med. Du kan gemme billederne i telefonen eller tilpasse baggrunden.

I menuen til forhåndsvisning af billeder kan du vælge følgende handlinger ved at trykke på venstre softkey i pop op-menuen.

5.2 Billedviser

Under dette punkt kan du gennemse listen over billeder, der er gemt i albummet. Tryk på tasten OK for at se det valgte billede, eller tryk på venstre softkey [Valg] for at få adgang til følgende handlinger.

5.3 Videoptager

Din telefon har et kamera til optagelse af video.

I menuen videoptager kan du vælge mellem følgende handlinger ved at trykke på venstre softkey i en pop op-menu.

5.4 Videoafspiller

I denne menu kan du afspille videoer gemt i din telefon eller på hukommelseskortet. Bemærk: Telefonen understøtter afspilning af video i formaterne .avi/.mp4/.3gp.

I listen med valg kan du vælge at sende via Bluetooth, ændre navn, slette filer eller sortere listen.

Åbn menuen til forhåndsvisning af video, og tryk på tasten OK eller venstre softkey [Valg] for at få adgang til følgende handlinger: Tryk på tasten OK for at afspille/pause; venstre/højre softkey for at skifte

mellem videoer; og på piletasterne op/ned for at vælge visning i landskabsformat/nulstille. Brug tasten */# til at indstille lydstyrken.

5.5 Lydafspiller

Afspil lydfiler gemt i telefonen eller på hukommelseskortet.

I menuen afspilning kan du trykke på tasten OK for at vælge 'Afspil/Pause'.

Tryk på venstre/højre softkey for at skifte mellem musikfiler, og tryk på piletast op/ned for at gentage/afspille i vilkårlig rækkefølge. Brug tasten */# til at indstille lydstyrken.

Tryk på venstre softkey [Liste] for at åbne afspilningslisten, og tryk på venstre softkey [Valg] for at åbne menuen MP3-afspiller.

5.6 Lydoptager

Din telefon kan optage telefonsamtaler og optage andre lydfiler i formaterne AMR, WAV eller AWB.

Vælg punktet 'Optag', tryk på venstre softkey for at starte eller pause optagelsen, og tryk på højre softkey for at afbryde optagelsen. Vælg 'Ja' for at gemme lydoptagelsen.

Når du har optaget en lydfile, kan du rulle ned til filen og trykke på venstre softkey [Valg] for at vælge mellem følgende:

- Ny optagelse: Optag en ny lydfile.
- Liste: Liste over lydoptagelser.

- Indstillinger: Vælg telefon eller hukommelseskort som lagerplacering.

Bemærk: Tryk på tasten [OK] for at starte optagelsen.

5.7 FM-radio

I menuen FM-radio kan du trykke på højre/venstre navigationstaster for at gå fremad/tilbage i den automatiske kanalsøgning, indtil du finder en station. Tryk på piletasterne op/ned for at øge/mindske frekvensen med 0,1 MHz.

Brug tasten */# til at indstille lydstyrken.

Tryk på tasten OK for at sætte FM-afspilningen på pause, tryk på venstre softkey [Valg] for at åbne følgende menu: Kanalliste, Manuel indstilling, Automatisk søgning og Indstillinger.

6. Filhåndtering

De aktuelt tilgængelige hukommelsesplaceringer vises i menuen filhåndtering (telefon eller hukommelseskort). Samlet og fri hukommelse vises øverst.

7. Profiler

Du kan indstille forskellige tilstande, som fx Generelt, Lydløs, Møde eller Udendørs.

8. Indstillinger

8.1 Indstillinger for dobbelt SIM

Du kan vælge registrering af et enkelt eller dobbelt SIM-kort

8.2 Telefonindstillinger

- Klokkelæt og dato

- Indstil hjemby: Vælg den hjemby, hvor mobiltelefonen anvendes.
- Indstil klokkelæt/dato: Brug venstre eller højre piletast til at flytte markøren og det numeriske tastatur til indtastning af værdien. Brug piletasterne op eller ned til at skifte mellem indstilling af felterne indstilling af tid og indstilling af dato, og tryk på tasten OK for at gemme.
- Indstil format: Indstil tids- og datoformater.
- Opdatér med tidszone: Vælg denne mulighed, hvis du vil opdatere med tidszone.
- Sprog

Du kan vælge sprog til telefonens skærmmenuer.

- Indtastningsmetoder

Denne telefon tilbyder forskellige indtastningsmetoder til brug ved indtastning af bogstaver under redigering af SMS'er eller telefonbog.

Brug tasten # til at skifte mellem de forskellige indtastningsmetoder.

Ikonet for den tilhørende indtastningsmetode vises i bunden af skærmen.

- Displayindstillinger

Du kan vælge en baggrund til displayet, en animation for tænd/sluk, tid for skærmlås etc.

- Dedikerede taster

Indstil og tilpas funktioner for de fire piletaster, når du trykker på dem i standbytilstand.

- Flytilstand

8.3 Netværksindstillinger

Skift først SIM-kortnetværk.

8.4 Sikkerhedsindstillinger

- Adgangskode til telefonen

Standardkoden er "1234".

8.5 Tilslutninger

- **Datakonti**

Administrér dine kontorelaterede data.

8.6 Gendan standardindstillinger

Gendan standardindstillinger: Hvis du vil nulstille telefonens indstillinger til de oprindelige standardværdier, skal du indtaste telefonens adgangskode, vælge [Ja] for at nulstille og genstart (sluk telefonen, og tænd den igen).

9. Ekstrafunktioner

- **Bluetooth**

- Tænd: Aktivér, så andre kan finde din enhed.
- Synlighed: Aktivér, så andre kan finde din enhed.
- Min enhed: Find enhedens navn.
- Søg efter lydenhed: Find lydenhed.
- Mit navn: Din enheds navn.
- Avanceret: Flere indstillinger.

- Lygte

Tænd eller sluk lygten.

- Regnemaskine

Din telefon indeholder en regnemaskine med de fire grundlæggende regnearter til enkle udregninger.

- Kalender

Vælg kalendermenuen, hvorefter displayet viser kalenderen for den aktuelle måned med dags dato vist i en afvigende farve. Tryk på piletasterne for at ændre dato og kalender.

- Alarm

Denne telefon kan have op til fem alarmer indstillet, der fungerer, selv hvis telefonen er slukket.

- Verdensur

Tidsvisning kloden rundt.

Du kan indstille genveje, så du hurtigt kan få adgang til funktioner.

- Genveje

Giver hurtig adgang til en funktion.

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen FAS-1805 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: FAS-1805. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde:

EGSM (900) : 890.2-914.8 MHz

DCS (1800) : 1710.2-1784.8 MHz

Maksimal udgangseffekt: 0.018W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu