

Bedienungsanleitung



FAS-1805

Denver.eu

Facebook.com/Denver.eu

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Warnung: Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
7. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Wird das Steckernetzteil als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich sein. Achten Sie darauf, dass die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich ist.
8. Verwenden Sie nur Original-Zubehöerteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

1. Textnachrichten

Der Nachrichtendienst ist eine netzabhängige Funktion, mit der Sie SMS-Nachrichten versenden können.

Bitte wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

1.1. Nachrichten schreiben

- Textnachricht

Funktion: Neue Nachricht verfassen, speichern und/oder an den Empfänger senden.

Hinweis: Um eine SMS zu versenden, müssen Sie die korrekte Nummer des SMS-Service-Centers einstellen, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

Drücken Sie während des Verfassens die Taste #, um die Eingabemethode umzuschalten. Eine Textnachricht kann bis zu 612 Zeichen lang sein und kann Bilder und Klingeltöne (EMS) enthalten.

- Senden an: Um die verfasste Nachricht zu senden, geben Sie die Nummer des Empfängers über die Tastatur ein oder wählen Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch.
- Symbol einfügen: Sonderzeichen einfügen.
- Eingabemethode: Andere Eingabemethode wählen.
- Vorlage einfügen: Voreingestellte SMS wählen.

- **Erweitert:** Sie können auch den Kontakt wählen und dann dessen Rufnummer hinzufügen.
- **Speichern:** Nachricht als Entwurf speichern.

Hinweis: 1. Um eine SMS zu versenden, müssen Sie die korrekte Nummer des SMS-Service-Centers eingeben, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

2. Wenn [SMS-Einstellungen/Allgemeine Einstellungen/Gesendete Nachricht speichern] auf [Ein] steht, werden sowohl die gesendeten wie auch die nicht gesendeten SMS im Postausgang gespeichert; anderenfalls wird die SMS nicht gespeichert.

1.2. **Posteingang**

Empfangene SMS-Nachrichten können entweder im Handy oder im SIM-Speicher abgelegt und hier abgerufen werden.

Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, werden die Töne oder die Vibration (wie im Menü [Benutzerprofile/Profileinstellungen/Anpassen/Toneinstellungen/Nachrichtenton] festgelegt), die Sie warnen sollen, und das Nachrichtensymbol ebenfalls angezeigt. Drücken Sie den linken Softkey [Anzeigen] oder OK, um die neue Nachricht zu lesen, drücken Sie den rechten Softkey [Abbrechen], um zurückzukehren und auf den Posteingang zuzugreifen, um die Nachricht zu lesen.

Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist, blinken „Speicher voll“ und das Nachrichtensymbol. Bevor Sie neue Nachrichten empfangen können, löschen Sie einige Ihrer alten Nachrichten im Posteingang. Wenn die Kapazität der neuen Nachrichten die Kapazität des Posteingangs übersteigt, gehen die Informationen verloren.

Drücken Sie in der Nachrichtenliste OK oder den linken Softkey [Optionen], um das folgende Menü aufzurufen:

- • Anzeigen: Informationsinhalt anzeigen.
- Antworten: SMS-Absender direkt antworten.
- Absender anrufen: Absender der Nachricht direkt anrufen.
- Weiterleiten: Nachricht an eine andere Person weiterleiten.
- Löschen: Nachricht löschen.
- Alle löschen: Alle Nachrichten löschen.
- Im Telefonbuch speichern: Nachricht einem neuen oder bestehenden Kontakt hinzufügen.
- Erweitert: Sonstige Handy-Einstellungen

Hinweis: 1. Um eine SMS zu versenden, müssen Sie die korrekte Nummer des SMS-Service-Centers eingeben, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

2. Wenn [SMS-Einstellungen/Allgemeine Einstellungen/Gesendete Nachricht speichern] auf [Ein] steht, werden sowohl die gesendeten wie auch die nicht gesendeten SMS im Postausgang gespeichert; anderenfalls wird die SMS nicht gespeichert.

1.3. Entwürfe

Hier können Sie unvollständig verfasste und gespeicherte Nachrichten organisieren und darauf zugreifen.

1.4. Postausgang

Wenn beim Senden der Nachricht die Option [Speichern und senden] ausgewählt wird, wird die gesendete SMS im Postausgang gespeichert.

Drücken Sie in der Liste der gesendeten Nachrichten OK oder den linken Softkey, um die gewählte Nachricht zu lesen.

1.5. Gesendete Nachricht

Wenn die Nachricht gesendet wurde, wird die SMS im Postausgang gespeichert.

1.6. SMS-Einstellungen

Hier können Sie die SMS-Kapazität und den Status einsehen, Nummern für die Sperrliste festlegen usw.

2. Telefonbuch

- Neuen Kontakt hinzufügen

In diesem Menü können Sie der SIM-Karte oder dem Handy einen neuen Datensatz hinzufügen. Geben Sie die Rufnummer direkt im Standby-Modus ein und drücken Sie Optionen, um die Rufnummer auf der SIM-Karte oder im Handy zu speichern.

Zunächst müssen Sie den Speicherort auswählen: Auf SIM oder Auf Handy.

- Auf SIM: Wählen Sie diese Option, drücken Sie OK oder den linken Softkey [Optionen], um das Menü zur Eingabe des Namens aufzurufen und geben Sie den entsprechenden Namen ein. Drücken Sie dann OK oder den linken Softkey [Optionen], um Erledigt zu wählen und zu bestätigen.

Wechseln Sie mit den Pfeiltasten zur Nummernspalte, geben Sie die Rufnummer direkt ein und bestätigen Sie. Drücken Sie dann OK oder den linken Softkey [OK] zur Bestätigung, um zu speichern. Das Hinzufügen von Datensätzen zur SIM-Karte ist abgeschlossen.

- Textnachricht senden: Textnachricht an den aktuell gespeicherten Empfänger senden.
- Anruf: Wählt die aktuell gewählte Rufnummer.
- Bearbeiten: Zum Bearbeiten von Kontaktnamen und Rufnummern.
- Löschen: Zum Löschen des aktuell gewählten Eintrags.

- Kopieren: Kopiert den Kontakt auf das Handy oder die SIM-Speicherkarte.
- Zur Sperrliste hinzufügen: Zum Hinzufügen zur und Entfernen von der Sperrliste.
- Telefonbucheinstellungen: Hier werden die verschiedenen Untermenüs des Telefonbuchs eingestellt.

3. Anrufübersicht

3.1 Anrufliste:

Verpasste Anrufe/Gewählte Anrufe/Empfangene Anrufe/Alle Anrufe/Löschen aller Protokolle/Anruf-Timer

- Anrufeinstellungen

Hier wählen Sie SIM1 oder SIM2, um die Optionen für die Anrufeinstellungen wie unten beschrieben einzustellen.

- Erweiterte Einstellungen

Sonstige Anrufeinstellungen

4. Spiele

Sie können F1-Rennen und Snake spielen.

5. Multimedia

5.1 Kamera

Ihr Handy ist mit einer Kamera ausgestattet, mit der Sie Fotos aufnehmen können. Sie können die Bilder im Handy speichern oder als Hintergrundbild individuell gestalten.

Im Fotovorschau-Menü wählen Sie durch Drücken des linken Softkeys in einem Aufklappmenü die folgenden Funktionen.

5.2 Bildanzeige

Wenn Sie diese Option wählen, können Sie die im Album gespeicherte Fotoliste bequem ansehen. Drücken Sie OK, um das gewählte Foto anzuzeigen oder drücken Sie den linken Softkey [Optionen] für die folgenden Funktionen.

5.3 Videorekorder

Ihr Telefon ist mit einer Kamera zur Aufnahme von Videos ausgestattet.

Im Videorekorder-Menü können Sie durch Drücken des linken Softkeys in einem Aufklappmenü die folgenden Funktionen wählen.

5.4 Videoplayer

Dieses Menü ermöglicht die Wiedergabe von Videos, die auf Ihrem Handy oder Ihrer Speicherkarte abgelegt sind. Hinweis: Das Handy unterstützt die Videowiedergabe im Format .avi/.mp4/.3gp.

Im Listenmenü können Sie über Bluetooth senden, den Namen ändern, Dateien löschen und die Liste sortieren.

Rufen Sie das Videovorschau-Menü auf und drücken Sie OK oder den linken Softkey [Optionen] für die folgenden Funktionen: Drücken Sie OK, um die Wiedergabe zu unterbrechen, den linken/rechten Softkey, um zwischen den Videos umzuschalten, und Aufwärts/Abwärts zur Wiedergabe im Querformat/Zurücksetzen. Mit den Tasten */# stellen Sie die Lautstärke ein.

5.5 Audioplayer

Zur Wiedergabe der auf dem Handy oder der Speicherkarte abgelegten Audiodateien.

Drücken Sie im Wiedergabemenü OK, um „Wiedergabe/Pause“ zu wählen,

Drücken Sie den linken/rechten Softkey, um zwischen den Titeln umzuschalten, und drücken Sie zur Wiederholung und zum Umschalten die Pfeiltasten aufwärts/abwärts. Mit den Tasten */# stellen Sie die Lautstärke ein.

Drücken Sie den linken Softkey [Liste], um die Wiedergabeliste aufzurufen und drücken Sie den linken Softkey [Optionen], um das MP3-Player-Menü aufzurufen.

5.6 Tonaufnahme

Ihr Handy kann Telefongespräche und Geräusche außerhalb von Gesprächen im AMR-, WAV- oder AWB-Format aufnehmen.

Wählen Sie die Option „Aufnehmen“, verwenden Sie den linken

Softkey, um die Aufnahme zu starten oder zu unterbrechen und beenden Sie die Aufnahme mit dem rechten Softkey. Wählen Sie „Ja“, um das aufgenommene Audiomaterial zu speichern.

Wenn Sie eine Audioaufnahme beendet haben, scrollen Sie zu der Datei und drücken Sie den linken Softkey [Optionen], um die folgenden Optionen aufzurufen:

- Neue Aufnahme: Neue Audiodaten aufnehmen.
- Liste: Audio-Liste aufnehmen.
- Einstellungen: Wählen Sie das Handy oder die Speicherkarte als Speicherort.

Hinweis: Drücken Sie [OK], um die Aufnahme zu starten.

5.7 UKW-Radio

Drücken Sie im UKW-Menü die Pfeiltasten links/rechts für die automatische Sendersuche vorwärts/rückwärts, bis Sie einen Sender gefunden haben. Drücken Sie die Pfeiltasten aufwärts/abwärts, um die Frequenz um 0,1 MHz zu verringern/erhöhen.

Mit den Tasten */# stellen Sie die Lautstärke ein.

Drücken Sie OK, um die UKW-Wiedergabe zu unterbrechen und drücken Sie den linken Softkey [Optionen], um eines der folgenden Menüs aufzurufen: Kanalliste, Manuelle Eingabe, Automatische Suche und Einstellungen.

6. Dateimanager

Die aktuell verfügbaren Speicherplätze werden im Dateimanager-Menü angezeigt (Handy oder Speicherkarte); der gesamte und freie Speicherplatz werden oben angezeigt.

7. Profile

Hier stellen Sie verschiedene Modi ein, wie Allgemein, Lautlos, Besprechung und Draußen.

8. Einstellungen

8.1 Dual-SIM-Einstellungen

Sie können die Registrierung für eine oder zwei Karten einstellen.

8.2 Handy-Einstellungen

- Uhrzeit und Datum

- Heimatstadt einstellen: Hier stellen Sie die Heimatstadt Ihres Handys ein.
- Uhrzeit/Datum einstellen: Stellen Sie mit den Pfeiltasten links oder rechts den Cursor auf die gewünschte Position und geben Sie den Wert mit den Zifferntasten ein. Verwenden Sie die Pfeiltasten aufwärts/abwärts, um zwischen den Feldern zum Einstellen der Uhrzeit und des Datums umzuschalten und drücken Sie zum Speichern OK.

- Format einstellen: Hier stellen Sie das Zeit- und Datumformat ein.
- Zeitzone aktualisieren: Wählen Sie diese Option, um die Zeitzone zu aktualisieren.
- Sprache

Hier wählen Sie die Menüsprache des Handys.

- Eingabemethoden

Dieses Telefon bietet verschiedene Eingabemethoden zur Eingabe von Buchstaben bei der Bearbeitung von SMS und im Telefonbuch.

Mit der Taste # schalten Sie zwischen den verschiedenen Eingabemethoden um; das entsprechende Symbol für die Eingabemethode wird unten im Display angezeigt.

- Display-Einstellungen

Sie können die Anzeige des Hintergrundbildes, die Animation zum Ein- und Ausschalten, die Zeit für die Bildschirmsperre usw. einstellen.

- Dedizierte Tasten

Hier stellen Sie die Funktionen der vier Pfeiltasten ein und passen sie an, wenn sie im Standby-Modus gedrückt werden.

- Flugmodus

8.3 Netzwerkeinstellungen

Ändern Sie zunächst das Netz der SIM-Karte.

8.4 Sicherheitseinstellungen

- Handy-Passwort

Der werkseitig voreingestellte Code lautet „1234“.

8.5 Konnektivität

- **Datenkonten**

Hier verwalten Sie Ihre kontobezogenen Daten.

8.6 Werkseinstellungen wiederherstellen

Werkseinstellungen wiederherstellen: Um die Einstellungen Ihres Handys auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückzusetzen und es neu zu starten, geben Sie das Handy-Passwort ein und wählen Sie [Ja] (das Handy wird aus- und wieder eingeschaltet).

9. Extra

- **Bluetooth**

- Leistung: Aktivieren Sie diese Option, damit andere Geräte Ihr Handy erkennen können.
- Sichtbarkeit: Aktivieren Sie diese Option, damit andere Geräte Ihr Handy erkennen können.
- Mein Gerät: Gerätenamen suchen.
- Audiogerät suchen: Audiogerät finden.
- Mein Name: Ihr Geräte-Name.
- Erweitert: Weitere Einstellungen.

- Taschenlampe

Hier schalten Sie die Taschenlampe ein oder aus.

- Taschenrechner

Ihr Telefon bietet einen Taschenrechner mit den vier Grundrechenarten.

- Kalender

Hier wählen Sie das Kalendermenü. Der Kalender des jeweiligen Monats wird angezeigt, wobei das Datum des Tages in einer speziellen Farbe dargestellt wird. Mit den Pfeiltasten ändern Sie das Datum und den Kalender.

- Alarm

Das Handy kann bis zu fünf Alarme einstellen, die auch dann noch funktionieren, wenn das Handy ausgeschaltet ist.

- Weltzeituhr

Anzeige der Uhrzeit auf der ganzen Welt.

Sie können Verknüpfungen einrichten, um schnell auf eine Funktion zuzugreifen.

- Verknüpfungen

Zum schnellen Zugriff auf eine Funktion.

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER

A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp FAS-1805 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: FAS-1805. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich:

EGSM (900) : 890.2-914.8 MHz

DCS (1800) : 1710.2-1784.8 MHz

Max. Ausgangsleistung: 0.018W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu