

Guía de usuario



FAS-1805

Denver.eu

Facebook.com/Denver.eu

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Advertencia: Este producto incluye una batería de iones de litio.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
3. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
4. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
5. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
6. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
7. Cárguelo únicamente con el adaptador que se suministra. El adaptador de enchufe directo se usa como un dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible. Asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma de alimentación para disponer de un acceso fácil.
8. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

1. Mensajería

El servicio de mensajería es una función de red dependiente, que le permite enviar mensajes SMS.

Póngase en contacto con el proveedor de red para obtener más detalles.

1.1. Escribir mensajes

- Mensaje de texto

Función: Componga un nuevo mensaje, guárdelo y/o envíelo al receptor.

Nota: para enviar un SMS, es necesario que configure el número del centro de servicios de SMS correcto que puede obtenerse del proveedor de red.

Mientras lo compone, pulse el botón # para cambiar el método de introducción. Un mensaje de texto puede tener una longitud de hasta 612 caracteres y puede contener imágenes y tonos de llamada (EMS).

- Enviar a: Para enviar un mensaje compuesto, introduzca el número del receptor usando el teclado o seleccione un contacto de la agenda telefónica.
- Insertar símbolo: Insertar símbolo especial
- Introducir método: Seleccionar otro método de introducción
- Insertar plantilla: Elegir SMS predeterminado.

- Avanzado: Asimismo puede seleccionar el contacto y después añadir el número de teléfono.
- Guardar: Guarda el mensaje en borrador.

Nota: 1. Para enviar un SMS, es necesario que configure el número del centro de servicios de SMS correcto que puede obtenerse del proveedor de red.

2. Si [Configuración de SMS / Configuración común / Guardar mensaje enviado] está [Conectado], el mensaje SMS enviado correctamente / incorrectamente se guardará en la bandeja de salida; en caso contrario, el SMS no se guardará.

1.2. Bandeja de entrada

Se pueden guardar los mensajes SMS recibidos bien en el teléfono o en la memoria SIM, y acceder a los mismos allí.

Cuando haya recibido un mensaje, los tonos o vibración (tal y como se defina en el menú [Perfiles de usuario / opciones de perfiles / Personalizar / Configuración de tono / Tono del mensaje]) para alertarle y también se mostrará el icono del mensaje en la pantalla. Pulse la tecla programable izquierda [Visualizar] o el botón OK para leer el nuevo mensaje; pulse la tecla programable derecha [Cancelar] para volver, para acceder a la bandeja de entrada para leer el mensaje.

Si la memoria de mensajes está llena, parpadearán en la pantalla “Memoria llena” y el icono de mensajes. Antes de que pueda recibir nuevos mensajes, borre algunos de los mensajes antiguos en la carpeta de la bandeja de entrada. Si la capacidad de los nuevos mensajes es superior a la capacidad de la bandeja de entrada, se perderá la información.

En la lista de mensajes, pulse el botón OK o la Tecla programable izquierda [Opciones] para entrar en el siguiente menú:

- Visualizar: Visualizar contenido de la información.
- Responder: Responde directamente al autor de la llamada.
- Llamar al autor de la llamada: Llama directamente al autor de la llamada.
- Enviar: Envía el mensaje a otra persona.
- Borrar: Borra el mensaje.
- Borrar todo: Borra todos los mensajes.
- Guardar en agenda telefónica: Añade a un nuevo contacto o a un contacto existente
- Avanzado: Otras configuraciones del teléfono

Nota: 1. Para enviar un SMS, es necesario que configure el número del centro de servicios de SMS correcto que puede obtenerse del proveedor de red.

2. Si [Configuración de SMS / Configuración común / Guardar mensaje enviado] está [Conectado], el mensaje SMS enviado correctamente / incorrectamente se guardará en la bandeja de salida; en caso contrario, el SMS no se guardará.

1.3. Borradores

Aquí, es posible organizar y acceder a mensajes guardados y compuestos de forma incompleta.

1.4. Bandeja de salida

Si se selecciona la opción [Guardar y enviar] cuando se envíe el mensaje, el SMS enviado se guardará en la bandeja de salida.

En la lista de mensajes enviados, pulse el botón OK o la tecla programable izquierda para leer el mensaje seleccionado.

1.5. Mensaje enviado

Si el mensaje se envía correctamente, se guardará el SMS enviado en la carpeta de salida.

1.6. Ajustes de SMS

Puede visionar la capacidad de SMS y estado, establecer números de lista negra, etc.

2. Agenda telefónica

- Añadir nuevo contacto

Este menú le permite añadir un nuevo registro a la tarjeta SIM o al teléfono. Introduzca directamente el número de teléfono en modo en espera; posteriormente, pulse el botón Opciones para guardar el número de teléfono en la tarjeta SIM o en el teléfono.

En primer lugar, es necesario que seleccione la ubicación de almacenamiento: En SIM o a teléfono.

- En SIM: Seleccione esta opción; pulse el botón OK o la tecla programable izquierda [Opciones] para entrar en el menú de entrada del nombre e introducir el nombre correspondiente. Posteriormente, pulse el botón OK o la tecla programable izquierda [Opciones] para seleccionar “hecho” y confirmarlo.

Pulse los botones de navegación para cambiar a la columna de números, introducir el número de teléfono y confirmarlo; pulse el botón OK o la tecla programable izquierda [OK] y confirmar guardar.

Ha finalizado añadir registros a la tarjeta SIM.

- Enviar mensaje de texto: Envía un mensaje de texto al receptor registrado actualmente.
- Llamar: Marca el número de teléfono seleccionado actualmente.
- Editar: Edita los nombres de los contactos y los números de teléfono.
- Borrar: Borra el registro seleccionado actualmente.

- Copiar: Copia el contacto en el teléfono móvil, la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria.
- Añadir a la lista negra: Añade a la lista negra y lo borra de la lista negra
- Configuración de la agenda telefónica: Aquí se configuran los diversos submenús de la agenda telefónica.

3. Centro de llamadas

3.1 Historial de llamadas:

Llamadas perdidas / Llamadas marcadas / Llamadas recibidas / Todas las llamadas / Borrar todos los registros / Temporizadores de llamadas

- Ajustes de llamadas

Puede seleccionar SIM1 o SIM2 para configurar las opciones de configuración de llamada como aparecen a continuación.

- Configuración avanzada

Otras configuraciones de llamadas

4. Juegos

Puede jugar a Carrera F1, Serpiente

5. Multimedia

5.1 Cámara

El teléfono está equipado con una cámara para hacer fotos. Puede guardar las imágenes en el teléfono o personalizar el fondo de pantalla.

En el menú de previsualizar fotos, puede elegir las siguientes operaciones pulsando o la tecla programable izquierda en un menú emergente.

5.2 Visor de imágenes

Al entrar en esta opción, puede visualizar de forma práctica la lista de fotografías guardadas en el álbum. Pulse el botón OK para ver la foto seleccionada o pulse o la tecla programable izquierda [Opciones] para las siguientes operaciones.

5.3 Grabadora de vídeo

El teléfono está equipado con una cámara para grabar vídeos.

En el menú de la grabadora de vídeos, puede elegir las siguientes operaciones pulsando o la tecla programable izquierda en el menú emergente.

5.4 Reproductor de vídeos

Este menú le permite reproducir vídeos guardados en el teléfono o la tarjeta de memoria. Nota: El teléfono es compatible con la reproducción de vídeos en formato .avi/.mp4/.3gp.

El menú de Enumerar opciones puede enviar vía Bluetooth, cambiar el nombre para borrar archivos y clasificar la lista.

Entre en el menú de previsualizar video, pulse el botón OK o la tecla programable izquierda [Opciones] para las siguientes operaciones: Pulse el botón OK para hacer una pausa / reproducir la o la tecla programable izquierda / derecha para alternar entre vídeos y pulse los botones arriba / abajo para reproducir / reiniciar paisajes. Use el botón */# para ajustar el volumen.

5.5 Reproductor de audio

Reproduce los archivos de audio grabados en el teléfono o tarjeta de memoria.

En el menú de reproducción, pulse el botón OK para seleccionar “Reproducción / Pausa”.

Pulse la tecla programable izquierda /derecha para alternar entre canciones y pulse los botones arriba / abajo para repetir / cambiar. Use el botón */# para ajustar el volumen.

Pulse la tecla programable izquierda [Lista] para entrar en el submenú de la lista de reproducción; pulse la tecla programable [Opciones] para acceder al menú de reproducción MP3.

5.6 Grabadora de sonido

El teléfono puede grabar conversaciones de teléfono, hacer y grabar sonidos no pertenecientes a llamadas en formato AMR, WAV o AWB.

Seleccione la opción “Grabar”; use la tecla programable izquierda para empezar I hacer una pausa en la grabación y use la tecla programable derecho para detener la grabación. Seleccione “Sí” para guardar el audio grabado.

Una vez que ha grabado el audio, desplácese al archive y pulse la tecla programable izquierda [Opciones] para las siguientes opciones:

- Nueva grabación: Graba un nuevo audio.
- Lista: Graba la lista de audio.
- Configuraciones: Seleccione el teléfono o la tarjeta de memoria como ubicación de almacenamiento

Nota: Pulse [OK] para iniciar la grabación.

5.7 Radio FM

En el menú radio FM, pulse los botones de navegación izquierdo /derecho para avanzar / retroceder en la búsqueda automática de canales, hasta que se encuentre un canal. Pulse los botones de navegación arriba / abajo para disminuir / aumentar la frecuencia en 0.1 MHz.

Use el botón */# para ajustar el volumen.

Pulse el botón OK para hacer una pausa en la reproducción de FM; pulse la tecla programable izquierda [Opciones] para acceder al siguiente menú: Lista de canales, Introducción manual, Búsqueda automática y Configuraciones.

6. Organizador de archivos

Las ubicaciones en la memoria disponibles actualmente se muestran en el menú de organizador de archivos (teléfono o tarjeta de memoria); en la parte superior se muestra la memoria total y la memoria libre.

7. Perfiles

Puede configurar varios modos, como General, Silencio, Reuniones y Exterior

8. Ajustes

8.1 Configuración de tarjeta SIM dual

Se puede configurar el registro de la tarjeta individual o dual

8.2 Configuración del teléfono

- Hora y fecha

- Configurar ciudad natal: Configura la ciudad natal en su teléfono móvil.

- Configurar hora / fecha: Use los botones de navegación izquierdo y derecho para mover el cursor a la posición y use el teclado numérico para introducir el valor. Use los botones de navegación arriba / abajo para alternar entre los campos configurar la hora y configurar la fecha y posteriormente pulse el botón OK para guardarlo.
- Configurar formato: Configura los formatos de fecha y hora.
- Actualización con la zona horaria: Elija esta opción para actualizarlo con la zona horaria.
- Idioma

Puede seleccionar el idioma del menú del teléfono.

- Métodos de introducción

Este teléfono ofrece modos de introducción diversificados para que introduzca las letras cuando edite SMS y la agenda telefónica.

Use la tecla # para alternar entre los diferentes métodos de introducción; se muestra el icono del método de introducción correspondiente en la parte inferior de la pantalla.

- Ajustes de pantalla

Puede fijar el fondo de la pantalla, la animación conectada / desconectada, tiempo de bloqueo de pantalla, etc.

- Botones dedicados

Configure y personalice las funciones de los cuatro botones de navegación cuando se pulsan en modo en espera.

- Modo vuelo

8.3 Configuración de red

Cambie primero la red de la tarjeta SIM.

8.4 Configuración de seguridad

- Contraseña del teléfono

El código de fábrica predeterminado es “1234”.

8.5 Conectividad

- **Cuentas de datos**

Gestiona los datos relacionados con su cuenta.

8.6 Restaurar la configuración de fábrica

Restaura la configuración de fábrica: Para devolver la configuración del teléfono a los valores de fábrica originales, introduzca la contraseña del teléfono y seleccione [Sí] para reestablecerlo y reiniciarlo (apague el teléfono y vuélvalo a encender).

9. Extras

- **Bluetooth**

- Encendido: Se active para que otros encuentren su dispositivo.

- Visibilidad: Se active para que otros encuentren su dispositivo.
- Mi dispositivo: Encuentra el nombre del dispositivo.
- Busca el dispositivo de audio: Encuentra el dispositivo de audio.
- Mi nombre: El nombre de su dispositivo.
- Avanzado: Más configuraciones.

- Linterna

Enciende o apaga la linterna.

- Calculadora

El teléfono ofrece una calculadora con cuatro funciones básicas para realizar cálculos simples.

- Calendario

Seleccione el menú calendario y la pantalla mostrará el calendario de ese mes, con la fecha del día que se muestra en un color especial. Pulse los botones de navegación para modificar la fecha y el calendario.

- Alarma

Este teléfono puede configurarse hasta con cinco alarmas, que todavía funcionan cuando el teléfono está apagado.

- Reloj mundial

Muestra la hora de todo el mundo.

Puede configurar accesos directos para acceder rápidamente a una función.

- Accesos directos

Puede acceder rápidamente a una propiedad.

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT

DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo FAS-1805 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: FAS-1805. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia:

EGSM (900) : 890.2-914.8 MHz

DCS (1800) : 1710.2-1784.8 MHz

Potencia de salida máxima: 0.018W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu