

# Käyttöopas



**FAS-1805**

**Denver.eu**

**Facebook.com/Denver.eu**

## Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumioniakun.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden purekskelun ja nielemisen.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
7. Lataa vain mukana tulevalla sovittimella. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
8. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

# 1. Viestit

Viestipalvelu on verkosta riippuvainen toiminto, jonka avulla voit lähettää tekstiviestejä.

Lisätietoja saat luomalla yhteyden verkkoon.

## 1.1. Viestien kirjoittaminen

- tekstiviesti

Toiminto: Kirjoita uusi viesti, tallenna ja/tai lähetä se vastaanottajalle.

Huomaa: Tekstiviestien lähettämiseksi on määritettävä oikea tekstiviestipalvelukeskuksen numero, joka on saatavana verkkoyhteyden palveluntarjoajaltasi.

Kun viestiä kirjoitetaan, paina #-painiketta vaihtamaan syöttötapa.

Tekstiviesti voi olla enintään 612 merkkiä pitkä ja voi sisältää kuvia ja soittoääniä (EMS).

- Vastaanottaja: Jotta voit lähettää kirjoitetun viestin, syötä vastaanottajan numero näppäimistön avulla tai valitse yhteyshenkilö yhteystiedoistasi.
- Lisää symboli: Lisää erikoismerkki
- Syöttötapa: Valitse muu syöttötapa
- Lisää malli: Valitse esimääritetty tekstiviesti.
- Lisäasetukset: Lisäksi voit valita yhteyshenkilön ja lisätä hänen puhelinnumeron.

- Tallenna: Tallentaa viestin luonnoksiin.

Huomaa: 1. Tekstiviestien lähettämiseksi on määritettävä oikea tekstiviestipalvelukeskuksen numero, joka on saatavana verkkoyhteyden palveluntarjoajalta.

2. Jos [Tekstiviestiasetukset / Yleiset asetukset / Tallenna lähetetty viesti] on [Päällä], onnistuneesti/epäonnistuneesti lähetetty tekstiviesti tallennetaan lähtevien kansioon, muussa tapauksessa tekstiviestiä ei tallenneta.

## 1.2. Saapuneet

Vastaanotetut tekstiviestit voidaan tallentaa joko puhelimeen tai SIM-muistiin ja niihin on pääsy tässä.

Kun olet vastaanottanut viestin, siitä kertoo äänimerkki tai värinä (kuten ne on määritetty valikossa [Käyttäjaprofiilit / Profiilivalinnat / Muokkaa / Äänimerkin asetukset / Viestin ääni]) ja viestikuvake esitetään näytöllä. Lue uusi viesti painamalla näppäintä [Näytä] tai OK-painiketta, palaa painamalla näppäintä [Peruuta] käyttämään saapuvien kansiota lukemaan viesti.

Jos viestimusti on täysi, viesti "muisti täynnä" ja vilkkuva viestikuvake näkyvät näytössä. Ennen kuin voit vastaanottaa uusia viestejä poista joitakin vanhoja viestejä saapuvien viestin kansiota.

Jos saapuvien kansioon ei mahdu uusia viestejä, tiedot menetetään.

Siirry seuraavaan valikkoon viestiluettelossa painamalla OK-painiketta tai vasenta näppäintä [Valinnat]:

- Näytä: Näytä viestin sisältö.
- Vastaa: Vastaa suoraan tekstiviestin lähettäjälle.
- Soita lähettäjälle: Soita suoraan viestin lähettäjälle.
- Eteenpäin: Lähetä viesti eteenpäin jollekin toiselle.
- Poista: Poista viesti.
- Poista kaikki: Poista kaikki viestit.
- Tallenna yhteystietoihin: Lisää uuteen tai olemassa olevaan yhteystietoon.
- Lisäasetukset: Muut puhelinasetukset

Huomaa: 1. Tekstiviestien lähettämiseksi on määritettävä oikea tekstiviestipalvelukeskuksen numero, joka on saatavana verkkoyhteyden palveluntarjoajalta.

2. Jos [Tekstiviestiasetukset / Yleiset asetukset / Tallenna lähetetty viesti] on [Päällä], onnistuneesti/epäonnistuneesti lähetetty tekstiviesti tallennetaan lähtevien kansioon, muussa tapauksessa tekstiviestiä ei tallenneta.

### **1.3. Luonnokset**

Tässä voidaan järjestellä kesken olevat ja tallennetut viestit ja saada pääsy niihin.

### **1.4. Lähtevät**

Jos [Tallenna ja lähetä] on valittuna, kun viestiä lähetetään, lähetetty tekstiviesti tallennetaan lähtevien kansioon.

Paina lähetettyjen viestien luettelossa OK-painiketta tai vasenta näppäintä lukemaan valittu viesti.

### **1.5. Lähetetty viesti**

Jos viesti on lähetetty onnistuneesti, lähetetty tekstiviesti tallennetaan lähtevien kansioon.

### **1.6. Tekstiviestiasetukset**

Voit tarkastella tekstiviestikapasiteettia ja -tilaa, asettaa estettyjä numeroita jne.

## **2. Puhelinluettelo**

- Lisää uusi yhteystieto

Tämän valikon avulla voit lisätä uuden tiedon SIM-kortille tai puhelimeen. Annan puhelinnumero suoraan valmiustilassa, paina sitten Valinnat-painiketta tallentamaan puhelinnumero SIM-kortille tai puhelimeen.

Ensin on valittava tallennuspaikka: SIM-kortti tai puhelin.

- SIM-kortille: Valitse tämä vaihtoehto, paina OK-painiketta tai vasenta näppäintä [Valinnat] siirtymään nimen syöttövalikkoon ja anna vastaava nimi. Paina sitten OK tai vasenta näppäintä [Valinnat] valitsemaan "Valmis" ja vahvista.

Vaihde numerosarakkeeseen painamalla navigointipainikkeita, anna puhelinnumero suoraan ja vahvista, paina lopuksi OK tai vasenta näppäintä [OK] ja tallenna vahvistamalla. Tietueen lisääminen SIM-kortille on valmis.

- Lähetä tekstiviesti: Lähetä tekstiviesti tallennettuna olevalle vastaanottajalle.
- Soita: Soita valittuna olevaan puhelinnumeroon.
- Muokkaa: Muokkaa yhteystietojen nimiä ja puhelinnumeroja.
- Poista: Poista valittuna oleva tietue.
- Kopioi: Kopioi yhteystiedon matkapuhelin tai SIM-muistikortti.
- Lisää estolistalle: Lisää estolistalle ja poista estolistalta.
- Puhelinluettelon asetukset: Tässä asetetaan puhelinluettelon eri alivalikot.

### **3. Puhelutiedot**

#### 3.1 Puheluhistoria:

Vastaamatta jääneet puhelut / soitetut puhelut / vastaanotetut puhelut / kaikki puhelut / poista kaikki lokit / soittoajastimet

- Puheluasetukset

Voit valita SIM1:n tai SIM2:n puheluasetusten valintojen asettamiseksi alla olevan mukaisesti.

- Edistyneet asetukset

Muut soittoasetukset

## **4. Pelit**

Voit pelata F1- ja Snake-peliä

## **5. Multimedia**

### **5.1 Kamera**

Puhelin on varustettu kameralla valokuvien ottamista varten. Voit tallentaa kuvat puhelimelle tai muokata taustakuvaa.

Valokuvien esikatseluvalikossa voit valita seuraavat toiminnot painamalla vasenta näppäintä ponnahtusvalikossa.

### **5.2 Kuvien katselu**

Tämä valinnan avulla voit kätevästi tarkastella albumiin tallennettujen valokuvien luetteloa. Katso valittu kuva painamalla OK tai paina vasenta näppäintä [Valinnat] valitaksesi seuraavista toiminnoista.

### **5.3 Videon tallennus**

Puhelin on varustettu kameralla videoiden tallennusta varten.

Videon tallennusvalikossa voit valita seuraavia toimintoja painamalla vasenta näppäintä ponnahtusvalikossa.

### **5.4 Videon toisto**

Tämän valikon avulla voit toistaa videoita, jotka on tallennettu puhelimeesi tai muistikortille. Huomaa: Puhelin tukee videon toistoa .avi/.mp4/.3gp-tiedostomuodoissa.



Luettelon vaihtoehtojen avulla voidaan lähettää Bluetoothin kautta, muuttaa nimeä tiedostojen poistamiseksi ja lajitella luettelo.

Siirry videon esikatseluvalikkoon, paina OK-painiketta tai vasenta näppäintä [Valinnat] seuraavia toimintoja varten: Tauota/toista painamalla OK, vaihda videoiden välillä painamalla vasenta/oikeaa näppäintä ja paina ylös/alas-painikkeita vaakasuuntaista toistoa / palautusta varten. Säädä äänenvoimakkuutta käyttäen \*/#-painikkeita.

## **5.5 Äänen toisto**

Toista puhelimelle tai muistikortille tallennettuja äänitiedostoja.

Paina OK-painiketta valitsemaan ”Toista/tauko” toistovalikossa.

Vaihda kappaleiden välillä painamalla vasenta/oikeaa näppäintä ja toista/sekoita painamalla ylös/alas-painikkeita. Säädä äänenvoimakkuutta käyttäen \*/#-painikkeita.

Siirry soittolistan valikkoon painamalla vasenta näppäintä [Luettelo], paina vasenta näppäintä [Valinnat] saamaan pääsyn MP3-soittimen valikkoon.

## **5.6 Äänen tallennus**

Puhelin voi tallentaa puhelinkeskusteluja ja muita kuin puheluja AMR-, WAV- tai AWB-muodoissa.

Valitse ”Tallenna”-vaihtoehto, käytä vasenta näppäintä aloittamaan tai tauottamaan äänen tallennus ja käytä oikeaa näppäintä

pysäyttämään äänen tallennus. Säilytä tallennettu ääni valitsemalla "Kyllä".

Kun olet tallentanut ääntä, vieritä tiedoston kohdalle ja paina vasenta näppäintä [Valinnat] käyttääksesi seuraavia vaihtoehtoja:

- Uusi tallenne: Tallenna uusi ääni.
- Luettelo: Tallenneäänien luettelo.
- Asetukset: Valitse puhelin tai muistikortti tallennuspaikaksi.

Huomaa: Aloita tallennus painamalla [OK].

## **5.7 FM-radio**

FM-radion valikossa paina vasenta/oikeaa navigointipainiketta hakemaan automaattisesti eteenpäin/taaksepäin kanavaa, kunnes kanava löytyy. Paina ylös/alas-navigointipainiketta vähentämään/lisäämään taajuutta 0,1 MHz:n verran.

Säädä äänenvoimakkuutta käyttäen \*/#-painikkeita.

Tauota FM-toisto painamalla OK, paina vasenta näppäintä [Valinnat] saamaan pääsyn seuraavaan valikkoon: Kanavaluettelo, manuaalinen syöttö, automaattinen haku ja asetukset.

## **6. Tiedostonhallinta**

Tällä hetkellä käytettävissä olevat muistipaikat näytetään tiedostonhallinnan valikossa (puhelin tai muistikortti), muistin kokonaismäärä ja vapaa muisti näytetään ylhäällä.

## 7. Profiilit

Voit asettaa erilaisia tiloja, kuten yleinen, hiljainen, kokous ja ulkoilu.

## 8. Asetukset

### 8.1 Kaksois-SIM-asetukset

Yhden tai kahden kortin rekisteröinti voidaan asettaa.

### 8.2 Puhelinasetukset

- Kellonaika ja päivämäärä

- Aseta kotikaupunki: Aseta matkapuhelimen kotikaupunki.
- Aseta kellonaika/päivämäärä: Käytä vasenta tai oikeaa navigointipainiketta siirtämään kursorin paikkaa ja käytä numeronäppäimiä antamaan arvo. Käytä ylös- tai alas-navigointinäppäimiä kytkemään ajan ja päiväyksen asetuskenttien välillä, tallenna sitten painamalla OK-painiketta.
- Aseta muoto: Aseta kellonajan ja päiväyksen muodot.
- Päivitä aikavyöhykkeellä: Valitse tämä vaihtoehto aikavyöhykkeellä päivityksen kanssa.
- Kieli

Voit valita puhelimen valikkokielen.

- Syöttötavat

Tämä puhelin tarjoaa erilaisia syöttötiloja, kirjainten syöttöä varten, kun tekstiviestejä ja puhelinluetteloja muokataan.

Vaihda eri syöttötapojen välillä käyttämällä #-näppäintä, vastaava syöttötavan kuvake näytetään näytön alaosassa.

- Näytön asetukset

Voit asettaa taustakuvan näytön, animaatiot päälle/pois, lukiten näyttöajan jne.

- Erityispainikkeet

Määritä ja muokkaa neljän navigointipainikkeen toimintoja, kun niitä painetaan valmiustilassa.

- Lentotila

### **8.3 Verkkoasetukset**

Vaihda ensin SIM-kortin verkko.

### **8.4 Turva-asetukset**

- Puhelimen salasana

Tehdasoletustunnus on "1234".

### **8.5 Yhteydet**

- Tilien data

Hallitse tiliisi liittyvää dataa.

### **8.6 Palauta tehdasasetukset**

Palauta tehdasasetukset: Palauta puhelimesi asetukset niiden alkuperäisiin tehdasasetuksiin antamalla puhelimen salasana ja valitsemalla [Kyllä] palauttamaan ja käynnistämään puhelimen uudelleen.

## **9. Ekstrat**

### **- Bluetooth**

- Virta: Aktivoi, jotta muut löytävät laitteesi.
- Näkyvyys: Aktivoi, jotta muut löytävät laitteesi.
- Oma laitteeni: Etsi laitteen nimi.
- Hae äänilaitetta: Löydä äänilaite.
- Oma nimeni: Laitteesi nimi.
- Lisäasetukset: Lisää asetuksia.

### **- Taskulamppu**

Kytke taskulamppu päälle tai pois päältä.

### **- Laskin**

Puhelimessasi on neljä perustoimintoa sisältävä laskin yksinkertaisten laskutoimitusten tekoa varten.

### **- Kalenteri**

Valitse kalenterivalikko, niin näytöllä näkyy sen hetkisen kuukauden kalenteri päivämäärä merkittynä erikoisvärillä. Muokkaa päivämäärää ja kalenteria painamalla navigointipainikkeita.

### **- Herätys**

Tämä puhelin voi määrittää enintään viisi hälytystä, jotka toimivat, kun puhelin on kytketty pois päältä.

### **- Maailman kello**

Aikanäyttö eri puolilla maailmaa.

Voit määrittää pikakuvakkeita toiminnon käyttämiseksi nopeasti.

### **- Pikakuvakkeet**

Voit saada nopeasti pääsyn ominaisuuteen.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yllä on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi FAS-1805 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

[denver.eu](http://denver.eu), napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa.

Kirjoita mallinumero: FAS-1805. Siirry nyt tuotesivulle, RED-

direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue:

EGSM (900) : 890.2-914.8 MHz

DCS (1800) : 1710.2-1784.8 MHz



Maks. lähtöteho: 0.018W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)