

Guide d'utilisation



FAS-1805

Denver.eu

Facebook.com/Denver.eu

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Avertissement : Ce produit comprend une batterie lithium-ion.
2. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
3. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
4. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
5. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
6. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
7. Ne chargez qu'avec l'adaptateur inclus. L'adaptateur est utilisé comme dispositif de débranchement de l'appareil, il doit rester facilement accessible. Par conséquent, assurez-vous qu'il y a de l'espace autour de la prise de courant pour faciliter l'accès.
8. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

1. Messagerie

Le service de messagerie est une fonction dépendante du réseau, qui vous permet d'envoyer des SMS.

Veillez contacter le fournisseur de réseau pour obtenir plus de détails.

1.1. Écrire des messages

- Message texte

Fonction : Composer un nouveau message, l'enregistrer et/ou l'envoyer au destinataire.

Remarque : pour envoyer des SMS, vous devez définir le bon numéro de centre de service SMS. Celui-ci peut être obtenu auprès de votre fournisseur de réseau.

Pendant que vous composez le message, appuyez sur le bouton # pour modifier la méthode de saisie. Un message texte peut contenir jusqu'à 612 caractères et peut contenir des images et des sonneries (EMS).

- Envoyer à : Pour envoyer le message composé, entrez le numéro du destinataire à l'aide du clavier ou sélectionnez un destinataire dans vos contacts.
- Insérer un symbole : Insérer un symbole spécial
- Méthode de saisie : Sélectionner une autre méthode de saisie
- Insérer un modèle : Choisir un SMS prédéfini.

- Avancé : Vous pouvez également sélectionner le contact, puis ajouter son numéro de téléphone
- Enregistrer : Enregistrer le message dans les brouillons.

Remarque : 1. Pour envoyer des SMS, vous devez définir le bon numéro de centre de service SMS. Celui-ci peut être obtenu auprès de votre fournisseur de réseau.

2. Si [Paramètres SMS/Paramètres communs/Enregistrer le message envoyé] est [Activé], le SMS envoyé avec succès/non envoyé sera enregistré dans la boîte d'envoi. Sinon, le SMS ne sera pas enregistré.

1.2. Boîte de réception

Les messages SMS reçus peuvent être stockés dans le téléphone ou dans la mémoire SIM, et y seront accessibles.

Lorsque vous avez reçu un message, les tonalités ou les vibrations (telles que définies dans le menu [Profils utilisateur/Options de profils/Personnaliser/Configuration de la tonalité/Tonalité du message]) pour vous alerter et l'icône de message seront également affichées à l'écran. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Affichage] ou sur le bouton OK pour lire le nouveau message, appuyez sur la touche de fonction droite [Annuler] pour revenir, pour accéder à la boîte de réception pour lire le message.

Si la mémoire des messages est pleine, « Mémoire pleine » et l'icône de message clignotera sur l'écran. Avant de pouvoir recevoir de nouveaux messages, vous devez supprimer certains anciens messages présents dans le dossier Boîte de réception. Si la capacité des nouveaux messages dépasse la capacité de la boîte de réception, les informations seront perdues.

Dans la liste des messages, appuyez sur le bouton OK ou sur la touche de fonction gauche [Options] pour accéder au menu suivant :

- Afficher : Afficher le contenu de l'information.
- Répondre : Répondre directement à l'expéditeur du SMS.
- Appeler l'expéditeur : Appeler directement l'expéditeur du message.
- Transférer : Transférer le message à une autre personne.
- Supprimer : Supprimer le message.
- Supprimer tout : Supprimer tous les messages.
- Enregistrer dans les contacts : Ajouter à un nouveau contact ou à un contact existant
- Avancé : Autres paramètres du téléphone

Remarque : 1. Pour envoyer des SMS, vous devez définir le bon numéro de centre de service SMS. Celui-ci peut être obtenu auprès de votre fournisseur de réseau.

2. Si [Paramètres SMS/Paramètres communs/Enregistrer le message envoyé] est [Activé], le SMS envoyé avec succès/non envoyé sera enregistré dans la boîte d'envoi. Sinon, le SMS ne sera pas enregistré.

1.3. **Brouillons**

Ici, les messages non finalisés et enregistrés peuvent être organisés et consultés.

1.4. **Boîte d'envoi**

Si l'option [Enregistrer et envoyer] est sélectionnée, lors de l'envoi du message, le SMS envoyé sera enregistré dans la Boîte d'envoi.

Dans la liste des messages envoyés, appuyez sur le bouton OK ou sur la touche de fonction gauche pour lire le message sélectionné.

1.5. **Message envoyé**

Si le message est envoyé avec succès, le SMS envoyé sera enregistré dans la Boîte d'envoi.

1.6. **Paramètres SMS**

Vous pouvez afficher la capacité et l'état des SMS, définir des numéros en liste noire, etc.

2. **Contacts**

- Ajouter un nouveau contact

Ce menu vous permet d'ajouter un nouvel enregistrement sur la carte SIM ou sur le téléphone. Entrez le numéro de téléphone directement en mode veille, puis appuyez sur le bouton Options pour enregistrer le numéro de téléphone sur la carte SIM ou sur le téléphone.

Vous devez d'abord sélectionner le support de stockage : Sur la carte SIM ou Sur le téléphone.

- Sur la carte SIM : Sélectionnez cette option, appuyez sur le bouton OK ou appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour accéder au menu de saisie du nom et entrez le nom correspondant. Appuyez ensuite sur le bouton OK ou sur la touche de fonction gauche [Options] pour sélectionner « Terminé » et confirmer.

Appuyez sur les boutons de navigation pour passer à la colonne des numéros, entrez directement le numéro de téléphone et confirmez, puis appuyez sur le bouton OK ou sur la touche de fonction gauche [OK] et confirmez pour enregistrer. L'ajout d'enregistrements à la carte SIM est terminé.

- Envoyer un message texte : Envoyer un message texte au destinataire actuellement enregistré.
- Appeler : Composez le numéro de téléphone actuellement sélectionné.

- Modifier : Modifier les noms et numéros de téléphone des contacts.
- Supprimer : Supprimer l'enregistrement actuellement sélectionné.
- Copier : Copiez le contact sur le téléphone mobile, sur la carte SIM ou sur la carte mémoire.
- Ajouter à la Liste de rejet : Ajouter à la liste de rejet et supprimer de la liste de rejet
- Paramètres des contacts : C'est ici que les différents sous-menus des Contacts sont définis.

3. Centre d'appels

3.1 Historique des appels :

Appels manqués/Appels composés/Appels reçus/Tous les appels/Supprimer tous les journaux/Minuteries d'appels

- Paramètres d'appel

Vous pouvez sélectionner l'option SIM1 ou SIM2 pour définir les options de paramètres d'appel comme ci-dessous.

- Paramètres avancés

Autres paramètres d'appel

4. Jeux

Vous pouvez jouer à F1 race, Snake

5. Multimédia

5.1 Caméra

Votre téléphone est équipé d'une caméra qui vous permet de prendre des photos. Vous pouvez stocker les photos dans le téléphone ou personnaliser votre fond d'écran.

Dans le menu Aperçu des photos, vous pouvez choisir les opérations suivantes en appuyant sur la touche de fonction gauche dans un menu contextuel.

5.2 Visionneuse d'image

En sélectionnant cette option, vous pouvez facilement afficher la liste de photos enregistrées dans l'album. Appuyez sur le bouton OK pour afficher la photo sélectionnée ou appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour les effectuer opérations suivantes.

5.3 Enregistreur vidéo

Votre téléphone est équipé d'une caméra qui vous permet d'enregistrer des vidéos.

Dans le menu Enregistreur vidéo, vous pouvez choisir les opérations suivantes en appuyant sur la touche de fonction gauche dans un menu contextuel.

5.4 Lecteur vidéo

Ce menu vous permet de lire les vidéos stockées dans votre téléphone ou votre carte mémoire. Remarque : Le téléphone prend en charge la lecture des vidéos au format .avi/.mp4/.3gp.

Le menu Options de liste permet d'envoyer via Bluetooth, de modifier le nom pour supprimer des fichiers et trier la liste.

Accédez au menu Aperçu vidéo, appuyez sur le bouton OK ou sur la touche de fonction gauche [Options] pour effectuer les opérations suivantes : Appuyez sur le bouton OK pour mettre en pause/lire, sur la touche de fonction gauche/droite pour basculer entre les vidéos et appuyez sur les boutons haut/bas pour lire/réinitialiser le paysage. Utilisez le bouton */# pour régler le volume.

5.5 Lecteur audio

Lecture des fichiers audio enregistrés dans le téléphone ou la carte mémoire.

Dans le menu Lecture, appuyez sur le bouton OK pour sélectionner « Lecture/Pause »,

Appuyez sur la touche de fonction gauche/droite pour basculer entre les chansons, puis appuyez sur les boutons haut/bas pour répéter/mélanger. Utilisez le bouton */# pour régler le volume.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Liste] pour accéder au menu Liste de lecture, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour accéder au menu Lecteur MP3.

5.6 Enregistreur

Votre téléphone peut enregistrer des conversations téléphoniques et enregistrer des sons hors appel au format AMR, WAV ou AWB.

Sélectionnez l'option « Enregistrer », utilisez la touche de fonction gauche pour démarrer ou suspendre l'enregistrement et utilisez la touche de fonction droite pour arrêter l'enregistrement. Sélectionnez « Oui » pour stocker l'audio enregistré.

Une fois l'audio enregistré, faites défiler jusqu'au fichier et appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour effectuer les options suivantes :

- Nouvel enregistrement : Enregistrer un nouvel audio.
- Liste : Enregistrer une liste audio.
- Paramètres : Sélectionnez le téléphone ou la carte mémoire comme emplacement de stockage

Remarque : Appuyez sur [OK] pour démarrer l'enregistrement.

5.7 Radio FM

Dans le menu Radio FM, appuyez sur les boutons de navigation gauche/droite pour la recherche automatique de canaux avant/arrière, jusqu'à ce qu'un canal soit trouvé. Appuyez sur les boutons de navigation haut/bas pour diminuer/augmenter la fréquence de 0,1 MHz.

Utilisez le bouton */# pour régler le volume.

Appuyez sur le bouton OK pour suspendre la lecture FM, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour accéder au menu suivant : Liste des canaux, Saisie manuelle, Recherche automatique et Paramètres.

6. Gestionnaire de fichiers

Les emplacements de mémoire actuellement disponibles sont affichés dans le menu Gestionnaire de fichiers (téléphone ou carte mémoire) ; la mémoire totale et libre sont affichées en haut.

7. Profils

Vous pouvez définir différents modes, tels que Général, Silencieux, Réunion et Extérieur

8. Paramètres

8.1 Paramètres double SIM

Une ou deux cartes SIM peuvent être enregistrées

8.2 Paramètres du téléphone

- Heure et date

- Définir la ville d'origine : Définir la ville d'origine de votre téléphone mobile.
- Définir l'heure/la date : Utilisez les boutons de navigation gauche ou droit pour déplacer le curseur sur la position désirée et utilisez le pavé numérique pour entrer la valeur. Utilisez les

boutons de navigation haut ou bas pour basculer entre le réglage des champs de l'heure et de la date, puis appuyez sur le bouton OK pour enregistrer.

- Définir le format : Définir le format de l'heure et de la date.
- Mise à jour du fuseau horaire : Sélectionnez cette option pour mettre à jour le fuseau horaire.
- Langue

Vous pouvez sélectionner la langue des menus du téléphone.

- Méthodes de saisie

Ce téléphone propose différents modes de saisie pour vous permettre de saisir des lettres lors de l'édition de SMS et de contacts.

Utilisez la touche # pour basculer entre différentes méthodes de saisie. L'icône de la méthode de saisie correspondante est affichée en bas de l'écran.

- Paramètres d'affichage

Vous pouvez définir l'affichage du fond d'écran, l'activation/arrêt des animations, le délai de verrouillage de l'écran, etc.

- Boutons dédiés

Définir et personnaliser les fonctions des quatre boutons de navigation lorsqu'ils sont utilisés en mode veille.

- Mode avion

8.3 Paramètres réseau

Changez d'abord le réseau de la carte SIM.

8.4 Paramètres de sécurité

- Mot de passe du téléphone

Le code d'usine par défaut est « 1234 ».

8.5 Connectivité

- Comptes de données

Gérez les données relatives à votre compte.

8.6 Restaurer les paramètres d'usine

Restaurer les paramètres d'usine : Pour rétablir les paramètres d'usine de votre téléphone, entrez le mot de passe du téléphone et sélectionnez [Oui] pour le réinitialiser et le redémarrer (éteindre et rallumer le téléphone).

9. Extras

- Bluetooth

- Alimentation : Activez l'option pour permettre à d'autres appareils de trouver votre appareil.
- Visibilité : Activez l'option pour permettre à d'autres appareils de trouver votre appareil.
- Mon appareil : Rechercher le nom de l'appareil.

- Rechercher un périphérique audio : Trouver un périphérique audio.
- Mon nom : Nom de votre appareil.
- Avancé : Plus de paramètres.

- Lampe de poche

Allumer ou éteindre la lampe de poche.

- Calculatrice

Votre téléphone est doté d'une calculatrice avec quatre fonctions de base pour des calculs simples.

- Calendrier

Sélectionnez le menu Calendrier et l'écran affichera le calendrier de ce mois, avec la date du jour affichée dans une couleur spéciale. Appuyez sur les boutons de navigation pour modifier la date et le calendrier.

- Alarme

Ce téléphone permet de configurer jusqu'à cinq alarmes, qui fonctionneront même lorsque le téléphone est éteint.

- Horloge mondiale

Affichage de l'heure dans le monde entier.

Vous pouvez configurer des raccourcis pour accéder rapidement à une fonction.

- Raccourcis

Vous permet d'accéder rapidement à une fonctionnalité.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type FAS-1805 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : FAS-1805. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement :

EGSM (900) : 890.2-914.8 MHz

DCS (1800) : 1710.2-1784.8 MHz

Puissance de sortie maximale : 0.018W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denver.eu