

Korisnički priručnik



FAS-1805

Denver.eu

Facebook.com/Denver.eu

Sigurnosne informacije

Prije prvog korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sigurnosne upute te ih sačuvajte za ubuduće.

1. Upozorenje: Proizvod sadrži litij-ionsku bateriju.
2. Proizvod držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca kako ih ne bi žvakali ili progutali.
3. Radna temperatura proizvoda i temperatura skladištenja iznosi od 0 do 40 °C. Temperature niže ili više od ovih mogu utjecati na ispravan rad.
4. Nikada ne otvarajte proizvod. Dodirivanje električnih spojeva unutar uređaja može izazvati električni udar. Popravke ili održavanje uređaja treba izvoditi isključivo kvalificirano osoblje.
5. Ne izlažite ga toplini, vodi, vlazi i direktnoj sunčevoj svjetlosti!
6. Uređaj nije vodonepropusan. Ako voda ili strani predmeti dospiju u uređaj, to može dovesti do požara ili električnog udara. Ako voda ili strani predmet dospiju u uređaj, odmah prekinite uporabu.
7. Puniti bateriju isključivo pomoću priloženog adaptera. Direktni priključni adapter koristi se kao uređaj za raskidanje veze; uređaj za raskidanje veze treba biti spreman za rad. Ostavite dovoljno prostora oko utičnice kako biste imali jednostavan pristup.
8. Ne koristite dodatnu opremu koja nije originalna s proizvodom jer to može dovesti do nepravilnog rada proizvoda.

1. Poruke

Usluga slanja poruka ovisi o mreži koja omogućuje slanje SMS poruka.

Obratite se pružatelju mrežnih usluga za više pojedinosti.

1.1. Pisanje poruka

- Tekstna poruka

Funkcija: Sastavite novu poruku, spremite je i/ili pošaljite primatelju.

Napomena: za slanje SMS-a morate postaviti ispravan broj centra za SMS uslugu koji se može dobiti od svog davatelja mrežnih usluga.

Tijekom sastavljanja pritisnite gumb # kako biste promijenili način unosa. Tekstna poruka može imati do 612 znakova i može sadržavati slike i zvona poziva (EMS).

- Slanje kontaktu: Kako biste poslali sastavljenu poruku unesite broj primatelja pomoću tipkovnice ili odaberite kontakt iz imenika.
- Umetanje simbola: Umetnite posebni simbol
- Način unosa: Odaberite drugi način unosa
- Predložak za unos: Odaberite predložak SMS-a.
- Napredno: Također možete odabrati kontakt i zatim dodati njegov broj telefona
- Spremi: prema poruku u nacrtu.

Napomena: 1. Za slanje SMS-a morate postaviti ispravan broj centra za SMS uslugu koji se može dobiti od davatelja mrežnih usluga.

2. Ako je [SMS postavke/Zajedničke postavke/Spremanje poslani poruke] postavljeno na [Uključeno], uspješno/neuspješno poslani SMS bit će spremljeni u Izlazne poruke; inače SMS neće biti spremljen.

1.2. Ulazna pošta

Primljene SMS poruke mogu se pohraniti u telefon ili u SIM memoriju, a ovdje im možete pristupiti.

Kada primite poruku, na zaslonu će biti prikazani i tonovi ili vibracija (kao što je definirano u izborniku [Korisnički profili/opcije profila/Prilagodi/Postavljanje tona/Ton poruke]) koji će vas upozoriti i ikona poruke. Pritisnite lijevu softversku tipku [Prikaži] ili tipku U redu za čitanje nove poruke, pritisnite desnu softversku tipku [Odustani] za povratak, za pristup ulaznim porukama i čitanje poruke.

Ako je memorija poruka puna, na zaslonu će treptati „Memorija puna“ i ikona poruke. Prije nego što budete mogli primiti nove poruke, izbrišite neke od starih poruka u mapi pristigle poruke. Ako je kapacitet novih poruka iznad kapaciteta ulaznih poruka, podaci će se izgubiti.

Na popisu poruka pritisnite gumb U redu ili lijevu softversku tipku [Opcije] kako biste ušli u sljedeći izbornik:

- Prikaz: Prikaz sadržaja informacija.
- Odgovor: Izravno odgovorite pošiljatelju SMS-a.
- Poziv pošiljatelja: Izravno pozovite pošiljatelja poruke.
- Naprijed: Prosljedite poruku nekom drugom.
- Brisanje: Izbrišite poruku.
- Izbriši sve: Izbrišite sve poruke.
- Spremanje u imenik: Dodajte novi kontakt ili postojeći kontakt
- Napredno: Ostale postavke telefona

Napomena: 1. Za slanje SMS-a morate postaviti ispravan broj centra za SMS uslugu koji se može dobiti od davatelja mrežnih usluga.

2. Ako je [SMS postavke/Zajedničke postavke/Spremanje poslani poruke] postavljeno na [Uključeno], uspješno/neuspješno poslani SMS bit će spremljeni u Izlazne poruke; inače SMS neće biti spremljen.

1.3. **Skice**

Ovdje se nepotpuno sastavljene i spremljene poruke mogu organizirati i može im se pristupiti.

1.4. **Izlazna pošta**

Ako je prilikom slanja poruke odabrana opcija [Spremi i pošalji], poslani SMS bit će spremljen u Izlazne poruke.

Na popisu poslanih poruka pritisnite gumb U redu ili lijevu softversku tipku za čitanje odabrane poruke.

1.5. Poslana poruka

Ako uspješno pošaljete poruku, poslani SMS bit će spremljen u Odlazne poruke

1.6. Postavke SMS poruka

Možete vidjeti kapacitet i status SMS-a, postaviti brojeve crne liste itd.

2. Imenik

- Dodavanje novog kontakta

Ovaj vam izbornik omogućuje dodavanje novog zapisa na SIM karticu ili telefon. Unesite telefonski broj izravno u stanju čekanja, a zatim pritisnite gumb Opcije za spremanje telefonskog broja na SIM karticu ili u telefon.

Prvo trebate odabrati položaj za pohranu: Na SIM ili na telefon.

- Na SIM: Odaberite ovu opciju, pritisnite gumb U redu ili pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije] za ulazak u izbornik za unos imena i unesite odgovarajući naziv. Zatim pritisnite gumb

U redu ili lijevu softversku tipku [Opcije] kako biste odabrali „Gotovo“ i potvrdite.

Pritisnite navigacijske gumbе za prijelaz na stupac s brojevima, izravno unesite telefonski broj i potvrdite, na kraju pritisnite gumb U redu ili lijevu softversku tipku [U redu] i potvrdite za spremanje.

Dovršeno je dodavanje zapisa na SIM karticu.

- Slanje tekstne poruke: Pošaljite tekstnu poruku trenutno odabranom primatelju.
- Poziv: Pozovite odabrani broj telefona.
- Uredi: Uredite nazive kontakata i brojeve telefona.
- Brisanje: Izbrišite trenutno odabrani zapis.
- Kopiranje: Kopirajte kontakt na mobilni telefon ili SIM, memorijsku karticu.
- Dodavanje na crnu listu: Dodajte na crnu listu i uklonite s crne liste
- Postavke imenika: Ovdje se postavljaju razni podizbornici telefonskog imenika.

3. Pozivni centar

3.1 Povijest poziva:

Propušteni pozivi/Upućeni pozivi/Primljeni pozivi/Brisanje svih zapisnika/Mjerači vremena poziva

- Postavke poziva

Možete odabrati SIM1 ili SIM2 da biste postavili opcije postavki poziva kao u nastavku.

- Napredne postavke

Druge postavke poziva

4. Igre

Možete igrati F1 utrku, Zmiju

5. Multimedija

5.1 Kamera

Vaš telefon opremljen je fotoaparatom za snimanje fotografija. Slike možete pohraniti na telefon ili prilagoditi pozadinu.

U izborniku za pregled fotografija možete odabrati sljedeće radnje pritiskom na lijevu softversku tipku u skočnom izborniku.

5.2 Preglednik slika

Ulaskom u ovu opciju možete jednostavno pregledati popis fotografija spremljenih u album. Pritisnite gumb U redu za pregled odabrane fotografije ili pritisnite lijevu softversku tipku [Opcije] za sljedeće radnje.

5.3 Snimač videozapisa

Telefon je opremljen kamerom za snimanje videozapisa.

U izborniku snimača videozapisa možete odabrati sljedeće radnje pritiskom na lijevu softversku tipku u skočnom izborniku.

5.4 Video reproduktor

Ovaj izbornik omogućuje reprodukciju videozapisa pohranjenih na vašem telefonu ili memorijskoj kartici. Napomena: Telefon podržava reprodukciju videozapisa u .avi/.mp4/.3gp formatu.

Izbornik s opcijama popisa omogućuje slanje putem Bluetootha, promjenu naziva za brisanje datoteka i sortiranje popisa.

Uđite u izbornik za pregled videozapisa, pritisnite gumb U redu ili lijevu softversku tipku [Opcije] za sljedeće radnje: Pritisnite gumb U redu za pauziranje/reprodukciju, lijevu/desnu softversku tipku za prebacivanje između videozapisa i pritisnite tipke gore/dolje za pejsažnu reprodukciju/resetiranje. Gumbom */# prilagodite glasnoću.

5.5 Reprodukator zvuka

Reproducirajte zvučne datoteke spremljene na telefonu ili memorijskoj kartici.

U izborniku za reprodukciju pritisnite gumb U redu za odabir „Reprodukcija/Pauziranje“,

Pritisnite lijevu/desnu softversku tipku za prebacivanje između pjesama i pritisnite gumb za gore/dolje za ponavljanje/nasumični odabir. Gumbom */# prilagodite glasnoću.

Pritisnite lijevu softversku tipku [Popis] za ulazak u izbornik popisa pjesama, pritisnite lijevu softversku tipku [Opcije] za pristup

izborniku MP3 reproduktora.

5.6 Snimač zvuka

Vaš telefon može snimati telefonske razgovore i snimati zvukove bez poziva u AMR, WAV ili AWB formatu.

Odaberite opciju „Snimanje“, koristite lijevu softversku tipku za početak ili pauziranje snimanja i desnu softversku tipku za zaustavljanje snimanja. Odaberite „Da“ za pohranu snimljenog zvuka.

Nakon što ste snimili zvuk, pomaknite se do datoteke i pritisnite lijevu softversku tipku [Opcije] za sljedeće opcije:

- Nova snimka: Snimite novi zvučni zapis.
- Popis: Snimite popis zvučnih zapisa.
- Postavke: Kao lokaciju za pohranu odaberite telefon ili memorijsku karticu.

Napomena: Pritisnite [U redu] za početak snimanja.

5.7 FM radioprijamnik

U izborniku FM radioprijamnika pritisnite lijevu/desnu navigacijsku tipku za automatsko traženje kanala naprijed/natrag dok ne pronađete stanicu. Pritisnite navigacijske tipke gore/dolje kako biste smanjili/povećali frekvenciju za 0,1 MHz.

Gumbom */# prilagodite glasnoću.

Pritisnite tipku U redu za pauziranje FM reprodukcije, pritisnite lijevu

softversku tipku [Opcije] za pristup sljedećem izborniku: Popis stanica, ručni unos, automatsko traženje i postavke.

6. Upravitelj datoteka

Trenutno dostupna memorijska mjesta prikazana su u izborniku upravitelja datoteka (telefon ili memorijska kartica); ukupna i slobodna memorija prikazane su na vrhu.

7. Profili

Možete postaviti različite načine rada kao što su Općenito, Tiho, Sastanak i Vani

8. Postavke

8.1 Postavke dvostrukog SIM-a

Može se postaviti registracija jedne ili dvije kartice

8.2 Postavke telefona

- Vrijeme i datum

- Postavite svoj grad: Postavite grad svog mobilnog telefona.
- Postavite vrijeme/datum: Upotrijebite lijevi ili desni navigacijski gumb za pomicanje kursora i upotrijebite numeričku tipkovnicu za unos vrijednosti. Koristite navigacijske tipke gore ili dolje za prebacivanje između polja za postavljanje vremena i datuma, a zatim pritisnite gumb U redu za spremanje.
- Postavite format: Postavite format vremena i datuma.

- Ažurirajte s vremenskom zonom: Odaberite ovu opciju za ažuriranje s vremenskom zonom.
- Jezik

Možete odabrati jezik izbornika telefona.

- Načini unosa

Ovaj telefon nudi različite načine unosa za unos slova prilikom uređivanja SMS-ova i imenika.

Koristite tipku # za prebacivanje između različitih načina unosa.

Odgovarajuća ikona načina unosa prikazana je na dnu zaslona.

- Postavke prikaza

Možete postaviti prikaz pozadine, uključivanje/isključivanje animacije, vrijeme zaključavanja zaslona itd.

- Namjenski gumbi

Postavite i prilagodite funkcije četiri navigacijska gumba kada ih pritisnete u stanju pripravnosti.

- Zrakoplovni način

8.3 Mrežne postavke

Prvo promijenite mrežu SIM kartice.

8.4 Sigurnosne postavke

- Lozinka telefona

Zadana tvornička lozinka je „1234“.

8.5 Povezivost

- Podatkovni računi

Upravlajte podacima vezanim za račun.

8.6 Vraćanje tvorničkih postavki

Vraćanje tvorničkih postavki: Kako biste vratili postavke telefona na njihove izvorne tvorničke vrijednosti, unesite lozinku telefona i odaberite [Da] za resetiranje i ponovno pokretanje (isključite i ponovno uključite telefon).

9. Dodaci

- Bluetooth

- Napajanje: Aktivirajte kako bi drugi mogli pronaći vaš uređaj.
- Vidljivost: Aktivirajte kako bi drugi mogli pronaći vaš uređaj.
- Moj uređaj: Pronađite naziv uređaja.
- Pretraživanje zvučnog uređaja: Pronađite zvučni uređaj.
- Moj naziv: Naziv vašeg uređaja.
- Napredno: Više postavki.

- Svjetiljka

Uključuje ili isključuje ručnu svjetiljku.

- Kalkulator

Vaš telefon opremljen je kalkulatorom s četiri osnovne funkcije za jednostavne izračune.

- Kalendar

Odaberite izbornik kalendara i na zaslonu će se prikazati kalendar za taj mjesec s trenutnim datumom prikazanim posebnom bojom.

Pritisnite navigacijske gumbe za izmjenu datuma i kalendara.

- Alarm

Na ovom telefonu možete postaviti do pet alarma koji će raditi čak i kad je telefon isključen.

- Svjetski sat

Prikaz vremena diljem svijeta.

Možete postaviti prečace za brzi pristup funkciji.

- Prečaci

Možete brzo pristupiti značajci.

Imajte na umu – Svi proizvodi podložni su promjeni bez ikakve obavijesti. Ograđujemo se od pogrešaka i propusta u priručniku.

SVA PRAVA PRIDRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER A/S



denver.eu



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koje mogu biti opasne po vaše zdravlje i okoliš ako se s otpadnim materijalom (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne postupa na ispravan način.

Električna i elektronička oprema i baterije označene su simbolom prekrížene kante za otpatke, prikazanim gore. Ovaj simbol označava da električnu i elektroničku opremu i baterije ne treba odlagati s drugim kućnim otpadom, već ih treba odlagati odvojeno.

Kao krajnji korisnik, važno je svoje korištene baterije predati u odgovarajući i tome namijenjen objekt. Na taj način osiguravate recikliranje baterija u skladu sa zakonodavstvom i bez štete okolišu.

Svi gradovi imaju uspostavljene sabirne punktove gdje se električna i elektronička oprema i baterije mogu besplatno predati na postajama za reciklažu i drugim sabirnim mjestima ili ih prikupiti od domaćinstava. Dodatne informacije dostupne su u tehničkom odjelu vašeg grada.

Denver A/S ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa FAS-1805 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj Internetskoj adresi: denver.eu te zatim kliknite na ikonu za pretraživanje u gornjoj traci stranice.

Napišite broj modela: FAS-1805. Unesite stranicu proizvođača, i CRVENA direktiva će se pojaviti ispod preuzimanja/ostalih preuzimanja.

Radni raspon frekvencije:
EGSM (900) : 890.2-914.8 MHz
DCS (1800) : 1710.2-1784.8 MHz

Max. izlazna snaga: 0.018W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danska

www.facebook.com/denver.eu