

Gebruikershandleiding



FAS-1805

Denver.eu

Facebook.com/Denver.eu

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-ionaccu.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
7. Alleen opladen met de meegeleverde adapter. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

1. Berichten

De berichtendienst is een netwerkafhankelijke functie, waarmee u sms-berichten kunt verzenden.

Neem contact op met de netwerkaanbieder voor meer informatie.

1.1. Sms-berichten schrijven

- Sms-bericht

Functie: Stel een nieuw sms-bericht op, sla het op en/of verzend het naar de ontvanger.

Opmerking: om sms-berichten te verzenden, moet u het juiste nummer van de sms-centrale instellen. Dit kunt u opvragen bij uw netwerkaanbieder.

Druk tijdens het opstellen op de #-toets om de invoermethode te wijzigen. Een sms-bericht kan maximaal 612 tekens lang zijn en kan afbeeldingen en beltonen (EMS) bevatten.

- Verzenden: om het opgestelde sms-bericht te verzenden, voer het nummer van de ontvanger in met het toetsenblok of selecteer een contactpersoon in uw telefoonboek.
- Symbool invoegen: voeg een speciaal symbool in.
- Invoermethode: selecteer andere invoermethode.
- Voeg sjabloon in: kies een vooraf ingesteld sms-bericht.
- Geavanceerd: u kunt ook de contactpersoon selecteren en vervolgens hun telefoonnummer toevoegen.

- Opslaan: sla het sms-bericht op in Concepten.

Opmerking: 1. Om sms-berichten te verzenden, moet u het juiste nummer van de sms-centrale instellen. Dit kunt u opvragen bij uw netwerkaanbieder.

2. Als [Sms-instellingen/Gemeenschappelijke instellingen/

Verzonden bericht opslaan] op [Aan] staat, worden de verzonden/niet verzonden sms-berichten beide in de map Verzonden opgeslagen, anders worden de sms-berichten niet opgeslagen.

1.2. Inkomend

Ontvangen sms-berichten kunnen worden opgeslagen in de telefoon of op de simkaart en hier worden geopend.

Wanneer u een sms-bericht heeft ontvangen, hoort u een toon of trilt de telefoon (zoals gedefinieerd in het menu [Gebruikersprofielen/Pofielopties/Aanpassen/Tooninstelling/Bericht toon]) om u te waarschuwen en wordt het sms-berichtpictogram op het scherm weergegeven. Druk op de linker schermtoets [Weergeven] of op de OK-toets om het nieuwe sms-bericht te lezen, druk op de rechter schermtoets [Annuleren] om terug te gaan naar de map Inkomend en het en het sms-bericht te lezen.

Als het sms-berichtengeheugen vol is, knipperen "Geheugen vol" en het sms-berichtsymbool op het scherm. Voordat u nieuwe sms-berichten kunt ontvangen, moet u een aantal van uw oude sms-berichten in de map Inkomend verwijderen. Als de capaciteit van nieuwe sms-berichten de capaciteit van de map Inkomend overschrijdt, zal de informatie verloren gaan.

Druk in de sms-berichtenlijst op de OK-toets of op de linker schermttoets [Opties] om het volgende menu te openen:

- Weergeven: geef de inhoud weer.
- Antwoorden: antwoord rechtstreeks aan de afzender van het sms-bericht.
- Bel afzender: bel de afzender van het sms-bericht rechtstreeks.
- Doorsturen: stuur het sms-bericht door naar iemand anders.
- Verwijderen: verwijder het sms-bericht.
- Alles verwijderen: verwijder alle sms-berichten.
- Opslaan in telefoonboek: toevoegen aan een nieuw contactpersoon of een bestaand contactpersoon.
- Geavanceerd: overige telefooninstellingen.

Opmerking: 1. Om sms-berichten te verzenden, moet u het juiste nummer van de sms-centrale instellen. Dit kunt u opvragen bij uw netwerkaanbieder.

2. Als [Sms-instellingen/Gemeenschappelijke instellingen/Verzonden bericht opslaan] op [Aan] staat, worden de verzonden/niet verzonden sms-berichten beide in de map Verzonden opgeslagen, anders worden de sms-berichten niet opgeslagen.

1.3. Concepten

Hier heeft u toegang tot opgeslagen incomplete opgestelde en bewaarde sms-berichten.

1.4. Verzonden

Als de optie [Opslaan en verzenden] is geselecteerd bij het verzenden van het sms-bericht, wordt het verzonden sms-bericht opgeslagen in map Verzonden.

Druk in de lijst met verzonden sms-berichten op de OK-toets OK op de linker schermtoets om het geselecteerde sms-bericht te lezen.

1.5. Verzonden sms-bericht

Als het sms-bericht verzonden is, wordt het verzonden sms-bericht opgeslagen in de map Verzonden.

1.6. Sms-instellingen

U kunt de sms-berichtencapaciteit en -status bekijken, nummers blokkeren, enz.

2. Telefoonboek

- Nieuw contactpersoon toevoegen

Met dit menu kunt u een nieuw record toevoegen aan de simkaart of de telefoon. Voer het telefoonnummer rechtstreeks in terwijl de telefoon in de stand-bymodus staat en druk vervolgens op de Opties-toets om het telefoonnummer op de simkaart of in de telefoon op te slaan.

Eerst moet u de opslaglocatie selecteren: Op sim of Op telefoon.

- Op sim: selecteer deze optie, druk op de OK-toets of druk op de linker schermtoets [Opties] om het naaminvoermenu te openen en voer de bijbehorende naam in. Druk vervolgens op de OK-toets of op de linker schermtoets [Opties] om 'Gereed' te selecteren en te bevestigen.

Druk op de navigatietoetsen om over te schakelen naar de nummerkolom, voer het telefoonnummer rechtstreeks in en bevestig. Druk tot slot op de OK-toets of de linker schermtoets [OK] en bevestig om op te slaan. Het toevoegen van records aan de simkaart is gereed.

- Sms-bericht verzenden: verzend een sms-bericht naar de momenteel opgenomen ontvanger.
- Bellen: bel het huidig geselecteerde telefoonnummer.
- Bewerken: bewerk namen en telefoonnummers van contactpersonen.

- Verwijderen: verwijder de huidig geselecteerde record.
- Kopiëren: kopieer de contactpersoon naar de mobiele telefoon, simkaart of geheugenkaart.
- Blokkeren: telefoonnummers blokkeren en blokkeren opheffen.
- Telefoonboekinstellingen: hier worden de verschillende submenu's van het telefoonboek ingesteld.

3. Belcentrum

3.1 Belgeschiedenis

Gemiste oproepen/uitgaande oproepen/ontvangen oproepen/alle oproepen/alle logs verwijderen/bel timers

- Oproepinstellingen

U kunt SIM1 of SIM2 selecteren om de hieronder vermelde oproepinstellingen in te stellen:

- Geavanceerde instellingen.

Overige oproepinstellingen.

4. Games

U kunt F1 race en Snake spelen.

5. Multimedia

5.1 Camera

Uw telefoon is uitgerust met een camera om foto's te nemen. U kunt de foto's op de telefoon opslaan of de achtergrond aanpassen.

In het fotovoorbeeldmenu kunt u de overige opties selecteren door in een pop-upmenu op de linker schermtoets te drukken.

5.2 Afbeeldingsviewer

Met deze optie kunt u gemakkelijk de lijst met opgeslagen foto's in het album weergeven. Druk op de OK-toets om de geselecteerde foto weer te geven of druk op de linker schermtoets [Opties] voor de overige opties.

5.3 Videorecorder

Uw telefoon is uitgerust met een camera om video's op te nemen.

In het videorecordermenu kunt u de overige opties selecteren door in een pop-upmenu op de linker schermtoets te drukken.

5.4 Videospeler

Met dit menu kunt u video's afspelen die op uw telefoon of geheugenkaart zijn opgeslagen. Opmerking: de telefoon ondersteunt videoweergave in AVI-/MP4-/3GP-formaat.

Het lijst optiesmenu kan verzenden via bluetooth, de naam wijzigen om bestanden te verwijderen en de lijst sorteren.

Open het videovoorbeeldmenu, druk op de OK-toets of de linker schermtoets [Opties] voor de volgende opties: druk op de OK-toets om te pauzeren/af te spelen, op de linker/rechter schermtoets om te schakelen tussen video's, op de omhoog/omlaag-toetsen om liggend af te spelen/te resetten. Gebruik de */# toets om het volume aan te passen.

5.5 Audiospeler

Speel de audiobestanden af die op de telefoon of op de geheugenkaart zijn opgeslagen.

Druk in het afspeelmenu op de OK-toets om 'Afspelen/pauzeren' te selecteren.

Druk op de linker/rechter schermtoets om te schakelen tussen nummers, druk op de omhoog/omlaag-toetsen voor herhalen/willekeurig. Gebruik de */# toets om het volume aan te passen.

Druk op de linker schermtoets [Lijst] om het afspeellijstmenu te openen, druk op de linker schermtoets [Opties] om het MP3-spelermenu te openen.

5.6 Geluidsrecorder

Uw telefoon kan telefoongesprekken opnemen maken en geluiden van niet-gesprekken opnemen in AMR-, WAV- of AWB-formaat.

Selecteer de optie 'Opnemen', druk op de linker schermtoets om de opname te starten of te pauzeren en druk op rechter schermtoets om de opname te stoppen. Selecteer 'Ja' om de opgenomen audio op te slaan.

Zodra u audio heeft opgenomen, blader naar het bestand en druk u op de linker schermtoets [Opties] voor de volgende opties:

- Nieuwe recorder: neem nieuwe audio op.
- Lijst: Audiolijst opnemen.
- Instellingen: selecteer de telefoon of geheugenkaart als opslaglocatie

Opmerking: druk op de OK-toets om de opname te starten.

5.7 FM-radio

Druk in het FM-radiomenu op de navigatieknoppen links/rechts voor het automatisch vooruit/achteruit zoeken van een kanaal, tot een kanaal is gevonden. Druk op de navigatieknoppen omhoog/omlaag om de frequentie te verlagen/verhogen met 0,1 MHz.

Gebruik de */# toets om het volume aan te passen.

Druk op de OK-toets om het afspelen van FM te pauzeren, druk op de linker schermtoets [Opties] om het volgende menu te openen: Kanalenlijst, Handmatige invoer, Automatisch zoeken en Instellingen.

6. Bestandsbeheer

De momenteel beschikbare geheugenlocaties worden weergegeven in het bestandsbeheermenu (telefoon of geheugenkaart). Het totaal en vrije geheugen worden bovenaan weergegeven.

7. Profielen

U kunt verschillende profielen instellen, zoals Algemeen, Stil, Vergadering en Buiten

8. Instellingen

8.1 Dual sim-instellingen

U kunt de telefoon met een enkele of dubbele simkaart gebruiken en instellen.

8.2 Telefooninstellingen

- Tijd en datum

- Woonplaats instellen: stel uw woonplaats in.
- Tijd/datum instellen: gebruik de linker of rechter navigatietoetsen om de cursor naar de positie te verplaatsen en gebruik het numerieke toetsenblok om de waarde in te voeren. Gebruik de navigatieknoppen omhoog of omlaag om te schakelen tussen de velden voor het instellen van de tijd en de datum en druk vervolgens op de OK-toets om op te slaan.
- Indeling instellen: Stel de tijd- en datumindelingen in.

- Tijdzone bijwerken: Selecteer deze optie om de tijdzone bij te werken.
- Taal

u kunt de menutaal van de telefoon selecteren.

- Invoermethoden

Deze telefoon biedt verschillende invoermodi voor het invoeren van letters bij het bewerken van sms-berichten en het telefoonboek.

Gebruik de # toets om tussen de verschillende invoermethodes te schakelen. Het corresponderende invoermethodesymbool wordt onderaan het scherm weergegeven.

- Scherminstellingen

u kunt de achtergrond, aan/uit-animatie, schermvergrendeltijd, enz. instellen.

- Speciale toetsen

Stel de functies van de vier navigatietoetsen in wanneer deze worden ingedrukt in de stand-bymodus en.

- Vliegtuigmodus

8.3 Netwerkinstellingen

Wijzig eerst het simkaartnetwerk.

8.4 Beveiligingsinstellingen

- Pincode telefoon

De standaard pincode af fabriek is "1234".

8.5 Connectiviteit

- Data-accounts

Beheer uw account-gerelateerde data.

8.6 Fabrieksinstellingen herstellen

Fabrieksinstellingen herstellen: om de instellingen van uw telefoon terug te herstellen naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen, voer de pincode van de telefoon in en selecteer [Ja] om te resetten en opnieuw op te starten (schakel de telefoon uit en weer in).

9. Extra's

- Bluetooth

- Aan/uit: activeer dit zodat anderen uw apparaat kunnen vinden.
- Zichtbaarheid: activeer dit zodat anderen uw apparaat kunnen vinden.
- Mijn apparaat: zoek apparaatnaam.
- Zoek audioapparaat: zoek audioapparaat.
- Mijn naam: uw apparaatnaam.
- Geavanceerd: Meer instellingen.

- Zaklamp:

Schakel de zaklamp aan of uit.

- Rekenmachine

Uw telefoon beschikt over een rekenmachine met vier basisfuncties voor eenvoudige berekeningen.

- Agenda

Selecteer het agendamenu. Op het scherm wordt de agenda van de huidige maand weergegeven, met de datum van de huidige dag in een afwijkende kleur. Druk op de navigatietoetsen om de datum en de agenda te wijzigen.

- Alarm

U kunt tot vijf alarmen instellen, die nog steeds werken als de telefoon is uitgeschakeld.

- Wereldklok

Tijdweergave over de hele wereld.

U kunt snelkoppelingen instellen om snel toegang te krijgen tot een functie.

- Snelkoppelingen

Om snel een functie te openen.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER

A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur FAS-1805 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: FAS-1805. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik:

EGSM (900) : 890.2-914.8 MHz

DCS (1800) : 1710.2-1784.8 MHz

Maximaal uitgangsvermogen: 0.018W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu