

Brukerveiledning



FAS-1805

Denver.eu

Facebook.com/Denver.eu

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Advarsel: Dette produktet inkluderer Litium-ion-batteri.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
7. Lade kun med den leverte adapteren. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.
8. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

1. Meldinger

Meldingstjeneste er en nettverksavhengig funksjon, som lar deg sende SMS-meldinger.

Kontakt nettverksleverandøren for flere detaljer.

1.1. Skriv meldinger

- Tekstmelding

Funksjon: Skriv en ny melding, lagre og/eller send den til mottakeren.

Merk: for å sende SMS, må du angi riktig SMS-servicesenternummer som fås fra nettverksleverandøren.

Mens du skriver, kan du trykke på #-knappen for å endre inndatametoden. En tekstmelding kan være på opptil 612 tegn og kan inneholde bilder og ringetoner (EMS).

- Send til: For å sende den komponerte meldingen, oppgir du mottakerens nummer ved hjelp av tastaturet eller velg en kontakt fra telefonboken.
- Sett inn symbol: Sett inn spesialsymbol
- Inndatametode: Velg en annen inndatametode
- Sett inn mal: Velg forhåndsinnstilt SMS.
- Avansert: Du kan også velge kontakten og deretter legge til kontaktens telefonnummer
- Lagre: Lagre meldingen til utkast.

Merk: 1. For å sende SMS, må du angi riktig SMS-servicesenternummer som fås fra nettverksleverandøren.

2. Hvis [SMS-innstillinger / Felles innstillinger / Lagre sendt melding] er [På], vil den vellykkede/mislykkede SMS-en lagres i Utboks; ellers vil ikke SMS-en bli lagret.

1.2. **Innboks**

Mottatte SMS-meldinger kan lagres enten i telefonen eller i SIM-minnet, og åpnes her.

Når du har mottatt en melding, vil tonene eller vibrasjonen (som definert i menyen [Brukerprofiler / Profilalternativer / Tilpass / Toneoppsett / Meldingstone]) for å varsle deg og meldingsikonet vises også på skjermen. Trykk på venstre funksjonstast [Vis] eller OK-knappen for å lese den nye meldingen, trykk på høyre funksjonstast [Avbryt] for å gå tilbake for å få tilgang til innboksen og lese meldingen.

Hvis meldingsminnet er fullt, vil "Minne fullt" og meldingsikonet blinke på skjermen. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene dine i innboksmappen. Hvis kapasiteten til nye meldinger er utenfor kapasiteten til innboksen, vil informasjonen gå tapt.

I meldingslisten trykker du på OK-knappen eller venstre funksjonstast [Alternativer] for å gå inn i følgende meny:

- • Vis: Vis informasjonsinnhold.
- Svar: Svar direkte til SMS-avsenderen.
- Ring avsender: Ring meldingsavsenderen direkte.
- Fremover: Videre send meldingen til noen andre.
- Slett: Slett meldingen.
- Slett alle: Slett alle meldinger.
- Lagre til telefonlisten: Legg til en ny kontakt eller eksisterende kontakt
- Avansert: Andre telefoninnstillinger

Merk: 1. For å sende SMS, må du angi riktig SMS-servicesenternummer som fås fra nettverksleverandøren.

2. Hvis [SMS-innstillinger / Felles innstillinger / Lagre sendt melding] er [På], vil den vellykkede/mislykkede SMS-en lagres i Utboks; ellers vil ikke SMS-en bli lagret.

1.3. **Utkast**

Her kan ufullstendig komponerte og lagrede meldinger organiseres og åpnes.

1.4. **Utboks**

Hvis alternativet [Lagre og send] er valgt når du sender meldingen, vil den sendte SMS-en bli lagret i Utboks.

I listen over sendte meldinger trykker du på OK-knappen eller på den venstre funksjonstasten for å lese den valgte meldingen.

1.5. **Sendt melding**

Hvis meldingen sendes vellykket, lagres den sendte SMS-en i Utboks.

1.6. **SMS-innstillinger**

Du kan se SMS-kapasitet og status, angi svartelistede nummer osv.

2. **Telefonbok**

- Legg til ny kontakt

Denne menyen lar deg legge til en ny oppføring på SIM-kortet eller telefonen. Oppgi telefonnummeret direkte i standby-modus, og trykk deretter på Alternativer-knappen for å lagre telefonnummeret på SIM-kortet eller telefonen.

Først må du velge lagringssted: Til SIM eller til telefon.

- Til SIM: Velg dette alternativet, trykk på OK-knappen eller trykk på venstre funksjonstast [Alternativer] for å gå inn i navneinntastingsmenyen og angi det tilsvarende navnet. Trykk deretter på OK-knappen eller den venstre funksjonstasten [Alternativer] for å velge "Ferdig" og bekrefte.

Trykk på navigasjonsknappene for å bytte til nummerkolonnen, oppgi telefonnummeret direkte og bekreft, og trykk til slutt på OK-knappen eller på venstre funksjonstast [OK] og bekreft for å lagre. Oppføringene er nå lagt til SIM-kortet.

- Send tekstmelding: Send en tekstmelding til den registrerte mottakeren.
- Anrop: Ring det valgte telefonnummeret.
- Redigere: Rediger kontaktnavn og telefonnumre.
- Slett: Slett gjeldende valgte oppføringen.
- Kopi: Kopier kontakten til mobiltelefon, SIM eller minnekort.
- Legg til svarteliste: Legg til svartelisten og fjern fra svartelisten
- Telefonbokinnstillinger: Her stilles de ulike undermenyene til telefonboken.

3. Samtalesenter

3.1 Samtalelogg:

Tapte anrop / Utførte anrop / Mottatte anrop / Alle anrop / Slett alle logger / Anropstidtakere

- Anropsinnstillinger

Du kan velge SIM1 eller SIM2 for å angi anropsinnstillinger som nedenfor.

- Avanserte innstillinger

Andre samtaleinnstillinger

4. Spill

Du kan spille F1-løp og Snake

5. Multimedia

5.1 Kamera

Telefonen din er utstyrt med kamera for å ta bilder. Du kan lagre bildene på telefonen eller tilpasse bakgrunnen.

I forhåndsvisningsmenyen for bilder kan du velge følgende operasjoner ved å trykke på venstre funksjonstast i en hurtigmeny.

5.2 Bildeviser

Når du åpner dette alternativet, kan du enkelt se bildelisten som er lagret i albumet. Trykk på OK-knappen for å vise det valgte bildet, eller trykk på venstre funksjonstast [Alternativer] for følgende operasjoner.

5.3 Videoopptaker

Telefonen din er utstyrt med et kamera for å ta opp videoer.

I videoopptaksmenyen kan du velge følgende operasjoner ved å trykke på venstre funksjonstast i en hurtigmeny.

5.4 Videospiller

Denne menyen lar deg spille av videoer som er lagret på telefonen eller minnekortet. Merk: Telefonen støtter videoavspilling i .avi/.mp4/.3gp-format.

Listealternativmenyen kan sende via Bluetooth, endre navn for å slette filer og sortere listen.

Gå inn i videoforhåndsvisningsmenyen og trykk på OK-knappen eller den venstre funksjonstasten [Alternativer] for følgende operasjoner: Trykk på OK-knappen for å pause/spille av, venstre/høyre funksjonstaster for å veksle mellom videoer og trykk på opp/ned-knappene for liggende avspilling/tilbakestilling. Bruk */#-knappen for å justere volumet.

5.5 Lydspiller

Spill av lydfilene som er lagret på telefonen eller minnekortet.

I avspillingsmenyen trykker du på OK-knappen for å velge "Spill av/pause",

Trykk på venstre/høyre skjermtast for å veksle mellom sanger og trykk på opp/ned-knappene for å gjenta/blande. Bruk */#-knappen for å justere volumet.

Trykk på venstre funksjonstast [Liste] for å gå inn i spillelistemenyen og trykk på venstre funksjonstast [Valg] for å få tilgang til MP3-spillermenyen.

5.6 Lydopptaker

Telefonen din kan ta opp telefonsamtaler og ta opp andre lyder i AMR-, WAV- eller AWB-format.

Velg alternativet “Opptak” og bruk den venstre funksjonstasten for å starte eller pause opptaket, og bruk den høyre funksjonstasten for å stoppe opptaket. Velg “Ja” for å lagre den innspilte lyden.

Når du har tatt opp lyden, blar du til filen og trykker på venstre funksjonstast [Alternativer] for følgende alternativer:

- Nytt opptak: Ta opp ny lyd.
- Liste: Lydopptaksliste.
- Innstillinger: Velg telefonen eller minnekortet som lagringssted

Merk: Trykk på [OK] for å starte opptaket.

5.7 FM-radio

I FM-radiomenyen, trykker du på venstre/høyre navigasjonsknapper for automatisk kanalsøk fremover/bakover, til en kanal er funnet.

Trykk på navigasjonsknappene opp/ned for å redusere/øke frekvensen med 0,1 MHz.

Bruk */#-knappen for å justere volumet.

Trykk på OK-knappen for å sette FM-avspilling på pause, trykk på venstre funksjonstast [Alternativer] for å få tilgang til følgende meny: Kanalliste, Manuell inngang, Autosøk og Innstillinger.

6. Filbehandler

De tilgjengelige minneplasseringene vises i filbehandlingsmenyen (telefon eller minnekort); totalt og ledig minne vises øverst.

7. Profiler

Du kan angi ulike moduser, for eksempel Generelt, Stille, Møte og Utendørs

8. Innstillinger

8.1 Dual SIM-innstillinger

Enkelt- eller dobbeltkortregistrering kan angis

8.2 Telefoninnstillinger

- Tidspunkt og dato

- Angi bostedby: Angi mobiltelefonens bostedby.
- Angi tid/dato: Bruk venstre eller høyre navigasjonsknapp for å flytte markøren til posisjonen, og bruk det numeriske tastaturet til å angi verdien. Bruk navigasjonsknappene opp eller ned for å veksle mellom feltene for innstilling av tid og innstilling av dato, og trykk deretter på OK-knappen for å lagre.
- Angi format: Angi tidspunkt og datoformater.
- Oppdatering med tidssone: Velg dette alternativet for å oppdatere med tidssone.
- Språk

Du kan velge telefonens menyspråk.

- Inndatametoder

Denne telefonen har varierte inntastingsmoduser der du kan skrive inn bokstaver når du redigerer SMS og telefonboken.

Bruk #-tasten for å veksle mellom forskjellige inndatametoder; det tilsvarende inndatameteikonet vises nederst på skjermen.

- Skjerminnstillinger

Du kan angi bakgrunnsvisning, av/på-animasjon, låseskjermtid osv.

- Dedikerte knapper

Angi og tilpass funksjonene til de fire navigasjonsknappene når de trykkes på i standby-modus.

- Flymodus

8.3 Nettverksinnstillinger

Bytt SIM-kortnettverk først.

8.4 Sikkerhetsinnstillinger

- Telefonpassord

Fabrikkstandardkoden er "1234".

8.5 Tilkobling

- **Datakontoer**

Administrer kontorelaterte data.

8.6 Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Gjenopprette fabrikkinnstillinger: For å gjenopprette telefonens innstillinger til de opprinnelige fabrikkverdiene, oppgir du telefonpassordet og velger [Ja]. Start deretter på nytt (slå telefonen av og på igjen).

9. Ekstra

- Bluetooth

- Slå på: Aktiver slik at andre finner enheten din.
- Synlighet: Aktiver slik at andre finner enheten din.
- Min enhet: Finn enhetsnavn.
- Søk lydenhet: Finn lydenhet.
- Mitt navn: Ditt enhetsnavn.
- Avansert: Flere innstillinger.

- Lommelykt

Skru lommelykten på eller av.

- Kalkulator

Telefonen har en kalkulator med fire grunnleggende funksjoner for enkle beregninger.

- Kalender

Velg kalendermenyen, og skjermen viser kalenderen for den måneden. Datoen for dagen vises i en spesiell farge. Trykk på navigasjonsknappene for å endre dato og kalender.

- Alarm

Denne telefonen kan stille inn opptil fem alarmer, som fortsatt fungerer når telefonen er slått av.

- Verdensklokke

Tidsvisning rundt om i verden.

Du kan angi snarveier for rask tilgang til en funksjon.

- Snarveier

Du får raskt tilgang til en funksjon.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen FAS-1805 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: FAS-1805. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde:

EGSM (900) : 890.2-914.8 MHz

DCS (1800) : 1710.2-1784.8 MHz

Maks. utgangseffekt: 0.018W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu