

Guia do Utilizador



FAS-1805

Denver.eu

Facebook.com/Denver.eu

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Advertência: Este produto inclui uma bateria de íons de lítio.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
4. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
5. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
6. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
7. Carregar apenas com o adaptador fornecido. O adaptador de plug-in directo é utilizado como dispositivo de desligamento, pelo que o dispositivo de desligamento deverá ficar pronto a ser usado. Por isso, certifique-se de que existe espaço ao redor da tomada elétrica para um acesso facilitado.
8. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

1. Serviço de mensagens

O serviço de mensagens é uma função dependente de rede, que lhe permite enviar mensagens SMS.

Contacte a rede para obter mais detalhes.

1.1. Escrever mensagens

- Mensagem de texto

Função: Componha uma nova mensagem, guarde e/ou envie-a para o destinatário.

Nota: Para enviar SMS, precisa de definir o número do centro de serviço SMS correto que pode ser obtido a partir do seu fornecedor de rede.

Quando estiver a compor, prima o botão # para alterar o método de introdução. Uma mensagem de texto pode ter até 612 caracteres de comprimento e pode conter imagens e sons de toque (EMS).

- Enviar para: Para enviar a mensagem composta, introduza o número do destinatário com o teclado ou selecione um contacto da sua Lista telefónica.
- Inserir símbolo: Inserir símbolo especial
- Método de introdução: Selecione outro método de introdução
- Inserir modelo: Selecione uma SMS predefinida.
- Avançado: Também pode seleccionar o contacto e, em seguida, adicionar o número de telefone

- Guardar: Guarde a mensagem nos rascunhos.

Nota: 1. Para enviar SMS, precisa de definir o número do centro de serviço SMS correto que pode ser obtido a partir do fornecedor de rede.

2. Se [Definições de SMS/Definições comuns/Guardar mensagem enviada] estiver [Ativado], a SMS enviada/não enviada será guardada na Caixa de saída; caso contrário, a SMS não será guardada.

1.2. Caixa de entrada

As mensagens SMS guardadas podem ser guardadas no telefone ou na memória do SIM, e acedidas aqui.

Quando receber uma mensagem, os sons ou a vibração (como definido no menu [Perfis do utilizador/opções de perfil/Personalizar/Configuração do som/Som de mensagem]) para alertar o utilizador e o ícone de mensagem também será apresentado no ecrã. Prima a tecla virtual esquerda [Ver] ou o botão OK para ler a nova mensagem, prima a tecla virtual direita [Cancelar] para regressar, para aceder à caixa de entrada para ler a mensagem.

Se a memória das mensagens estiver cheia, será apresentada a mensagem “Memória cheia” e o ícone de mensagem ficará intermitente. Antes de poder receber novas mensagens, elimine algumas mensagens antigas na pasta da caixa de entrada. Se a capacidade para novas mensagens for para além da capacidade da caixa de entrada, a informação será perdida.

Na lista de mensagens, prima o botão OK ou a tecla virtual esquerda [Opções] para entrar no menu seguinte:

- Ver: Ver o conteúdo da informação.
- Responder: Responder diretamente ao remetente da SMS.
- Ligar para o remetente: Ligar diretamente para o remetente da mensagem.
- Reencaminhar: Reencaminhar a mensagem para um terceiro.
- Apagar: Apagar a mensagem.
- Apagar todas: Apagar todas as mensagens.
- Guardar na lista telefónica: Adicionar a um novo contacto ou a um contacto existente
- Avançado: Outras definições do telefone

Nota: 1. Para enviar SMS, precisa de definir o número do centro de serviço SMS correto que pode ser obtido a partir do fornecedor de rede.

2. Se [Definições de SMS/Definições comuns/Guardar mensagem enviada] estiver [Ativado], a SMS enviada/não enviada será guardada na Caixa de saída; caso contrário, a SMS não será guardada.

1.3. Rascunhos

Aqui pode organizar e aceder a mensagens completas e guardadas.

1.4. Caixa de saída

Se a opção [Guardar e enviar] estiver seleccionada quando enviar a mensagem, a SMS enviada será guardada na Caixa de saída.

Na lista de mensagens enviadas, prima o botão OK ou a tecla virtual esquerda para ler a mensagem seleccionada.

1.5. Mensagem enviada

Se a mensagem for enviada com sucesso, a SMS enviada será guardada na Caixa de saída.

1.6. Definições SMS

Pode ver a capacidade e o estado de SMS, colocar números na lista negra, etc.

2. Lista telefónica

- Adicionar novo contacto

Este manu permite-lhe adicionar um novo registo no cartão SIM ou no telefone. Introduza o número de telefone diretamente no modo de espera e, em seguida, prima o botão Opções para guardar o número de telefone no cartão SIM ou no telefone.

Primeiro precisa de seleccionar o local de armazenamento: No SIM ou No telefone.

- No SIM: Selecione esta opção, prima o botão OK ou prima a tecla virtual esquerda [Opções] para entrar no menu de introdução do nome e introduzir o nome correspondente. Em seguida, prima o botão OK ou a tecla virtual esquerda [Opções] para seleccionar 'Terminado' e confirmar.

Prima os botões de navegação para mudar para a coluna dos números, introduza diretamente o número de telefone e confirme.

Por último, prima o botão OK ou a tecla virtual esquerda [OK] e confirme para guardar. A adição dos registos no cartão SIM está concluída.

- Enviar mensagem de texto: Envie uma mensagem de texto para o destinatário que guardado.
- Ligar: Ligue para o número de telefone que se encontra seleccionado.
- Editar: Edite nomes e números de telefone de contactos.
- Apagar: Elimine o registo seleccionado.

- Copiar: Copie o contacto para o telemóvel ou o SIM, ou um cartão de memória.
- Adicionar à lista negra: Adicione à lista negra ou remova da lista negra
- Definições da lista telefónica: Aqui são definidos os vários menus secundários da lista telefónica.

3. Centro de Chamadas

3.1 Histórico de chamadas:

Chamadas não atendidas/Chamadas marcadas/Chamadas recebidas/Todas as chamadas/Eliminar todos os registos/Temporizadores de chamada

- Definições da chamada

Pode seleccionar SIM1 ou SIM2 para definir as opções de definições de chamada abaixo.

- Definições avançadas

Outras definições de chamada

4. Jogos

Pode jogar Corrida F1, Snake

5. Multimédia

5.1 Câmara

O seu telefone possui uma câmara para capturar fotografias. Pode guardar fotografias no telefone ou personalizar o papel de parede. No menu de pré-visualização de fotografias, pode seleccionar as seguintes operações premindo a tecla virtual esquerda num menu pop-up.

5.2 Visualizador de imagens

Ao entrar nesta opção, pode ver de forma conveniente a lista de fotografias guardada no álbum. Prima o botão OK para ver a fotografia seleccionada, ou prima a tecla virtual esquerda [Opções] para as seguintes operações.

5.3 Gravador de vídeo

O seu telefone possui uma câmara para gravar vídeos. No menu do gravador de vídeo, pode seleccionar as seguintes operações premindo a tecla virtual esquerda num menu pop-up.

5.4 Leitor de vídeo

Este menu permite-lhe reproduzir vídeos guardados no seu telefone ou no cartão de memória. Nota: O telefone suporta a reprodução de vídeos com o formato .avi/.mp4/.3gp.

O menu das opções de lista pode enviar por Bluetooth, mudar o nome para eliminar ficheiros e ordenar a lista.

Entre no menu de pré-visualização do vídeo, prima o botão OK ou a tecla virtual esquerda [Opções] para as seguintes operações: Prima o botão OK para reproduzir/colocar em pausa, a tecla virtual esquerda/direita para alternar entre vídeos, e prima os botões cima/baixo para reproduzir/repôr em panorama. Utilize o botão */# para ajustar o volume.

5.5 Leitor de áudio

Reproduza ficheiro de áudio guardados no telefone ou no cartão de memória.

No menu de reprodução, prima o botão OK para seleccionar 'Reproduzir/Colocar em Pausa',

Prima a tecla virtual esquerda/direita para alternar entre músicas, e prima os botões cima/baixo para repetir/reprodução aleatória. Utilize o botão */# para ajustar o volume.

Prima a tecla virtual esquerda [Lista] para entrar no menu da lista de reprodução, prima a tecla virtual esquerda [Opções] para aceder ao menu do leitor de MP3.

5.6 Gravador de som

O seu telefone pode gravar conversas, criar e gravar sons não de chamada no formato AMR, WAV ou AWB.

Selecione a opção 'Gravar', utilize a tecla virtual esquerda para iniciar ou pausar a gravação, e utilize a tecla virtual direita para parar a gravação. Selecione 'Sim' para guardar o áudio gravado.

Quando tiver gravado áudio, percorra até ao ficheiro e prima a tecla virtual esquerda [Opções] para as seguintes opções:

- Nova gravação: Gravar novo áudio.
- Lista: Gravar lista de áudio.
- Definições: Selecionar o telefone ou o cartão de memória como local de armazenamento

Nota: Prima [OK] para começar a gravar.

5.7 Rádio FM

No menu do rádio FM, prima os botões de navegação para a esquerda/direita para a procura automática de canais de forma ascendente/descendente, até ser encontrado um canal. Prima os botões de navegação para a esquerda/direita para aumentar/diminuir a frequência em 0,1 MHz.

Utilize o botão */# para ajustar o volume.

Prima o botão OK para pausar a reprodução FM, prima a tecla virtual esquerda [Opções] para aceder ao seguinte menu: Lista de canais, Introdução manual, Procura automática e Definições.

6. Gestor de ficheiros

Os locais de memória disponíveis são apresentados no menu do gestor de ficheiros (telefone ou cartão de memória); a memória total e a memória livre são apresentadas em cima.

7. Perfis

Pode definir vários modos, tais como Geral, Silêncio, Reunião e Exterior

8. Definições

8.1 Definições de Dual SI

Pode ser definido o registo de um ou de dois cartões

8.2 Definições do telefone

- Hora e data

- Definir a cidade de origem: Defina a cidade de origem do ser telemóvel.
- Definir hora/data: Utilize os botões de navegação para a esquerda ou direita para mover o cursor até à posição e utilize o teclado numérico para introduzir o valor. Utilize os botões de navegação para cima ou para baixo para alternar entre os campos de definição da hora e da data e, em seguida, prima o botão OK para guardar.
- Definir o formato: Defina os formatos da hora e da data.
- Atualizar com o fuso horário: Selecione esta opção para atualizar com o fuso horário.

- Idioma

Pode selecionar o idioma dos menus do telefone.

- Métodos de introdução

Este telefone oferece modos de introdução diversos para introduzir letras durante a edição de SMS e da lista telefónica.

Utilize a tecla # para alternar entre os diferentes métodos de introdução; o ícone do método de introdução correspondente será apresentado ao fundo do ecrã.

- Definições de apresentação

Pode definir a apresentação do papel de parede, ligar/desligar a animação, o tempo para bloquear ecrã, etc.

- Botões dedicados

Defina e personalize as funções dos quatro botões de navegação quando premidos no modo de espera.

- Modo de voo

8.3 Definições da rede

Altere primeiro a rede do cartão SIM.

8.4 Definições de segurança

- Palavra-passe do telefone

O código predefinido de fábrica é "1234".

8.5 Conetividade

- Contas dos dados

Faça a gestão dos seus dados relacionados com contas.

8.6 Restaurar as definições de fábrica

Restaure as definições de fábrica: Para repor as definições do telefone para os valores originais de fábrica, introduza a palavra-passe do telefone e selecione [Sim] para repor e reiniciar (desligar e voltar a ligar o telefone).

9. Extras

- Bluetooth

- Energia: Ative para terceiros poderem encontrar o seu dispositivo.
- Visibilidade: Ative para terceiros poderem encontrar o seu dispositivo.
- Meu dispositivo: Encontre o nome do dispositivo.
- Procurar dispositivo de áudio: Localize um dispositivo de áudio.
- Meu nome: O nome do seu dispositivo.
- Avançado: Mais definições.

- Lanterna

Acenda ou apague a lanterna.

- Calculadora

O seu telefone oferece uma calculadora com quatro funções básicas para cálculos simples.

- Calendário

Selecione o menu do calendário, e o ecrã apresentará o calendário desse mês, com a data do dia apresentada numa cor especial.

Prima os botões de navegação para modificar a data e o calendário.

- Alarme

Este telefone pode definir até cinco alarmes, que também funcionam se o telefone estiver desligado.

- Relógio mundial

Apresentação da hora à volta do mundo.

Pode configurar atalhos para aceder rapidamente a uma função.

- Atalhos

Pode aceder rapidamente a uma funcionalidade.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER

A/S



denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio FAS-1805 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: FAS-1805. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento:

EGSM (900) : 890.2-914.8 MHz

DCS (1800) : 1710.2-1784.8 MHz

Potência de saída máxima: 0.018W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu