

Användarhandbok



FAS-1805

Denver.eu

Facebook.com/Denver.eu

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Varning: Denna produkt innehåller ett litiumjonbatteri.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
7. Ladda endast med den medföljande adaptern. Den direktinkopplade adaptern används som frånkopplingsenhet, och frånkopplingsenheten måste vara tillgänglig. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
8. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

1. Meddelande

Meddelandetjänsten är en nätverksberoende funktion som låter dig skicka SMS-meddelanden.

Anslut till nätverket för mer information.

1.1. Skriva meddelanden

- SMS

Funktion: Skriv ett nytt meddelande samt spara och/eller skicka det till mottagaren.

Obs! för att skicka ett SMS måste du ställa in korrekt nummer till SMS-servicecentralen som kan erhållas från operatören.

Tryck på knappen # medan du skriver för att ändra inmatningsmetod. Ett SMS kan innehålla upp till 612 tecken samt bilder och ringsignaler (EMS).

- Skicka till: Skicka det skrivna meddelandet genom att ange mottagarens nummer med knappsetsen eller välj en kontakt från telefonboken.
- Infoga symbol: Infoga specialsymbol
- Inmatningsmetod: Välj en annan inmatningsmetod
- Infoga mall: Välj förinställt SMS.
- Avancerad: Du kan även välja kontakten och sedan lägga till telefonnumret
- Spara: Spara meddelandet till utkast.

Obs! 1. För att skicka ett SMS måste du ställa in korrekt nummer till SMS-servicecentralen som kan erhållas från operatören.

2. Om [SMS-inställningar/Allmänna inställningar/Spara skickat meddelande] är [På], kommer både ett skickat/icke skickat SMS att sparas i Utkorgen. I annat fall sparas inte ett SMS.

1.2. Inkorg

Mottagna SMS-meddelanden kan sparas antingen på telefonen eller i SIM-minnet och nås här.

När du har fått ett meddelande varnar tonerna eller vibrationen (enligt menyn [Användarprofiler/profilalternativ/Anpassa/Toninställningar/Meddelandeton]) dig och meddelandeikonen visas även på skärmen. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Visa] eller knappen OK för att läsa det nya meddelandet. Tryck på den högra funktionsknappen [Avbryt] för att gå tillbaka och komma åt inkorgen för att läsa meddelandet.

Om minnet för meddelanden är fullt blinkar "Minne fullt" och meddelandeikonen på skärmen. Du måste radera några av de gamla meddelandena i inkorgen innan du kan ta emot nya. Om mängden nya meddelanden är större än kapaciteten för inkorgen förloras informationen.

Tryck på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen [Alternativ] i meddelandelistan för att öppna följande meny:

- Se: Se informationsinnehåll.
- Svvara: Svvara direkt till avsändaren av ditt SMS.
- Ring avsändaren: Ring direkt till avsändaren av meddelandet.
- Vidarebefordra: Vidarebefordra meddelandet till någon annan.
- Radera: Radera meddelandet.
- Radera alla: Radera alla meddelanden.
- Spara i telefonboken: Lägg till en ny eller befintlig kontakt
- Avancerad: Andra telefoninställningar

Obs! 1. För att skicka ett SMS måste du ställa in korrekt nummer till SMS-servicecentralen som kan erhållas från operatören.

2. Om [SMS-inställningar/Allmänna inställningar/Spara skickat meddelande] är [På], kommer både ett skickat/icke skickat SMS att sparas i Utkorgen. I annat fall sparas inte ett SMS.

1.3. **Utkast**

Här kan ofullständigt skrivna och sparade meddelanden organiseras och öppnas.

1.4. **Utkorg**

Om alternativet [Spara och skicka] väljs när meddelandet skickas sparas ett skickat SMS i Utkorgen.

Tryck på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen i listan med skickade meddelanden för att läsa det markerade meddelandet.

1.5. **Skickat meddelande**

Om meddelandet skickas sparas det i Utkorgen.

1.6. **SMS-inställningar**

Du kan se SMS-kapacitet och -status, ange nummer i nekandelistan, osv.

2. **Telefonbok**

- Lägg till ny kontakt

Den här menyn låter dig lägga till en ny post på SIM-kortet eller telefonen. Ange telefonnumret direkt i standby-läget och tryck sedan på knappen Alternativ för att spara det på SIM-kortet eller telefonen.

Välj lagringsplats först: På SIM-kort eller telefonen.

- På SIM-kort: Välj det här alternativet och tryck på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen [Alternativ] för att öppna menyn namninmatning och ange motsvarande namn. Tryck sedan på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen [Alternativ] för att välja "Slutförd" och bekräfta.

Tryck på navigeringsknapparna för att växla till kolumnen med nummer. Ange telefonnumret direkt, bekräfta och tryck slutligen på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen [OK] och bekräfta för att spara. Poster har lagts till på SIM-kortet.

- Skicka SMS: Skicka ett SMS till den angivna mottagaren.
- Samtal: Ring det markerade telefonnumret.
- Redigera: Redigera kontaktnamn och telefonnummer.
- Radera: Radera den markerade posten.
- Kopiera: Kopiera kontakten till mobiltelefonen, SIM-kortet eller minneskortet.
- Lägg till på nekandelista: Lägg till på eller ta bort från nekandelistan
- Telefonboksinställningar: Här ställs de olika undermenyerna i telefonboken in.

3. Samtalscentral

3.1 Samtalshistorik:

Missade samtal/Uppringda samtal/Mottagna samtal/Alla samtal/Radera alla loggar/Samtalstimer

- Samtalsinställningar

Du kan välja SIM1-kort eller SIM2-kort för att konfigurera samtalsinställningarna såsom nedan.

- Avancerade inställningar

Andra samtalsinställningar

4. Spel

Du kan spela F1 race och Snake

5. Multimedia

5.1 Kamera

Din telefon har en kamera för att ta bilder. Du kan spara bilderna på telefonen eller anpassa bakgrundsbilden.

I menyn Förhandsgranskning av bilder kan du välja följande åtgärder genom att trycka på den vänstra funktionsknappen i en popup-meny.

5.2 Bildvisare

I det här alternativet kan du enkelt se listan med foton som är sparade i albumet. Tryck på knappen OK för att se det markerade fotot eller tryck på den vänstra funktionsknappen [Alternativ] för följande åtgärder.

5.3 Videoinspelare

Din telefon har en kamera för att spela in videor.

I menyn Videoinspelare kan du välja följande åtgärder genom att trycka på den vänstra funktionsknappen i en popup-meny.

5.4 Videospelare

Den här menyn låter dig spela upp videor som finns sparade på telefonen eller minneskortet. Obs! Telefonen har stöd för videouppspelning i formaten .avi/.mp4/.3gp.

Menyn Listalternativ kan skicka via Bluetooth, ändra namnet för att radera filer och sortera listan.

Öppna menyn Videoförhandsgranskning och tryck på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen [Alternativ] för följande åtgärder: Tryck på knappen OK för att pausa/spela upp, vänster/höger funktionsknapp för att växla mellan videor och på knapparna upp/ned för liggande uppspelning/återställning. Använd knappen */# för att höja/sänka volymen.

5.5 Ljudspelare

Spela upp ljudfilerna som finns sparade på telefonen eller minneskortet.

Tryck på knappen OK i I menyn Uppspelning för att välja "Spela upp/Pausa".

Tryck på vänster/höger funktionsknapp för att växla mellan låtar och tryck på knapparna upp/ned för att repetera/blanda låtar. Använd knappen */# för att höja/sänka volymen.

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Lista] för att öppna meny Spellista. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Alternativ] för att öppna MP3-spelarens meny.

5.6 Ljudinspelare

Telefonen kan spela in telefonsamtal samt skapa och spela in andra ljud i formaten AMR, WAV eller AWB.

Välj alternativet "Spela in" och använd den vänstra funktionsknappen för att starta eller pausa inspelningen. Använd den högra funktionsknapp för att stoppa inspelningen. Välj "Ja" för att spara det inspelade ljudet.

Spela in ljudet, bläddra till filen och tryck på den vänstra funktionsknappen [Alternativ] för följande alternativ:

- Ny inspelning: Spela in nytt ljud.
- Lista: Lista med inspelade ljud.
- Inställningar: Välj telefonen eller minneskortet som lagringsplats

Obs! Tryck på [OK] för att starta inspelningen.

5.7 FM-radio

I menyn FM-radio kan du trycka på navigeringsknapparna vänster/höger för att automatiskt söka efter en kanal till en hittas.

Tryck på navigeringsknapparna upp/ned för att minska/öka frekvensen med 0,1 MHz.

Använd knappen */# för att höja/sänka volymen.

Tryck på knappen OK för att pausa FM-uppspelningen och tryck på den vänstra funktionsknappen [Alternativ] för att öppna följande meny: Kanallista, Manuell inmatning, Automatisk sökning och Inställningar.

6. Filhanterare

De för närvarande tillgängliga minnesplatserna visas i filhanterarens meny (telefon eller minneskort). Totalt och ledigt minne visas överst.

7. Profiler

Du kan ställa in olika lägen såsom Allmänt, Tyst, Möte och Utomhus

8. Inställningar

8.1 Inställningar för dubbla SIM-kort

Registreringen med ett eller två kort kan ställas in

8.2 Telefoninställningar

- Tid och datum

- Ställ in hemstad: Ställ in mobiltelefonens hemstad.
- Ställ in tid/datum: Använd navigeringsknapparna vänster eller höger för att flytta markören till rätt position och den numeriska knappsatsen för att ange värdet. Använd navigeringsknapparna upp eller ner för att växla mellan fälten för inställning av tid och datum och tryck sedan på knappen OK för att spara.
- Ställ in format: Ställ in tids- och datumformaten.

- Uppdatering med tidszon: Välj det här alternativet för att uppdatera per tidszon.
- Språk

Du kan välja språk för menyerna på telefonen.

- Inmatningsmetoder

Den här telefonen erbjuder olika inmatningslägen som du kan använda för att ange bokstäver när du redigerar SMS och telefonboken.

Använd knappen # för att växla mellan olika inmatningsmetoder. Ikonen för motsvarande inmatningsmetod visas längst ned på skärmen.

- Visa inställningarna

Du kan ställa in visa bakgrundbild, animering på/av, tid för låst skärm osv.

- Dedikerade knappar

Ställ in och anpassa funktionerna för de fyra navigeringsknapparna när de används i standby-läget.

- Flygplansläge

8.3 Nätverksinställningar

Byt SIM-kortets nätverk först.

8.4 Säkerhetsinställningar

- Telefonens lösenord

Den fabriksinställda koden är "1234".

8.5 Anslutningar

- Datakonton

Hantera dina kontorelaterade data.

8.6 Återställ fabriksinställningar

Återställ fabriksinställningar: Anger telefonens lösenord och välj [Ja] för att återställa telefonens inställningar till sina fabriksvärden och starta om (stäng av telefonen och slå på den igen).

9. Extra

- Bluetooth

- Ström: Aktivera för att andra ska kunna hitta din enhet.
- Synlighet: Aktivera för att andra ska kunna hitta din enhet.
- Min enhet: Hitta enhetsnamnet.
- Sök efter ljudenhet: Hitta ljudenheten.
- Mitt namn: Ditt enhetsnamn.
- Avancerad: Fler inställningar.

- Ficklampa

Tänd eller släck ficklampan.

- Miniräknare

Din telefon erbjuder en miniräknare med fyra grundläggande

funktioner för enklare beräkningar.

- Kalender

Välj menyn kalender. Skärmen visar kalendern för aktuell månaden, med datumet för dagen i en speciell färg. Tryck på navigeringsknapparna för att ändra datum och kalendern.

- Larm

Den här telefonen kan ställa in upp till fem larm som fortfarande fungerar när telefonen är avstängd.

- Världsklocka

Visa tid runt om i världen.

Du kan ställa in genvägar för att snabbt komma åt en funktion.

- Genvägar

Du kan snabbt komma åt en funktion.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT

DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning FAS-1805 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: FAS-1805. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensområde:

EGSM (900) : 890.2-914.8 MHz

DCS (1800) : 1710.2-1784.8 MHz

Max. uteffekt: 0.018W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu