



**GMO-403**

**denver.eu**

**April 2022**

## Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
7. Det direkte USB-strømskik bruges som en afbryderenhed. Der skal være nem adgang til at betjene afbryderenheden. Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads rundt om USB-kabelstikket på pc'en og nem adgang.
8. Musens sensor kan udgøre en fare for dine øjne. Undlad at kigge direkte ind i lyset under rengøringen.

# LED-gamingmus

## - 1000 DPI

### OPSÆTNING OG BRUG

- Gaming-musen er plug and play! Slut USB-kablet til USB-porten på PC'en.
- Sørg for at tjekke PC'ens indstillinger for mus, hvis PC'en ikke kan finde den.

Sørg for at holde musesensoren, der vender ned mod underlaget, ren. Hvis der sætter sig støv eller snavs på plastdækslet, vil musens funktionsevne blive kraftigt nedsat. Hvis du oplever, at cursor hopper omkring på skærmen, eller hvis skærmen fryser, kan dette være årsagen. Musens sensor kan udgøre en fare for dine øjne. Undlad at kigge direkte ind i lyset under rengøringen.



Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
[www.facebook.com/denver](http://www.facebook.com/denver)