



GMO-403

denver.eu

April 2022

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
7. Der USB-Stromversorgungsstecker wird als Netztrenneinheit benutzt und muss jederzeit leicht zugänglich sein. Vergewissern Sie sich, dass im Bereich des USB-Ports am PC ausreichend Platz vorhanden ist, um ihn leicht herausziehen zu können.
8. Der sich in der Maus befindliche Sensor kann eine Gefahr für Ihre Augen darstellen. Achten Sie bei der Reinigung darauf, nicht direkt in die Lichtquelle zu blicken!

Gaming-Maus mit LED-Beleuchtung

- 1000 DPI

EINRICHTUNG UND VERWENDUNG

- Für diese Maus gilt das Plug & Play-Prinzip! Schließen Sie einfach das USB-Kabel an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an.
- Sollte die Maus nicht erkannt werden, überprüfen Sie stets zunächst einmal die Eingabe- und Mauseinstellungen Ihres Computers.

Stellen Sie sicher, dass der dem Mauspad zugewandte Sensor stets sauber ist. Jegliche Staub- oder Schmutzpartikel, die sich auf der Kunststoffblende ablagern, führen zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Leistung. Sollten Sie feststellen, dass der Cursor auf dem Bildschirm zufällig hin und her springt oder häufig keine Reaktion zeigt, dann könnte es sich genau um dieses Problem handeln. Der sich in der Maus befindliche Sensor kann eine Gefahr für Ihre Augen darstellen. Achten Sie bei der Reinigung darauf, nicht direkt in die Lichtquelle zu blicken!



Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denver