

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde.
2. Kontrollér, at der er slukket på kontakten, inden du sætter produktet i eller tager det ud.
3. Produktet er beregnet til brug indendørs og i tørre omgivelser.
4. Håndtér produktet med forsigtighed. Produktet er skrøbeligt. Det kan let gå i stykker, hvis du taber det på gulvet.
5. Produktet må aldrig åbnes. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand. Hvis du berører produktets indre elektriske dele, kan det give stød, hvis produktet er forbundet til lysnettet.
6. Når pæren er tændt, bliver den varm, mens den afgiver lys. Undgå at brænde dig ved aldrig at håndtere pæren direkte efter, at du har slukket for strømmen.
7. Beskyt dine øjne, og se ikke direkte ind i lysprismen, når produktet er i drift.

Læs vejledningen omhyggeligt inden samling eller ibrugtagning, og følg vejledningen, så du undgår sikkerhedsrisici, fejlfunktion eller skade. I tvivlstilfælde bør du spørge en faguddannet elektriker. Den angivne spænding på AC 230 V skal modsvare spændingen i dit elnet.

Er dette ikke tilfældet, må du ikke tilslutte pæren.

Samling af pæren

OBS: Sørg for, at strømmen er slået fra ved kilden, inden du påbegynder installationen.

1. Pak discopæren ud, og placér æsken på et passende underlag.
2. Skru pæren (E27 maks. 3 W) i lampefatningen.
3. Sæt stikket i stikkontakten. Tænd/sluk discopæren på stikkontakten.

Vedligeholdelse og pleje

1. Undgå risiko for elektrisk stød og forbrændinger ved at slukke på stikkontakten og vente, til pæren er kølet af, før du sætter den op, tager den ned eller rengør den.

2. Undgå elektrisk stød ved aldrig at tildække stikkontakten eller stikke genstande ind i den.
3. Lad ikke pæren komme i kontakt med vand.
4. Hold altid pæren i plastdelen, når du bærer den.
5. Om nødvendigt kan pæren rengøres med en ren, tør eller let fugtet klud.

OBS: Sluk pæren inden rengøring.

6. Discopæren skal placeres på et tørt og rent underlag.
7. Pæren er udelukkende designet til indendørs brug.
8. Hvis det ydre, bøjelige kabel eller ledning til denne pære beskadiges, må det udelukkende udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificeret fagmand, så der ikke opstår farlige situationer.

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes.
Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu