

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
2. Asegúrese de que el interruptor de alimentación que lo controla está apagado antes de instalar o desinstalar.
3. Este producto está diseñado para usarse en el interior y en condiciones secas.
4. Maneje el producto con cuidado. El producto es frágil. Puede romperse con facilidad si se cae al suelo.
5. Nunca abra el producto. Las reparaciones o el mantenimiento deben realizarlas únicamente personal cualificado. Tocar los componentes internos puede provocar una descarga eléctrica se está conectado a la alimentación.
6. Cuando la bombilla esté conectada, se calentará ya que se emite luz. Para evitar quemarse las manos, no toque la bombilla inmediatamente después de apagar la alimentación.
7. Protéjase los ojos y no mire directamente al prisma de iluminación cuando el producto esté en funcionamiento.

Antes de montarla o usarla, lea detenidamente estas instrucciones para evitar riesgos, funcionamientos incorrectos o daños. Si tiene cualquier duda, consulte con un electricista cualificado.

La tensión mencionada de CA 230V debe cumplir con la tensión de su sistema eléctrico.

Si este no es el caso, no conecte la bombilla.

Montaje de la bombilla

Precaución: Asegúrese de que la electricidad está apagada en la fuente de alimentación antes de comenzar la instalación.

1. Desembale la bombilla de discoteca del embalaje y coloque la caja sobre una superficie adecuada.
2. Atornille la bombilla (E27 máximo 3W) en el casquillo de la bombilla.
3. Conecte el enchufe a la corriente eléctrica. Encienda / apague la bombilla de discoteca con el interruptor de encendido / apagado.

Mantenimiento y cuidados

1. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica y quemaduras, apague la alimentación y espere a que la bombilla se enfríe cuando instale, retire o limpie.

2. Para evitar descargas eléctricas nunca descubra el interruptor de encendido / apagado o intente insertar objetos en el mismo.
3. Evite el contacto directo de la bombilla con el agua.
4. Sujete siempre la bombilla sujetando la zona de plástico.
5. Si fuera necesario, se puede limpiar la bombilla con un paño limpio seco o ligeramente húmedo.
Precaución: apáguelo antes de limpiarlo.
6. La bombilla de la discoteca debe colocarse sobre una superficie seca y limpia.
7. La bombilla está diseñada únicamente para su uso interno.
8. Si el cable flexible externo o cordón de esta luminaria presenta daños, el fabricante o su servicio técnico deben sustituirlo exclusivamente o por una persona con una cualificación similar para evitar riesgos.

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

 **denver**

denver.eu

CE



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu