

# Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Pidä tuote poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.
2. Varmista, että virtakytkin on kytketty pois päältä ennen asentamista tai asennuksen purkamista.
3. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa ja kuivissa olosuhteissa.
4. Käsittele tuotetta varoen. Tuote on helposti särkyvä. Se rikkoutuu helposti, jos se putoaa lattialle.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun, jos tuote on yhdistetty virtaan.
6. Kun lamppu on päällä, siitä tulee kuuma, kun valo säteilee siitä. Älä kosketa lamppua välittömästi virran katkaisemisen jälkeen, jotta et polta käsiäsi.
7. Suojaa silmäsi äläkä katso suoraan valoprismaan, kun tuote on toiminnassa.

Ennen kokoamista tai käyttöä lue seuraavat ohjeet huolellisesti välttääksesi kaikki turvallisuuteen liittyvät vaaratekijät, viat ja vauriot. Jos et ole varma, käänny valtuutetun sähköasentajan puoleen.

Mainitun jännitteen AC 230 V tulee vastata sähköjärjestelmäsi jännitettä.

Jos näin ei ole, älä kytke lamppua.

## **Lampun kokoaminen**

**Huomio:** Varmista, että virta on kytketty pois päältä virtalähteestä ennen asennuksen aloittamista.

1. Ota diskolamppu pakkauksestaan ja aseta laatikko sopivalle pinnalle.
2. Kierrä lamppu (E27 enint. 3 W) lampun pidikkeeseen.
3. Kytke pistoke verkkovirtaan. Kytke diskovalo päälle ja pois päältä virtakytkimen avulla.

## **Kunnossapito ja hoito**

1. Sähköisku- ja palovammariskin välttämiseksi kytke virtalähde pois päältä ja odota, että lamppu viilenee, kun asennat, poistat tai puhdistat sitä.

2. Sähköiskujen välttämiseksi älä koskaan avaa virtakytkintä tai työnnä mitään esineitä sen sisään.
3. Vältä kontaktia lampun ja veden välillä.
4. Kanna vain lamppua pidellen kiinni sen muoviosasta.
5. Tarvittaessa lamppu voidaan puhdistaa puhtaalla kuivalla tai hieman kostealla liinalla.  
Huomio: Kytke pois päältä ennen puhdistamista.
6. Diskolamppu tulee asettaa kuivalle ja puhtaalle pinnalle.
7. Lamppu on suunniteltu vain sisäkäyttöön.
8. Jos tämän valaisimen ulkoinen taipuisa kaapeli tai johto vioittuu, se pitää vaihtaa yksinomaan valmistajan tai tämän huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaaratekijöiden välttämiseksi.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)