

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
2. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est en position éteinte avant d'installer ou de désinstaller.
3. Ce produit est prévu pour une utilisation en intérieur et dans des conditions sèches.
4. Manipulez le produit avec précaution. Le produit est fragile. Il peut facilement se casser en cas de chute au sol.
5. N'ouvrez jamais le produit. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique si l'appareil est connecté à l'alimentation.
6. Lorsque l'ampoule est allumée, elle devient chaude à mesure que la lumière est émise. Pour éviter de vous brûler les mains, ne touchez pas l'ampoule immédiatement après avoir coupé l'alimentation.
7. Veuillez vous protéger les yeux et ne regardez pas directement dans le prisme d'éclairage lorsque le produit est en fonctionnement.

Avant toute installation ou utilisation, lisez attentivement les instructions suivantes pour éviter les risques de sécurité, les dysfonctionnements ou les dommages. En cas de doute, veuillez consulter un électricien qualifié.

La tension spécifiée de CA 230 V doit être conforme à la tension de votre installation électrique.

Si ce n'est pas le cas ne branchez pas l'ampoule

Installation de l'ampoule

Attention : Assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau de la source d'alimentation avant de procéder à l'installation.

at the power source before commencing the installation

1. Sortez l'ampoule disco de son emballage et placez la boîte sur une surface appropriée.
2. Vissez l'ampoule (E27 maxi 3 W) dans la douille.
3. Branchez la fiche dans la prise secteur. Allumez/Éteignez l'ampoule disco à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt

Entretien et maintenance

1. Pour éviter tout risque d'électrocution et de brûlure,

veuillez couper l'alimentation électrique et attendre que l'ampoule refroidisse lors de l'installation, de l'enlèvement ou du nettoyage.

2. Pour éviter les risques de chocs électriques, assurez-vous de ne jamais découvrir l'interrupteur Marche/Arrêt ou d'y insérer des objets.
3. Évitez tout contact direct de l'ampoule avec de l'eau.
4. Maintenez toujours l'ampoule en la tenant par la partie en plastique.
5. Si nécessaire, l'ampoule peut être nettoyée avec un chiffon propre et sec ou légèrement humide.
Attention : Assurez-vous de couper l'alimentation avant de procéder au nettoyage.
6. L'ampoule disco doit être placée sur une surface sèche et propre.
La lampe est conçue uniquement pour une utilisation en intérieur.
7. Si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est
8. endommagé, son remplacement doit être effectué exclusivement par le fabricant ou son agent ou par une personne dûment qualifiée afin d'éviter tout danger.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denver.eu