

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
2. Assicurarsi che il controllo dell'interruttore di alimentazione sia disinserito prima dell'installazione o della disinstallazione.
3. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni e asciutti.
4. Utilizzare il prodotto con cautela. Il prodotto è fragile. Può rompersi facilmente in caso di caduta a terra.
5. Non aprire mai il prodotto. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica se il prodotto è collegato all'alimentazione.
6. Quando la lampadina viene accesa, la sua temperatura aumenta per via della luce emessa. Per evitare ustioni alle mani, evitare di toccare lampadina subito dopo lo spegnimento.
7. Proteggere la vista ed evitare di guardare direttamente il prisma luminoso quando il prodotto è in funzione.

Prima dell'assemblaggio o l'utilizzo, leggere attentamente le seguenti istruzioni per evitare pericoli per la propria sicurezza, malfunzionamenti o danni. In caso di eventuali dubbi, consultare un elettricista qualificato.

La tensione indicata di CA 230 V deve essere conforme alla tensione del proprio impianto elettrico.

In caso contrario, evitare di collegare la lampadina.

Assemblaggio della lampadina

Attenzione: prima di procedere con l'installazione, assicurarsi di aver disinserito l'elettricità dalla fonte di alimentazione.

1. Rimuovere la lampadina da discoteca dalla confezione e collocare la scatola su una superficie adatta.
2. Avvitare la lampadina (E27 max. 3 W) in un supporto adatto.
3. Collegare la spina alla rete elettrica. Accendere o spegnere la lampadina da discoteca con l'interruttore di accensione/spegnimento.

Manutenzione e cura

1. Per evitare il pericolo di scosse elettriche e ustioni, disattivare

l'alimentazione e attendere che la lampadina si raffreddi durante l'installazione, la rimozione o la pulizia.

2. Per evitare scosse elettriche, evitare in qualsiasi momento di scoprire l'interruttore di accensione/spegnimento o di inserire oggetti al suo interno.
3. Evitare il contatto diretto della lampadina con l'acqua.
4. Trasportare la lampadina afferrandola sempre dalla parte in plastica.
5. Se necessario, la lampadina può essere pulita con un panno pulito asciutto o leggermente inumidito.
Attenzione: spegnere prima della pulizia.
6. La lampadina da discoteca deve essere collocata su una superficie asciutta e pulita.
7. La lampadina è destinata al solo uso in ambienti interni.
8. Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona con qualifica simile al fine di evitare pericoli.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu