

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
2. Zorg dat de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld voor installatie of verwijdering.
3. Het apparaat is bedoeld voor binnenshuis gebruik onder droge omstandigheden.
4. Behandel het apparaat zorgvuldig. Het apparaat is kwetsbaar. Het kan gemakkelijk breken als het op de grond valt.
5. Open het apparaat nooit. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Het aanraken van de elektrische onderdelen binnenin kan een elektrische schok veroorzaken als het product is aangesloten op een voedingsbron.
6. Wanneer de lamp is ingeschakeld, wordt deze warm omdat het licht uitstraald. Raak de lamp niet aan als de stroom is ingeschakeld, om te voorkomen dat uw handen verbranden.
7. Bescherm uw ogen en kijk niet rechtstreeks in het verlichtingsprisma wanneer het apparaat in werking is.

Lees vóór installatie of gebruik zorgvuldig alle instructies om veiligheidsrisico's, storingen of schade te voorkomen. Neem in het geval van twijfel contact op met een bevoegde elektricien. De vermelde spanning van AC 230V moet overeenkomen met de spanning van uw lichtnet. Als dit niet het geval is, sluit de lamp dan niet aan.

De lamp installeren

Opgelet: Zorg ervoor dat de elektriciteit is uitgeschakeld bij de voedingsbron voordat u begint met de installatie.

1. Haal de discolamp uit de verpakking en plaats de doos op een geschikt oppervlak.
2. Schroef de lamp (E27 max. 3W) in de the lamphouder.
3. Steek de stekker in het stopcontact. Gebruik de aan-/uitschakelaar om de discolamp in/uit te schakelen.

Reiniging en onderhoud

1. Om het risico op elektrische schokken en brandwonden te voorkomen, dient u de voeding uit te schakelen en te wachten totdat de lamp is afgekoeld alvorens te installeren,

verwijderen of reinigen.

2. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de aan-/uitschakelaar nooit blootleggen of proberen voorwerpen erin te steken.
3. Laat de lamp niet in direct contact komen met water.
4. Draag de lamp altijd door het plastic gedeelte vast te houden.
5. Indien nodig kan de lamp worden gereinigd met een schone, droge of ietwat vochtige doek.
Opgelet: a.u.b. uitschakelen vóór het reinigen.
6. De discolamp dient op een droog en schoon oppervlak te worden geplaatst.
7. De lamp is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis.
8. Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, mag deze uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu