

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Hold produktet utenfor rekkevidden til små barn og kjæledyr.
2. Sørg for at strømbryteren er slått av før installering eller avinstallering.
3. Produktet er kun ment for innendørs bruk i tørre forhold.
4. Behandle produktet forsiktig. Produktet er skjørt. Det ødelegges dersom det mistes i gulvet.
5. Produktet skal aldri åpnes. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt dersom det er tilkoblet strøm.
6. Når pæren er slått på, blir den varm når den avgir lys. For å unngå å brenne hendene, må du ikke berøre pæren i tiden etter at strømmen er slått av.
7. Beskytt øynene dine, og ikke se direkte inn i lynprismen når produktet betjenes.

Les følgende instruksjoner nøye før montering eller bruk, for å unngå sikkerhetsfarer, funksjonsfeil eller skade. Kontakt en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.

Den nevnte spenningen på AC 230 V må samsvare med spenningen til strømsystemet ditt.

Dersom det ikke er tilfelle må du ikke koble til lyspæren.

Montering av lyspæren

Advarsel: Sørg for at strømmen er slått av ved strømkilden før du starter installasjonen.

1. Pakk ut disco-lyspæren fra emballasjen og plasser esken på et passende underlag.
2. Skru pæren (E27 maks. 3W) inn i lampeholderen.
3. Koble støpselet til strømnettet. Slå av/på disco-lyspæren med av/på-bryteren.

Vedlikehold og pleie

1. For å unngå fare for elektrisk støt og brannskader, må du slå av strømforsyningen og vente til pæren er avkjølt før du installerer, fjerner eller rengjør.

2. For å unngå elektriske støt må du aldri avdekke på/av-bryteren eller prøve å stikke gjenstander inn i den.
3. Unngå at lyspæren kommer i direkte kontakt med vann.
4. Bær alltid lyspæren ved å holde i plastområdet.
5. Hvis nødvendig kan pæren rengjøres med en ren tørr eller lett fuktig klut.

Advarsel: slå den av før rengjøring.

6. Disco-lyspæren bør plasseres på en tørr og ren overflate.
7. Lampen er kun ment for innendørs bruk.
8. Dersom den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til armaturen er skadet, skal den utelukkende erstattes av produsenten eller deres serviceagent eller en lignende kvalifisert person.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu