

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Przed instalacją lub dezinstalacją należy upewnić się, że przełącznik kontrolujący jest wyłączony.
3. Z produktu należy korzystać w pomieszczeniach w suchym otoczeniu.
4. Z produktem należy się ostrożnie obchodzić. Produkt jest kruchy. Może się łatwo uszkodzić po upuszczeniu go na podłogę.
5. Nigdy nie otwierać produktu. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel. Jeśli produkt jest podłączony do zasilania, dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem.
6. Po włączeniu żarówka nagrzewa się podczas emitowania światła. Aby uniknąć poparzenia dłoni, nie dotykać żarówki zaraz po wyłączeniu zasilania.
Chronić oczy i nie patrzeć bezpośrednio w pryzmat
7. pracującego produktu.

Przed instalacją lub użyciem należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, awarii lub strat. W razie wątpliwości skonsultować je z elektrykiem.

Podane napięcie w zakresie od AC 230 V powinno być zgodne z zasilaniem sieci elektrycznej.

Jeżeli napięcie jest inne nie instalować żarówki.

Instalacja żarówki

Ostrożnie: Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że zasilanie elektryczne źródła zasilania jest wyłączone.

1. Wyjąć żarówkę dyskotekową z opakowania i umieścić opakowanie na odpowiedniej powierzchni.
2. Wkręcić żarówkę (E27 maks. 3 W) w oprawkę lampy.
3. Podłączyć wtyczkę do źródła zasilania. Włączyć/wyłączyć żarówkę dyskotekową za pomocą włącznika.

Konserwacja i pielęgnacja

1. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym i oparzeń, wyłączyć zasilanie elektryczne i poczekać na ostygnięcie żarówki, przed instalacją, wykręcaniem żarówki

lub jej czyszczeniem.

2. Aby uniknąć porażenia prądem, nie zdejmować pokrywy przełącznika ani nie umieszczać w nim żadnych przedmiotów.
3. Unikać bezpośredniego kontaktu żarówki z wodą.
4. Zawsze przenosić żarówkę trzymaną za plastikową część trzonka.
5. W razie potrzeby żarówkę można wyczyścić czystą, suchą lub lekko wilgotną szmatką.
Ostrożnie: wyłączyć przed czyszczeniem.
6. Żarówkę dyskotekową należy umieścić na suchej, czystej powierzchni.
7. Lampa przeznaczona jest tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
8. Jeśli zewnętrzny przewód elastyczny lampy jest uszkodzony, wówczas dla uniknięcia zagrożenia, musi być on wymieniony przez producenta, serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D 3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, no 23 -
nave 16 Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail:

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse
11230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu