

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação.
2. Certifique-se de que o interruptor de ligar/desligar está desligado antes de instalar ou desinstalar.
3. O produto deve ser utilizado num ambiente interior e seco.
4. Manuseie o produto com cuidado. O produto é frágil. Pode partir facilmente se deixado cair no chão.
5. Nunca abra o produto. As reparações ou manutenções devem apenas ser realizadas por pessoal qualificado. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico se estiver ligado à corrente.
6. Quando a lâmpada está ligada, ficará quente pois emite luz. Para evitar queimar as mãos, não toque na lâmpada imediatamente depois de desligar a alimentação.
7. Proteja os seus olhos e não olhe diretamente para o prisma de luz quando o produto estiver a funcionar.

Antes de montar ou instalar, leia atentamente as seguintes instruções para evitar perigos para a segurança, avarias ou danos. Em caso de dúvida, consulte um electricista profissional.

A tensão indicada de CA 230 V deve cumprir a tensão do seu sistema elétrico.

Se não for o caso, não instale a lâmpada.

Montagem da lâmpada

Cuidado: Certifique-se de desligar a eletricidade no disjuntor antes de iniciar a instalação.

1. Retire a lâmpada "disco" da embalagem e coloque a caixa numa superfície adequada.
2. Enrosque a lâmpada (E27 máx. 3 W) no casquilho.
3. Ligue a ficha à tomada elétrica. Ligue ou desligue a lâmpada "disco" com o interruptor para ligar/desligar.

Manutenção e cuidados

1. Para evitar o risco de choque elétrico e queimaduras, desligue

a fonte de alimentação e aguarde que a lâmpada arrefeça durante a instalação, remoção ou limpeza.

2. Para evitar choque elétrico nunca destape o interruptor para ligar/desligar nem tente inserir objetos no mesmo.
3. Evite o contacto direto da lâmpada com água.
4. Segure sempre a lâmpada pela área de plástico.
5. Se necessário, a lâmpada pode ser limpa com um pano limpo e seco ou ligeiramente humedecido.
Cuidado: desligue antes de limpar.
6. A lâmpada "disco" deve ser colocada numa superfície seca e limpa.
7. A lâmpada apenas deve ser utilizada no interior.
8. Se o cabo ou fio flexível externo desta luminária estiver danificado, para evitar quaisquer perigos, o mesmo deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou pelo agente de serviço ou por um indivíduo igualmente qualificado.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu