

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
2. Kontrollera att strömbrytaren är avstängd innan du monterar eller demonterar produkten.
3. Produkten är avsedd för inomhusbruk i torra miljöer.
4. Hantera produkten försiktigt. Produkten är ömtålig. Den kan lätt gå sönder om den faller i golvet.
5. Öppna aldrig produkten. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal. Om du vidrör elektroniken inuti produkten kan du få en elektrisk stöt om produkten är ansluten till eluttaget.
6. När glödlampan är tänd, blir den varm. För att undvika brännskador, får du inte vidröra glödlampan omedelbart efter att du har slagit av strömmen.
7. Skydda dina ögon och titta inte direkt in i ljusprismat när produkten används.

Innan montering eller användning ska du noggrant läsa följande instruktioner för att undvika säkerhetsrisker, funktionsfel eller skador. Kontakta en kvalificerad elektriker om du inte är säker.

Den omnämnda spänningen på 230 VAC bör överensstämma med spänningen i ditt eluttag.

Anslut inte glödlampan om så inte är fallet.

Montera glödlampan

Var försiktig: Se till att strömmen är avstängd vid strömkällan innan installationen påbörjas.

1. Packa upp discoglödlampan från förpackningen och placera lådan på lämplig yta.
2. Skruva in glödlampan (E27 max. 3 W) i lamphållaren.
3. Anslut kontakten till eluttaget. Slå på/stäng av discoglödlampan med strömbrytaren.

Underhåll och skötse

1. Stäng av strömförsörjningen och vänta till glödlampan har

svalnat innan du monterar, tar bort eller rengör den, för att undvika risken för elektriska stötar och brännskador.

2. Montera aldrig isär strömbrytaren eller försök föra in föremål i den, för att undvika elektriska stötar.
3. Undvik direkt kontakt mellan glödlampan och vatten.
4. Håll alltid i glödlampan i plastdelen.
5. Vid behov kan glödlampan rengöras med en ren och torr eller lätt fuktad trasa.

Var försiktig: stäng av den innan rengöring.

6. Discoglödlampan ska placeras på en torr och ren yta.
7. Glödlampan är endast avsedd för inomhusbruk.
8. Om den externa flexibla kabeln eller sladden till armaturen är skadad, ska den endast bytas ut av tillverkaren eller dennes servicerepresentant eller en liknande kvalificerad tekniker, för att undvika fara.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu