

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

- 1.Advarsel: Produktet indeholder et litium-ion-batteri.
- 2.Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
- 3.Produktets driftstemperatur ligger fra 0 °C til 45 °C. Opbevaringstemperaturen ligger fra -30 °C til 65 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
- 4.Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
- 5.Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
- 6.Enheden er ikke vandtæt, med mindre det gennemsigtige, vandtætte hus er sat på. Huset er vandtæt ned til 30 meter.
- 7.Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
- 8.Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
- 9.Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

Introduktion og oversigt over knapper og kontroller ▼





1. Opladning af det indbyggede lithium batteri

Forbind kameraet til en computer for opladning. Ladeindikatoren lyser rødt og forbliver tændt under opladningen. Herefter slukker indikatoren. Almindeligvis tager det 2-4 timer at oplade batteriet.

2. Anvendelse af hukommelseskort

2.1. Skub Micro SD-kortet ind i kortindstikket, indtil det klikker på plads. Vend kortet i overensstemmelse med vejledningen ved kortindstikket.

2.2. Når du vil tage Mikro SD-kortet ud, skal du først trykke det blidt ind og slippe, så kortet udløses og kan tages ud.

Venligst bemærk: UHS (ultra highspeed) kort virker ikke, de er ikke 100% bagudkompatible.

Bemærk: Kameraet har ingen indbygget hukommelse, så du skal selv sætte et hukommelseskort i det, inden du kan tage det i brug (det anbefales, at du anvender et hurtigt Mikro SD-kort af god kvalitet, Minimum klasse 6).

3. Tænde og slukke kameraet

3.1 Tænde kameraet: Tryk og hold knappen Power i 3 sekunder, hvorefter kameraet starter op, og skærmen tænder.



3.2. Slukke kameraet: Afslut alle aktive handlinger og tryk og hold knappen Power i 3 sekunder, når du vil slukke kameraet.

3.3. Nedlukning på grund af lavt batteriniveau. Når batteriet er ved at løbe tørt, vises ikonet  på LCD-skærmen som en opfordring til at oplade batteriet i tide.

4. Videooptagelse

Når du tænder kameraet, starter det automatisk op videooptagetilstand og viser billedet på skærmen. Tryk på udløseren for at starte en videooptagelse og tryk på samme knap igen, når du vil afbryde optagelsen. Hvis hukommelseskortet er fuldt, eller hvis batteriet er løbet tørt, afbrydes optagelsen også.

5. Tage billeder

Når strømmen er tændt, skal du trykke på tænd / sluk-tasten for at gå ind i optagelsestilstand, og i preview-tilstand skal du trykke på udløsertasten for at tage et foto.

Tekniske specifikationer ▼

LCD-skærm	2.0" LCD-skærm
Linse	90° vidvinkel
Videopløsning	1280*720p@30bps Interpoleret 640*480@30bps
Foto opløsning	5M Interpoleret/3M Interpoleret/ 2M Interpoleret/1.3M/VGA,JPG
Opbevaring	Micro SD-kort op til 32gb (medfølger ikke)
Frekvens af optisk kilde	50Hz / 60Hz
USB-port	USB 2.0
Strømforsyning	Eksternt genopladeligt litium-batteri på 3,7 V
Krav til operativsystem	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen ACT-321 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver.eu og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: ACT-321. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 50-60Hz

Maximal udgangseffekt: 4.2V 350mAh

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Advarsel!

- Indeholder lithium-batteri!
- Produktet må ikke åbnes!
- Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!