

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
3. N'utilisez jamais des piles anciennes et neuves ou différents types de piles en même temps. Retirez les piles lorsque vous n'utiliserez pas le système pendant une période prolongée. Vérifiez toujours la polarité (+/-) des piles lors de leur insertion dans le produit. Une erreur de polarité peut provoquer une explosion. Les piles ne sont pas incluses.

4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre -20 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
5. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
6. Ne l'exposez pas à la chaleur et la lumière directe du soleil !
7. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

Composants de la caméra

1. Écran

2. Lampes IR

3. Objectif

4. Touche Haut/Vidéo

5. Touche Bas/Capture

6. Détecteur de mouvement

7. Touche OK/Prendre une photo

8. Touche Menu

9. Touche Droite

10. Touche Lecture

11. Prise pour l'adaptateur d'alimentation
(Adaptateur non inclus)




12. Trou fileté pour trépied

13. Fente pour carte Micro SD

14. Compartiment à piles

15. Commutateur Allumer-TEST-Éteindre

16. Port USB



2. Caractéristiques

Résolution photo	24/20/16/12/8/5/3/1 MP
Résolution vidéo	1080P/720P/ 480P/240P
Angle de détection	jusqu'à 60°
Distance de détection	20 m (la nuit)
Longueur d'onde de la LED de la lumière d'appoint	850 nm (faible luminosité)
Délai de déclenchement	0,2 s à 0,5 s
Indice d'étanchéité	IP65
Température de fonctionnement	-20 °C - 71 °C
Type de carte mémoire	Carte TF jusqu'à 32 Go (classe 10)
Type de bloc d'alimentation	Batterie/Externe
Type de batterie	Pile AA
Tension de fonctionnement	6 V
Alimentation externe	6 VCC
Autonomie en veille	Jusqu'à 3 mois
Formats photo	JPEG
Format vidéo	AVI
Taille de l'écran	2.0 pouces

3. Fonctions du menu

Mode	Permet de sélectionner le mode de fonctionnement dont vous avez besoin	Photos (par défaut) Vidéos Photos et Vidéos
Résolution photo	Permet de sélectionner une résolution photo différente	24MP/20MP 16MP/12MP/8MP 5 MP/3MP/1MP
Série de photos	Vous pouvez définir la quantité de photos lorsque le mode appareil photo est activé	1 photo (par défaut) 2 photos en série 3 photos en série 10 photos en série
Résolution vidéo	Permet de sélectionner une résolution vidéo différente	1920*1080P 1280*720P 848*480P 720*480P 640*480P
Durée vidéo	Vous pouvez choisir la durée de la vidéo	3 secondes à 10 min.
Enregistrement audio	Réglez-le si vous souhaitez que la caméra enregistre le son	Activé (par défaut) Désactivé
Délai entre prises de vue	L'intervalle de temps entre chaque déclenchement ⁽¹⁾	5 secondes (par défaut) à 60 minutes max.

Sensibilité des capteurs de mouvement	Vous pouvez régler la sensibilité du capteur de détection de mouvement.	Faible Milieu (par défaut) Élevé
Temps d'enregistrement cible ⁽²⁾	Permet de régler la caméra pour qu'elle enregistre à certains intervalles	Activé (pour régler l'intervalle) Désactivé (par défaut)
Accéléré	Permet de configurer le mode accéléré et la durée du laps de temps.	Activé/Désactivé (par défaut)
Langue	Permet de choisir une langue d'affichage différente	Anglais Allemand Danois/Finnois Suédois/Espagnol Français/Italien Néerlandais Portugais Polonais Norvégien Croatian

<p>Capture sans fin</p>	<p>Si le mode Capture sans fin est activé, la caméra n'arrêtera pas l'enregistrement lorsque la carte mémoire sera pleine, mais supprimera les vidéos ou photos les plus anciennes pour continuer l'enregistrement en continu</p>	<p>Activé Désactivé (par défaut)</p>
<p>Heure et date</p>	<p>Permet de régler l'heure et la date. Vous pouvez également choisir le format d'heure (24h ou 12h) et le format de date (jj/mm/aaaa, aaaa/mm/jj ou mm/jj/aaaa)</p>	<p>Régler Heure/ Date Format d'heure Format de la date</p>
<p>Horodatage de la photo</p>	<p>Permet de choisir si l'heure et la date seront affichées sur la photo.</p>	<p>Heure et date (par défaut) Date Désactivé</p>
<p>Protection par mot de passe</p>	<p>Permet de configurer un mot de passe pour sécuriser votre caméra</p>	<p>Activé Désactivé (par défaut)</p>

Permet de formater la carte mémoire	Soyez prudent en choisissant cette option ! Vous perdrez toutes les données de la carte mémoire si vous la formatez.	Oui Non (par défaut)
N° de série	Pour configurer le numéro de série de la caméra ⁽³⁾	Activé Désactivé (par défaut)
Réinitialiser les réglages	Permet de réinitialiser tous les réglages aux valeurs par défaut.	Oui Non (par défaut)

- (1) Par exemple, nous réglons la durée de la vidéo à 1 minute et le délai entre prises de vue de 30 secondes. Lorsque la caméra détecte un animal, elle commence à enregistrer une vidéo d'une minute. Cependant, la caméra ne détecte pas en continu. Lorsque la vidéo est terminée, la caméra ne détecte pas immédiatement. Elle tentera à nouveau la détection 30 secondes après la fin de la vidéo pour conserver l'autonomie de la batterie.
- (2) Pour utiliser la fonction « Durée d'enregistrement cible », assurez-vous d'avoir déjà activé la fonction « Accéléré » et réglez la durée de l'accéléré.
- (3) Si vous utilisez plusieurs caméras en même temps et que vous souhaitez savoir quelle caméra a pris quelles photos et vidéos, configurez un numéro de série pour vous aider. Le numéro de série s'affiche en bas à droite des photos ou des vidéos.

Foire aux questions

1. Je ne peux pas allumer ma caméra !

- ✓ Vérifiez si les piles sont complètement chargées ;
- ✓ Vérifiez si la polarité des piles est correcte ;
- ✓ Veuillez réinstaller les piles.

2. Ma caméra ne prend pas de photos ou n'enregistre pas de vidéos

- ✓ Vérifiez si la carte TF est de classe 10 ;
- ✓ Vérifiez si la carte TF fonctionne normalement sur d'autres appareils ;
- ✓ Formatez la carte TF.

3. La caméra ne détecte rien !

- ✓ Assurez-vous que la caméra n'est pas derrière une vitre ;
- ✓ Vérifiez les réglages dans le menu pour régler la distance de détection et la sensibilité de détection de la caméra, puis réessayez.

4. Pourquoi la caméra n'enregistre pas la nuit, mais fonctionne bien pendant la journée ?

- ✓ Veuillez vérifier le niveau de charge des piles de la caméra. Si les piles sont déchargées (< 1/3 de la charge), la fonction de vision nocturne se désactive automatiquement. Changez de piles pour rétablir la fonction de vision nocturne.

5. Ma fonction « Durée d'enregistrement cible » ne fonctionne pas !

- ✓ Vérifiez si vous avez également activé la fonction « Accélééré » et réglé la durée de l'accélééré.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS,
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/denver.eu