

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. Non combinare mai batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie insieme. Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il sistema per un periodo di tempo prolungato. Controllare la polarità (+/-) delle batterie quando vengono inserite nel prodotto. Il posizionamento errato può provocare un'esplosione. Le batterie non sono incluse.

4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da -20 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre a fonti di calore o luce solare diretta!
7. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Elementi della videocamera

1. Schermo di visualizzazione

2. Lampade LED

3. Obiettivo

4. Pulsante Su/Video

5. Pulsante Giù/Acquisizione

6. Sensore di movimento

7. Tasto OK/Scatto

8. Pulsante Menu

9. Pulsante Destra

10. Pulsante di riproduzione

11. Porta adattatore CC
(Adattatore non incluso)




12. Slot per treppiede

13. Alloggiamento scheda micro SD

14. Vano batteria

15. Tasto ON-TEST-OFF

16. Presa USB



2. Specifiche

Risoluzione foto	24/20/16/12/8/5/3/1MP
Risoluzione video	1080p/720p/ 480p/240p
Angolo di rilevamento	Fino a 60°
Distanza di rilevamento	65 ft (di notte)
Lunghezza d'onda LED della luce di riempimento	850 nm (a bassa luminosità)
Tempo di attivazione	0,2 - 0,5 secondi
Livello di impermeabilità	IP65
Temperatura di esercizio	-4- 160 °F
Tipo di scheda di memoria	Scheda TF fino a 32 G (Classe 10)
Tipo di alimentazione	Batteria/Esterna
Tipo di batteria	Batteria AA
Tensione di funzionamento	6 V
Fonte di alimentazione esterna	CC 6 V
Tempo di standby	Fino a 3 mesi
Fino a 6 mesi	JPEG
Formati video	AVI
Dimensioni dello schermo	2.0 pollici

3. Funzioni del menu

Modalità	Selezione della modalità di funzionamento desiderata	Foto (predefinita) Video Foto e video
Risoluzione foto	Selezione di una risoluzione diversa per le foto	24MP 20MP 16MP 12MP 8MP 5MP 3MP 1MP
Serie di foto	Consente di impostare la quantità di foto al momento di attivazione della videocamera	1 foto (impostazione predefinita) 2 foto in sequenza 3 foto in sequenza 10 foto in sequenza
Risoluzione video	Selezione di una risoluzione diversa per i video	1920x1080p 1280x720p 848x480p/720x480p 640x480p/320x240p
Durata video	Consente di scegliere la lunghezza dei video	Da 3 secondi a 10 min.
Registrazione audio	Impostare se si desidera che la videocamera registri l'audio	Attiva (impostazione predefinita) Disattiva
Scarto di tempo	Consente di impostare l'intervallo di tempo tra ogni attivazione ⁽¹⁾	Da 5 secondi (impostazione predefinita) a 60 minuti max.

Sensibilità dei sensori di movimento	Consente di regolare la sensibilità del sensore di rilevamento del movimento.	Bassa Media (impostazione predefinita) Alta
Tempo di registrazione e dell'obiettivo ⁽²⁾	Consente di impostare la registrazione della videocamera a intervalli specifici	Attiva (per impostare l'intervallo) Disattiva (impostazione predefinita)
Intervallo di tempo	Consente di impostare la modalità dell'intervallo di tempo e la durata dell'intervallo.	Attiva / Disattiva (impostazione predefinita)
Lingua	Consente di scegliere una lingua di visualizzazione diversa	Inglese/Tedesco Danese/Finlandese Svedese/Spagnolo Francese/Italiano Olandese Portoghese Polacco/Norvegese Croatian

Acquisizione continua	Se la modalità Acquisizione continua è attiva, la videocamera non smette di registrare quando la scheda di memoria è piena, bensì elimina i video o le foto meno recenti per continuare a registrare in modo continuo.	Attiva Disattiva (impostazione predefinita)
Ora e data	Consente di impostare l'ora e la data. È possibile anche scegliere il formato orario (a 24 o 12 ore) e il formato della data (gg/mm/aaaa, aaaa/mm/gg o mm/gg/aaaa)	Imposta ora/data Formato orario Formato data
Timbro foto	Consente di scegliere se visualizzare l'ora e la data sulle foto.	Ora e data (impostazione predefinita) Data Disattiva
Password di sicurezza	Consente di impostare una password per proteggere la videocamera	Attiva Disattiva (impostazione predefinita)

Formattazione della scheda di memoria	Scegliere questa opzione con cautela! Con la formattazione andranno persi tutti i dati contenuti nella scheda di memoria.	Sì No (impostazione predefinita)
N. di serie	Consente di impostare il numero di serie della videocamera ⁽³⁾	Attiva Disattiva (impostazione predefinita)
Ripristino delle impostazioni	Ripristino di tutte le impostazioni a quelle di fabbrica	Sì No (impostazione predefinita)

- (1) Nel nostro esempio, impostiamo la lunghezza del video a 1 minuto e uno scarto di tempo di 30 secondi. Quando la telecamera rileva un animale, inizierà a registrare un video di 1 minuto. Tuttavia, la videocamera non effettuerà il rilevamento in modo continuo. Quando il video è terminato, la telecamera non riprenderà a rilevare immediatamente. Tenterà di nuovo il rilevamento 30 secondi dopo il termine del video per conservare la durata della batteria.
- (2) Per utilizzare la funzione "Tempo di registrazione dell'obiettivo", assicurarsi di aver già attivato la funzione "Intervallo di tempo" e di aver impostato la durata dell'intervallo.
- (3) Se si utilizzano diverse videocamere contemporaneamente e si desidera riconoscere quale videocamera ha realizzato determinate foto e video, l'impostazione di un numero di serie potrebbe essere d'aiuto. Il numero di serie apparirà in basso a destra delle foto o dei video.

Domande frequenti

1. Non riesco ad accendere la videocamera!

- ✓ Controllare che le batterie siano completamente cariche;
- ✓ Verificare la corretta polarità delle batterie;
- ✓ Rimuovere e inserire di nuovo le batterie.

2. La mia videocamera non scatta foto o non registra video!

- ✓ Verificare che la scheda TF sia di classe 10;
- ✓ Assicurarsi che la scheda TF funzioni normalmente su altri dispositivi;
- ✓ Formattare la scheda TF.

3. La videocamera non rileva nulla!

- ✓ Assicurarsi che la videocamera non si trovi dietro a delle vetrate;
- ✓ Controllare le impostazioni nel menu per regolare la distanza di rilevamento e la sensibilità di rilevamento della videocamera e riprovare.

4. Perché la videocamera non registra di notte ma funziona bene durante il giorno?

- ✓ Controllare il livello della batteria della videocamera. Se la batteria è quasi scarica (< 1/3 del livello massimo), la funzione della visione notturna viene disattivata automaticamente. Sostituire le batterie per ripristinare la funzione della visione notturna.

5. La funzione "Tempo di registrazione dell'obiettivo" non funziona!

- ✓ Assicurarsi di aver attivato anche la funzione "Intervallo di tempo" e di aver impostato la durata dell'intervallo.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI,
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu