

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen i hovedenheten. Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) \ når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon. Batterier følger ikke med.

4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra -20 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme eller direkte sollys!
7. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

Noen tips før bruk

- ◆ Dersom du ser et rødt blink før du tar bilder, trykker du bryteren fra "TEST" til "ON".
- ◆ Etter at du trykker bryteren fra "TEST" til "ON", ser du en nedtelling fra 15 s til 1 s før skjermen slås av. Dette er helt normalt. Du kan gå foran kameraet for å kontrollere om det tar bilder og videoer.
- ◆ Ikke dypp kameraet i vann.
- ◆ Kameraet kan fungere i temperaturer under 70 °C, men hold kameraet langt nok unna varmekilder til å beskytte batteriene.
- ◆ Alkaline-batterier anbefales, siden de gir kameraet sterk og stabil strøm.
- ◆ Ikke bland gamle og nye batterier.
- ◆ Dersom en DC 6 V-strømadapter brukes til å drive kameraet, må du sørge for at det ikke er noen batteriet i kameraet for å forhindre overlading.





◀ Festestropp

USB-kabel ▶



2. Spesifikasjoner

Bildeoppløsning	24/20/16/12/8/5/3/1 MP
Videooppløsning	2,7 k / 1080P / 720P / 480P / 240P
Deteksjonsvinkel	Opptil 120°
Deteksjonsavstand	25 m (dag), 20 m (natt)
Fullt lys LED-bølgelengde	940 nm (lav glød)
Aktiveringstid	0,2 s – 0,5 s
Vanntett nivå	IP65
Driftstemperatur	-20 °C – 70 °C
Minnekorttype	Opptil 32 G TF-kort (klasse 10)
Strømforsyningstype	Batteri/eksternt
Batteritype	AA-batteri
Arbeidsspenning	6 V
Ekstern strømforsyning	DC 6 V
Standby-tid	Opptil 6 måneder
Bildeformat	JPEG
Videoforamt	AVI
Skjermstørrelse	2,0"
Størrelse	135 x 90 x 76 mm
Vekt	0,38 kg

3. Menyfunksjoner

Modus	Velg arbeidsmodus en du trenger	Bilder (standard) videoer Bilder & videoer
Bildeoppløsning	Velg en annen bildeoppløsning	24 MP 20 MP 16 MP 12 MP 8 MP 5 MP 3 MP 1 MP
Fotoserier	Du kan angi bildekvaliteten når kameraet er aktivert	1 bilde (standard) 2 bilder i serie 3 bilder i serie 10 bilder i serie
Videooppløsning	Velg en annen videooppløsning	2704*1520P 1920*1080P 1280*720P 848*480P 720*480P 640*480P 320*240P
Videolengde	Du kan velge videolengden	3 sekunder til 10 min.
Autooppak	Angi dersom du vil kameraet skal ta opp lyd	På (standard) av
Utløsningsforsinkelse	Tidsintervallet mellom hver utløsning ⁽¹⁾	5 sekunder (standard) til 60 minutter maks.
Sidebevegelsesensorer	Slå sidebevegelsesensorene på/av	På/av

Følsomhet bevegelses sensorer	Du kan justere følsomheten til bevegelsesdeteksjonssensoren.	Lav Middels (standard) Høy
Måloppt aktstid ⁽²⁾	Angi kameraet til å gjøre opptak ved bestemte intervaller	På (for å angi intervallet) Av (standard)
Tidsint ervall	Angi tidsintervallmodus en og lengden til intervallet.	På/av (standard)
Språk	Velg et annet skjermespråk	Engelsk/Tysk Dansk/Finsk Svensk/Spansk Fransk/Italiensk Nederlandsk Portugisisk Polsk/Norsk
Uendelig opptak	Dersom modus for uendelig opptak er på, vil ikke kameraet stoppe opptak når minnekortet er fullt, men sletter de eldste videoene eller bildene for å fortsette løpende opptak	På Av (standard)

Tid og dato	For å angi tid og dato. Du kan også angi tidsformatet (24 t eller 12 t) og velge datoformatet (dd/mm/åååå, åååå/mm/dd or mm/dd/åååå)	Innstilling av tid & dato Tidsformat Datoformat
Fotostempel	For å velge om det skal vises tid og dato på bildet.	Tid & dato (standard) Dato Av
Passordbeskyttelse	Angi et passord for å sikre kameraet ditt	På Av (standard)
Formater minnekort	Velg forsiktig! Du mister alle dataene på minnekortet dersom du formaterer det.	Ja Nei (standard)
Serienr.	For å angi serienummeret til kameraet ⁽³⁾	På Av (standard)
Tilbakestill innstillinger	Tilbakestille alle innstillingene til opprinnelige innstillinger	Ja Nei (standard)

- (1) Vi setter f.eks. 1 minutt videolengde og 30 sekunder opptaksforsinkelse. Når kameraet detekterer et dyr, starter det opptak av en video på 1 minutt. Kameraet vil imidlertid ikke detektere løpende. Når videoen er ferdig, vil ikke kameraet detektere umiddelbart. Det vil forsøke deteksjon igjen 30 sekunder etter at videoen er fullført, for å bevare batteritiden.
- (2) For å bruke "Målopptakstid"-funksjonen, må du sørge for at du alltid har slått på "Tidsintervall"-funksjonen og angitt lengden for tidsintervallet.
- (3) Dersom du bruker flere kameraer samtidig og ønsker å gjenkjenne hvilket kamera som tok hvilke bilder og videoer, kan det være nyttig å sette opp et serienummer. Serienummeret vises på bunnen av bildet eller videoene.

Ofte stilte spørsmål

1. Jeg får ikke slått av kameraet mitt!

- ✓ Kontroller om batteriene har strøm;
- ✓ Kontroller at batteripolariteten er riktig;
- ✓ Sett inn batteriene på nytt.

2. Kameraet mitt tar ikke bilder eller videoer!

- ✓ Kontroller at TF-kortet er i klasse 10;
- ✓ Kontroller at TF-kortet fungerer normalt på andre enheter;
- ✓ Formater TF-kortet.

3. Kameraet detekterer ikke noe!

- ✓ Sørg for at kameraet ikke står bak glass;
- ✓ Kontroller innstillingene i menyen for å justere deteksjonsavstanden og deteksjonsfølsomheten til kameraet, og prøv igjen.

4. Hvorfor tar ikke kameraet opptak om natten, men fungerer greit om dagen?

- ✓ Kontroller kameraets batterinivå. Dersom batteriet er lavt ($< 1/3$ av fullt batteri), slås nattfunksjonen automatisk av. Lade batteriene for å tilbake stille nattfunksjonen.

5. Min "Måloptakstid"-funksjon fungerer ikke!

- ✓ Kontroller om du også har slått på "Tidsintervall-funksjonen, og angi tidsintervallets lengde.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT
DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu