



KCA-1350 MK2

02/2023



FR

Cet appareil  
est recyclable

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



## **Manuale di istruzioni, fotocamera per bambini con obiettivo reversibile**

### Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio.
2. AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO: i bambini di età inferiore ai 3 anni possono soffocare a causa delle dimensioni ridotte della fotocamera. È richiesta la supervisione da parte di persone adulte. Tenere la fotocamera lontana da bambini e animali domestici per evitare che possano masticarla e ingerirla. Gettare subito i pulsanti o le parti rotte.
3. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
7. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
8. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

## Schema della fotocamera



### 1. Ricarica

Utilizzare il cavo Micro-USB per ricaricare la batteria quando è scarica, come mostrato nella seguente figura.

### 2. Come usare la scheda di memoria

- 2.1. Inserire la scheda Micro SD seguendo le istruzioni vicino all'apposito alloggiamento.
- 2.2. Per rimuovere la scheda Micro SD, premere l'estremità della scheda stessa con delicatezza; verrà espulsa dall'alloggiamento. Nota: Con la memoria incorporata, è possibile scattare circa 10 foto senza scheda di memoria. Inserire la scheda di memoria prima di utilizzarla per la registrazione video.

### 3. Accensione/Spegnimento

- 3.1. Accensione: Premere a lungo il pulsante di accensione, lo schermo si accenderà e la fotocamera si avvierà
- 3.2. Spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi quando la fotocamera è in stato di inattività per spegnerla.
- 3.3. Spegnimento automatico dello schermo: Lo schermo si spegne automaticamente quando la fotocamera passa dallo stato di inattività a quello di spegnimento per risparmiare energia.

3.4. Spegnerne quando la fotocamera è priva di alimentazione. Quando il livello della batteria è molto basso, sullo schermo LCD verrà visualizzata un'icona che richiede di caricarla in tempo. Quando l'icona lampeggia, la fotocamera si spegnerà automaticamente.

#### **4. Modalità registrazione, modalità foto, modalità riproduzione, giochi, musica e impostazioni di sistema**

##### **5. Modalità registrazione**

Inserire la scheda Micro SD, quindi accendere la fotocamera.

Selezionare la modalità video, quindi fare clic sul pulsante "OK" per iniziare a registrare un video. Per interrompere la registrazione del video, premere nuovamente il tasto "OK".

In modalità video, fare clic sul pulsante Su/Giù per scegliere un filtro diverso. In modalità video, premere una volta il pulsante SINISTRO per passare alla modalità video a rallentatore, fare clic nuovamente sul pulsante SINISTRO per passare alla modalità video a intervalli (Time-Lapse). Fare di nuovo clic sul pulsante SINISTRO per tornare alla modalità video normale.

In modalità video, fare clic sul pulsante di alimentazione per uscire dalla modalità video.

##### **6. Modalità foto**

Passare alla modalità foto sulla fotocamera, quindi premere il pulsante "OK" per scattare una foto.

In modalità foto, fare clic sul pulsante Su o Giù per passare a dei filtri o a degli effetti fotografici diversi, o a delle cornici animate diverse.

In modalità foto, fare clic sul pulsante sinistro per passare alla modalità foto temporizzate. Premere a lungo il pulsante Su/Giù per impostare lo zoom e il pulsante di alimentazione per uscire dalla modalità foto.

##### **7. Modalità di riproduzione**

Selezionare la modalità di riproduzione e fare clic sul pulsante OK per rivedere le foto e i video acquisiti.

Successivamente, fare clic sul pulsante Destro/Sinistro per scegliere altre foto e video.

Per eliminare una foto o un video, fare clic sul pulsante Su o Giù ed eliminare il video o la foto corrente. Per uscire dalla modalità di riproduzione, fare clic sul pulsante di alimentazione.

## **8. Giochi e musica**

Ci sono 5 giochi puzzle incorporati nella fotocamera, selezionare la modalità di gioco e fare clic sul pulsante OK per avviarlo.

Tenere presente che questa fotocamera supporta solo musica in formato MP3. Scaricare prima la musica MP3 e copiarla nella scheda Micro SD, quindi inserire la scheda nella fotocamera, selezionare la modalità musica MP3 e fare clic sul pulsante OK per accedere alla modalità di riproduzione musicale.

## **9. Modalità impostazione**

Accedere al menu principale, cercare l'icona delle impostazioni e premere brevemente per accedere ad esse. Altre funzioni:

- Dimensioni foto: 2M~3M~5M~8M~12M~16M~18M~20M ~40M
- Funzione foto temporizzate: disattiva, 2 sec, 5 sec,10 sec
- Formati video: 1080p, 720p, VGA
- Sovrimpressioni data: attiva, disattiva
- Lingue: inglese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo, olandese, danese, svedese, finlandese, polacco, norvegese, francese, croato
- Spegnimento schermo automatico: disattiva, 1 min, 2 min, 3 min (per risparmiare energia quando non si utilizza)
- Spegnimento automatico: disattiva, 3 min, 5 min (per risparmiare la batteria, la fotocamera si spegne nel caso in cui non viene premuto alcun tasto entro il tempo selezionato)
- Formattazione: eseguire, annullare (Cancella tutti i dati sulla scheda SD)
- Data: anno/mese/giorno (impostazione della data e dell'ora della fotocamera)
- Esecuzione del ripristino di sistema, cancellazione (ripristina le impostazioni della fotocamera sui valori predefiniti di fabbrica)

## **10. Connessione al computer**

Collegare la fotocamera al computer tramite un cavo USB, dopodiché sarà possibile leggere i video e le foto acquisite dal computer Solo quando si inserisce la scheda SD.

## Specifiche

Schermo	2,0 pollici
Batteria	400 mAh
Tempo di ricarica	3 ore
Orario di lavoro	100 minuti
Risoluzione video	FHD (interpolazione 1920 x 1080p) FHD (interpolazione 1280 x 720p) VGA (640 x 480p)
Risoluzione delle immagini	40M, 20M, 18M, 16M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M
Materiale	ABS con pittura a olio in gomma
Supporto di archiviazione multimediale esterno	Supporto max. 32 GB (non incluso)
Caratteristiche	Acquisizione di foto, video, 5 giochi puzzle, 28 cornici animate, zoom digitale 4X, 10 diversi effetti fotografici, 7 filtri, video a rallentatore, video a intervalli,
Dimensioni del prodotto	9,1 x 5,6 x 4,1 cm
Memoria incorporata	Memoria integrata (permette di scattare e memorizzare 10 foto) tuttavia non è possibile registrare video senza una scheda di memoria. Le immagini scattate con la memoria integrata possono essere salvate su un altro dispositivo tramite USB solamente se viene inserita una scheda SD.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.



È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soefthen  
DK-8382 Hinnerup  
Danimarca

[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

Avvertenza relativa alla batteria al litio all'interno





# Contact

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

## Benelux

---

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

## Spain/Portugal

---

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

### Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

## Austria

---

### Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**

---



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu

Version 1.1