



KCA-1350 MK2

02/2023



FR

Cet appareil  
est recyclable

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



## Gebruikershandleiding voor kindercamera met fliplens

### Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
2. **WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR** - kinderen jonger dan 3 jaar kunnen stikken op de camera vanwege het kleine formaat. Toezicht door een volwassene vereist. Houd de camera buiten bereik van peuters en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen. Gooi gebroken knoppen of onderdelen onmiddellijk weg.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
7. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.



## 1. Opladen

Gebruik de micro-USB-kabel om de camera op te laden als de accu bijna leeg is, zoals weergegeven op de onderstaande afbeelding.

## 2. De geheugenkaart gebruiken

2.1. Plaats de microSD-kaart in de kaarthouder volgens de instructies nabij de kaarthouder.

2.2. Om de microSD-kaart te verwijderen, drukt u zachtjes op het uiteinde van de geheugenkaart waarna de kaart zal worden uitgeworpen. Opmerking: Met het ingebouwde geheugen kunt u ongeveer 10 foto's maken zonder geheugenkaart. Plaats de geheugenkaart in het apparaat voordat u video-opnamen maakt.

## 3. In-/uitschakelen

3.1. Inschakelen: Houd de aan/uit-knop ingedrukt, het scherm gaat aan en de camera wordt opgestart.

3.2. Uitschakelen: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt wanneer de camera in stand-by staat om hem uit te schakelen.

3.3. Scherm automatisch uitschakelen: Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het apparaat in stand-by staat om stroom te besparen.

3.4. Uitschakelen wanneer de camera geen stroom heeft. Als de accu bijna leeg is wordt er

op het scherm een pictogram weergegeven, zodat u tijdig de accu kunt opladen. Als het pictogram flinkt wordt de camera automatisch uitgeschakeld.

#### **4. Opnamemodus, fotomodus, afspeelmodus, spellen, muziek en systeeminstellingen**

#### **5 . Opnamemodus**

Plaats de microSD-kaart en schakel de camera in.

Selecteer Videomodus, klik vervolgens op de OK-knop om de video-opname te starten. Om de video-opname te stoppen, drukt u nogmaals op de OK-knop.

Druk in de videomodus op de omhoog/omlaag-knop om een andere filter te kiezen. Druk in de videomodus één keer op de links-knop om over te schakelen naar de slowmotionvideomodus, druk nogmaals op de links-knop om over te schakelen naar de tijdsverloopvideomodus. Druk nogmaals op de links-knop om terug te keren naar de normale videomodus.

Druk in de videomodus op de aan/uit-knop om videomodus te verlaten.

#### **6 . Fotomodus**

Schakel de camera naar de fotomodus en druk vervolgens kort op de OK-knop om een foto te maken.

Druk in de fotomodus op de omhoog- of omlaag-knop om naar verschillende filters, foto-effecten en tekenfilmlijsten te gaan.

Druk in de fotomodus op de links-knop om over te schakelen naar de fototimermodus. Houd de omhoog/omlaag-knop ingedrukt om de zoom in te stellen en op de aan/uit-knop om de fotomodus te verlaten.

#### **7 . Afspeelmodus**

Selecteer Afspeelmodus en druk op de OK-knop om de video's en foto's te bekijken. Druk vervolgens op de links/rechts-knop door de foto's en video's te bladeren.

Als u een foto of video wilt verwijderen, drukt u op de omhoog- of omlaag-knop om de huidige video of foto te verwijderen. Druk op de aan/uit-knop om de afspeelmodus te verlaten.

## **8. Spellen en muziek**

Er zijn 5 puzzelspellen ingebouwd in deze camera. Selecteer de spelmodus en druk op de OK-knop om de spellen te starten.

Deze camera ondersteunt alleen muziek in MP3-indeling.

Download eerst de MP3-muziek en kopieer deze naar de microSD-kaart, plaats vervolgens de kaart in de camera, selecteer de MP3-muziekmodus en druk op de OK-knop om de muziek af te spelen.

## **9. Instellingenmodus**

Ga naar het hoofdmenu, zoek het instellingenpictogram op en druk om de instellingenmodus te openen. De onststaande functies zijn beschikbaar:

- Fotogrootte: 2 M, 3 M, 5 M, 8 M, 12 M, 16 M, 18 M, 20 M, 40 M.
- Getimedede foto: uit, 2 seconden, 5 seconden, 10 seconden.
- Video-indeling: 1080P, 720P, VGA.
- Datumstempel: aan, uit.
- Talen: Engels, Duits, Italiaans, Portugees, Espanol, Nederlands, Deens, Zweeds, Fins, Pools, Noors, Frans, Kroatisch.
- Automatisch scherm: uit, 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten (om de accu te sparen wanneer u de camera niet gebruikt).
- Automatisch uit: uit, 3 minuten, 5 minuten (om de accu te sparen, schakelt de camera uit als er geen knoppen worden ingedrukt binnen de geselecteerde tijd).
- Formatteren: uitvoeren, annuleren (alle gegevens op de geheugenkaart wissen).
- Datum: jaar/maand/dag (instellen van de datum en tijd van de camera).
- Systeemreset: uitvoeren, annuleren (instellingen van de camera terugzetten naar fabrieksinstellingen).

## **10. Aansluiten op een computer**

Met de USB-kabel sluit u de camera aan op een computer, waarna u de video en foto's op de computer kunt lezen Alleen bij het plaatsen van SD-kaart.

## Specificaties

Scherf	2,0 inch
Accu	400 mAh
Oplaadtijd	3 uur
Gebruikstijd	100 minuten
Videoresolutie	FHD (1920 x 1080P interpolatie) HD (1280 x 720P interpolatie) VGA (640 x 480P)
Fotoresolutie	40M, 20M, 18M, 16M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M
Materiaal	ABS met rubber olieverf
Externe opslagmedia	Maximale ondersteuning 32 GB (niet inbegrepen)
Functies	Foto, video, 5 puzzelspellen, 28 tekenfilmlijsten voor foto', 4x digitale zoom, 10 foto-effecten, 7 filters, slowmotionvideo, tijdverloopvideo,
Productafmeting	9,1 x 5,6 x 4,1 cm
Ingebouwd geheugen	Ingebouwd geheugen (kan 10 foto's nemen en opslaan), maar kan geen video opnemen zonder geheugenkaart. Foto's genomen met gebruik van het ingebouwde geheugen kunnen alleen via USB op een ander apparaat worden opgeslagen als er een SD-kaart is aangesloten.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

NED 6



Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denemarken  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

Waarschuwing interne Lithiumbatterij





# Contact

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

## Benelux

---

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

## Spain/Portugal

---

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

### Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

## Austria

---

### Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**

---



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu

Version 1.1