



KCA-1330 MK2

09/2022



FR

Cet appareil  
est recyclable

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



## Ingebouwd geheugen (kan 50 foto's nem

### Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Varoitus:Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja.
2. VAROITUS: TUKEHTUMISVAARA – alle 3-vuotiaat lapset voivat tukehtua kameraan sen pienen koon vuoksi. Käytön tulee tapahtua aikuisten valvonnassa. Kamera on pidettävä pois sylilasten ja lemmikkien ulottuvilta kameran pureskelun ja nielemisen välttämiseksi. Vioittuneet napit tai osat tulee hävittää välittömästi.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä.Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta.Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun.Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Laite ei ole vedenpitävä.Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
7. Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.
8. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

## Ulkoasu



## Käytön aloittaminen

### 1. Lataaminen

Käytä Micro-USB-kaapelia lataamiseen, jos akun varaus on vähissä. Kuten alla olevassa kuvassa.

### 2. Muistikortin käyttäminen


2.1. Työnnä Micro-kortti kunnolla kortin pidikkeeseen, kuten lähellä kortin pidikettä olevissa ohjeissa näytetään.

2.2. Kun haluat poistaa Micro-kortin, paina muistikortin päätä varovasta ja kortti ponnahtaa ulos.

Huomaa: Sisäisen muistin avulla voit ottaa noin 50 valokuvaa ilman muistikorttia. Aseta muistikortti ennen kuin käytät sitä videoiden ottamiseen.



### 3. Virran kytkeminen päälle tai pois päältä

3.1. Virta päälle: Paina pitkään virtapainiketta,  näyttö kytkeytyy päälle ja kamera käynnistyy

3.2. Virta pois päältä: kytke virta pois päältä pitämällä virtapainiketta painettuna 3




sekunnin ajan, kun kamera on joutotilassa.

3.3. Automaattinen näytön sammutus: näyttö kytkeytyy automaattisesti pois päältä kameran ollessa joutotilassa, jolloin näyttö sammuu virran säästämiseksi.


3.4. Katkaise virta, kun kamerassa ei ole virtaa. Kun akun varaus on vähissä, LCD-näyttöön tulee kuvake, joka kehottaa lataamaan sen ajoissa. Kun kuvake vilkkuu, kamera sammuu automaattisesti.

## 4. Tallennustila-, valokuvaustila-, toistotila-, peli-, musiikki- ja järjestelmäasetukset

### 4.1. Tallennustila

Kun käynnistät kameran, olet päävalikossa, etsi kuvake , painamalla lyhyesti  siirryt videotallennustilaan, käynnistät videotallennuksen painamalla lyhyesti ; lopetat videotallennuksen painamalla sitä uudelleen lyhyesti.





Vinkki: Jos haluat palata valikkoon, paina lyhyesti virtapainiketta .

4.1.1. Painamalla lyhyesti sivu ylös -painiketta  voit valita kuvien väritehosteen. Väritehosteita on seitsemän erilaista normaali, mustavalkoinen, retro, negatiivi, punainen, vihreä ja sininen.


4.1.2. Painamalla lyhyesti sivu alas -painiketta  siirryt valmiustilan näyttöön


4.1.3 Painamalla lyhyesti vasenta painiketta  voit valita nopean tai hitaan liikkeen

### 4.2. Valokuvaustila

4.2.1. Kun käynnistät kameran, olet päävalikossa, etsi kuvake , lyhyellä kuvien ottopainikkeen painalluksella  pääset valokuvaustilaan, lyhyellä virtapainikkeen  painalluksella otat kuvan. Painamalla lyhyesti sivu ylös -painiketta  voit valita kuvien väritehosteen. Voit suurentaa polttoväliä painamalla sitä pitkään (2-, 3-, 4-, 8-kertaisesti)





Vinkki: Jos haluat palata valikkoon tai poistua siitä, paina lyhyesti virtapainiketta 



4.2.2. Painamalla lyhyesti sivu alas -painiketta  siirryt erilaisiin kehyksiin tai animaatiotehosteisiin (28 sarjakuvakehystä ja 5 animaatiotehostetta). Voit pienentää digitaalista zoomausta painamalla sitä pitkään (2-, 3-, 4-, 8-kertaisesti)


4.2.3. Lyhyellä painalluksella  voit kytkeä ajastetun valokuvaustoiminnon päälle / pois päältä.

Vinkki: Voit asettaa ajastetun kuvaustoiminnon asetusvalikosta, valittavissa on kolme erilaista tilaa: 2 s, 5 s, 10 s

### 4.3. Toistotila





4.3.1. Siirry päävalikkoon, etsi kuvake , paina lyhyesti  siirryt toistotilaan. Voit katsoa ottamasi valokuvat ja videot painamalla lyhyesti vasenta  tai oikeaa  painiketta.

4.3.2. Painamalla lyhyesti ylös-painiketta  poistat yhden valokuvan tai videon (näet vaihtoehdot Suorita ja Peruuta, paina lyhyesti oikeaa tai vasenta painiketta, vahvista painamalla lyhyesti  )

4.3.3. Painamalla lyhyesti alas-painiketta  poistat KAIKKI kuvat tai videot (näet vaihtoehdot Suorita ja Peruuta, paina lyhyesti oikeaa tai vasenta painiketta, vahvista painamalla lyhyesti  )

Vinkki: Jos haluat palata valikkoon tai poistua siitä, paina lyhyesti virtapainiketta 



### 4.4. Pelitila:

Siirry päävalikkoon, etsi kuvake , paina lyhyesti  siirryt pelitilaan, valitse painamalla lyhyesti  tai oikeaa  painiketta ja vahvista sitten painamalla

lyhyesti  (3 peliä: Neliöpelii, Työnnettävä laatikko, Matopeli)

Vinkki: Jos haluat palata valikkoon tai poistua siitä, paina lyhyesti virtapainikett 

#### 4.5. Asetustila:

- Siirry päävalikkoon, etsi kuvake , siirry asetustilaan painamalla lyhyesti  .  
Lisätoiminnot, kuten alla:
- Kuvan koko: 2M, 3M, 5M, 8M, 12M, 16M, 18M, 20M, 40M
- Ajastettu kuva: pois päältä, 2 s, 5 s, 10 s
- Videomuoto: 1080P, 720P, VGA
- Päivämääräleima: päälle, pois päältä
- Kieli: Englanti, Saksan kieli, italialainen, Portugalin kieli, Espanol, Hollannin kieli, Tanskan kieli, Ruotsin kieli, Suomalainen, Kiillottaa, Norjan kieli, Ranskan kieli, Kroatia
- Automaattinen näyttö: pois päältä, 1 min, 2 min, 3 min (virran säästämiseksi, kun et käytä laitetta)
- Automaattinen pois päältä: pois päältä, 3 min, 5 min (akun virran säästämiseksi kamera sammuu, jos mitään näppäintä ei paineta valitun ajan kuluessa)
- Alustus: suorita, peruuta (poistaa kaikki tiedot SD-kortilta)
- Päivämäärä: vuosi/kuukausi/päivä (asetta kameran päivämäärä ja kellonaika)
- Järjestelmän nollaus: suorita, peruuta (palautta kameran asetukset tehdasasetuksiin)





## 5. Yhdistäminen tietokoneeseen

Kamerassa on kytke ja käytä -toiminto. Liitä päälle kytketty laite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja tilaksi vaihtuu automaattisesti siirrettävä kiintolevy. Siirrettävän aseman kuvake ilmestyy tietokoneen "Oma tietokone"-ikkunaan. Ottamasi kuvat ja videotiedostot on tallennettu siirrettävään asemaan H: \ DCIM-kansio (H on tämän laitteen siirrettävä levyasema).



Huomaa: USB-yhteyttä ei saa katkaista tiedoston latauksen aikana. Muistikorttia ei saa poistaa USB:n ollessa yhdistettynä, jotta tietoja ei häviä.

## Tekniset tiedot

<b>Kaiutin</b>	1 W
<b>Akku</b>	600 mAh (täysi kapasiteetti + suojalevy)
<b>Tarkkuus</b>	1080P/720P/VGA
<b>Videon tarkkuus</b>	Todellinen: 640x480 (VGA) Interpolaatio: 1920x1080 (suodattimien kanssa, hidas, nopea)
<b>Valokuva-resoluutio</b>	Todellinen: 640x480 Interpolaatio: 3000x4000
<b>Latausaika</b>	1-2 tuntia
<b>Toiminta-aika</b>	1,5-2,5 tuntia
<b>Näyttöruudun koko</b>	2 tuuman IPS-näyttö
<b>Materiaali</b>	ABS kumiöljymaalauus
<b>Tallennusväline:</b>	Maks. tuki 32 Gt
<b>Ominaisuudet</b>	Valokuvaus, videokuvaus, 3 palapeliä, 28 sarjakuvatarraa, 6 suodatinta, automaattinen päälle/pois, 8 x digitaalinen zoomaus, 13 kieltä, 5 värinätehostetta, automaattinen värinänäyttö, ajastettu kuvaustoiminto, päivämääräsyöttö, aikaleima, äänitallennus, poista, alusta, nollaa järjestelmä, kuvan koko, hidas liike
<b>Tuotteen koko</b>	8,8 x 6,1 x 4,8 cm
<b>Tuotteen paino</b>	176 g (sisältää pakkauksen)
<b>Muisti</b>	Sisäinen muisti (voi ottaa ja tallentaa 50 valokuvaa) mutta ei tallenna videota ilman muistikorttia. Sisäisen muistin avulla otettuja valokuvia voidaan tallentaa toiselle laitteella USB:n kautta vain, jos SD-kortti on kytketty.
<b>Järjestelmävaatimukset</b>	Windows XP / Vista / 7 / 8, Mac 10.8

**Huomaa:** Tuotteen tiedot perustuvat käyttöohjeen laatimisen aikana voimassa olleisiin tietoihin. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Tuotetiedot riippuvat todellisesta kamerasta. Kun kamera kaatuu pudotuksesta, käynnistä

kamera uudelleen

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



[www.denver.eu](http://www.denver.eu)



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa

FIN 9

hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

Varoitus litiumakku sisällä





# Contact

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

## Benelux

---

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

## Spain/Portugal

---

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

### Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

## Austria

---

### Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**

---



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu

Version 1.1