

Side 1

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL: Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Holdes utenfor rekkevidden til barn.
2. Hold produktet unna kjæledyr.
3. Advarsel: Strømbanken inneholder et Litium Polymer-batteri.
4. Ikke gjør forsøk på å åpne powerbanken. 5. Beskytt mot varme, vann og fuktighet.
6. Ikke forsøk å bytte batteriet selv - skade på batteriet kan føre til overoppheting og personskaade. Reparasjons- og vedlikeholdsarbeid må kun utføres av kvalifisert personell.
7. Batteriet må resirkuleres eller avhendes separat fra husholdningsavfallet. Ikke brenn batteriet.
8. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må produktet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
9. Fjern USB-ladekabelen når powerbanken er fullt ladet.
10. Bruks- og lagringstemperaturen til produktet er mellom 5 °C til 40 °C. Bruk utenfor denne temperaturen kan svekke funksjonaliteten.
11. Ikke slipp produktet eller utsett det for vibrasjoner eller støt.

Advarsel!

- Inneholder litiumbatteri!
- Produktet må ikke åpnes!
- Må ikke utsettes for vann og fuktighet.

Side 2

1. 5 V-utgang (USB-A1)
2. 5 V-utgang (USB-A2)
3. 5 V-inngang (Type-C)
4. Solcellepanel
5. Batteri-indikatorer
6. LED-lys
7. Bærehåndtak
8. PÅ/AV-knapp

Side 3–4

Pakkens innhold

Strømbank

Type-C-ladekabel

Bruksanvisning

Karabinkrok

Spesifikasjoner

* Batterikapasitet: 10 000 mAh

* Ladeinngang med solcelle: 5 V / 0,24 A (1,2 W)

* Type-C-inngang: 5V/2A

* USB-utgang1: 5V/2A

* USB-utgang2: 5V/2A

LADE STRØMBANKEN

Tre lademetoder: Solcelle, håndsveiv, strøm.

Dobbel USB-utgang: Du kan lade to enheter samtidig.

LED-lykt med tre lysstyrkenivåer og nødmodus , som kan være svært nyttig dersom du opplever en katastrofe og for reiser.

Med LED-indikatorer for gjenværende strøm blir du varslet om strømbankens gjenværende batterikapasitet.

LADING AV ENHETEN VED BRUK AV STRØMBANK

BRUKE POWERBANKEN

Koble kabelen til USB-porten på strømbanken, den andre enden går inn i enheten din. Batteri-LED-indikatoren blir blå, enheten viser at den lader. Visning av batterikapasitet: trykk på PÅ/AV-knappen (8), de finnes 4LED-lys som viser batterikapasiteten. Hvis bare en eller to av LED-lysene lyser, må den lades. Etter at du har ladet enheten, lad opp powerbanken før du bruker den igjen.

LED-lys

Trykk og hold inne knappen (8) i tre sekunder for å slå lyset på eller av.

Kort trykk for å bytte lysmodus.

Lading med håndsveiv

Den er også laget for nødsituasjoner (ingen strøm, ingen sollys).

Ikke bruk den dersom du ikke er i en nødsituasjon.

Sveiv håndtaket med en jevn hastighet.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu