



PBH-4002

denver.eu



FR

Cette batterie est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

07/2022

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG: Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Halten Sie das Produkt von Haustieren fern.
3. Warnung! Diese Powerbank ist mit einem Lithium-Polymer-Akku ausgestattet.
4. Versuchen Sie niemals, die Powerbank zu demontieren.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Versuchen Sie nicht, den Akku eigenhändig zu ersetzen – falls Sie den Akku beschädigen, kann dies zu einer Überhitzung und Verletzungen führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
7. Der Akku muss recycelt oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Verbrennen Sie den Akku nicht.
8. Setzen Sie dieses Produkt zur Reduzierung der Brand- und Stromschlaggefahr weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
9. Bitte entfernen Sie das Ladekabel, wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist.
10. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 5 und +35 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
11. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen oder Stößen/Schlägen aus.

Bestandteilübersicht



1. Typ-C-Eingang
2. USB-Ausgang
3. Anzeige-LED
4. Ein/Aus-Taste

Verpackungsinhalt

Powerbank und Handwärmer

USB-A zu Typ-C Ladekabel

Bedienungsanleitung

Technische Daten

*Akkukapazität: 4000mAh

* Typ-C Eingang: 5 V/2 A

* USB-Ausgang: 5 V/2 A

*3 Heizstufen

*Mit akkuanzeige

Powerbank aufladen

1. Laden Sie die Powerbank vollständig auf, bevor Sie sie zum ersten Mal benutzen.
2. Schließen Sie das Typ-C-Kabel am Typ-C-Eingang des Geräts an.
3. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einer USB-Stromquelle an.
4. Wenn alle 3 LEDs leuchten, ist die Powerbank vollständig aufgeladen.

Handwärmer

1. Halten Sie die Einschalttaste für 2 Sekunden gedrückt, um den Heizmodus zu starten.
2. Die LEDs leuchten im Heizmodus rot.
3. Der Handwärmer befindet sich zu Beginn im hohen Heizmodus (48 °C). Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut für mittlere Hitze (40 °C) und drücken Sie sie ein drittes Mal für niedrige Hitze (35 °C).
4. Um den Heizmodus zu beenden, drücken Sie zweimal die Ein/Aus-Taste.

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die

sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu