



PBH-4002

denver.eu



FR

Cette batterie est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

07/2022

Viktig sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL: Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet unna dyr.
3. Advarsel! Denne powerbanken inneholder et Litium-polymer-batteri.
4. Ikke gjør forsøk på å åpne powerbanken.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Ikke forsøk å bytte batteriet selv. Du kan skade batteriet, som kan føre til overoppheting og skade. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
7. Batteriet må resirkuleres eller avhendes separat fra husholdningsavfallet. Ikke brenn batteriet.
8. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må produktet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
9. Ta ut ladekabelen når powerbanken er fulladet.
10. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 5 grader celsius til 35 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
11. Ikke slipp powerbanken i bakken og beskytt den mot støt.

Gjenstandsoversikt



1. Type-C-inngang
2. USB-utgang
3. LED-indikator
4. Strømknapp

Pakkens innhold

Powerbank med håndvarmer

USB-A til Type-C-ladekabel

Bruksanvisning

Spesifikasjoner

*Batterikapasitet: 4 000 mAh

* Type-C-inngang: 5 V / 2 A

* USB-utgang: 5 V / 2 A

*3 varmetrinn

*Med batterinivåindikator

Lader powerbanken

1. Lad powerbanken helt opp før du bruker den for første gang.
2. Koble Type-C-kabelen til Type-C-inngangskontakten på enheten.
3. Koble den andre enden av kabelen til en USB-strømkilde.
4. Når alle 3 LED-ene lyser er powerbanken fulladet.

Bruke håndvarmeren

1. Trykk og hold inne strømknappen i 2 sekunder for å starte varmemodus.
2. LED-ene er røde i varmemodus.
3. Håndvarmeren er i høy varmemodus (48 °C) fra start, trykk på strømknappen igjen for middels varme (40 °C) og trykk en tredje gang for lav varme (35 °C).
4. Dobbelklikk på strømknappen for å gå ut av varmemodus.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu