



PBH-4002

denver.eu



FR

Cette batterie est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

07/2022

Informação importante de segurança

AVISO: Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto afastado de animais de estimação.
3. Aviso! Este powerbank possui uma bateria de polímero de lítio no interior.
4. Não tente abrir a powerbank.
5. Não expor ao calor, água, humidade e luz solar direta!
6. Não tentar substituir a bateria por si mesmo. Poderá danificar a bateria, o que poderá causar sobreaquecimento e lesões. As reparações ou manutenções devem apenas ser realizadas por pessoal qualificado.
7. A bateria tem de ser reciclada ou eliminada separadamente dos resíduos domésticos. Não queimar a bateria.
8. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não expor este produto à chuva ou humidade.
9. Remova o cabo de carregamento quando a powerbank estiver totalmente carregada.
10. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 5 graus Celsius e 35 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
11. Não deixar cair nem expor a qualquer tipo de impactos.

Descrição geral do item



1. Entrada Type-C
2. Saída USB
3. Indicador LED
4. Botão de ativação

Conteúdo da Embalagem

Powerbank aquece-mãos

Cabo de carregamento USB-A para Tipo C

Manual do Utilizador

Especificações

*Capacidade da bateria: 4000mAh

* Entrada Tipo C 5 V/2 A

* Saída USB 5 V/2 A

*3 níveis de aquecimento

*Com indicador do nível da bateria

Carregar a powerbank

1. Carregue totalmente a powerbank antes de a utilizar pela primeira vez.
2. Ligue o cabo Tipo-C à entrada de Tipo-C do dispositivo.
3. Ligue a outra ponta do cabo a uma fonte de alimentação por USB.
4. Quando os 3 LED estiverem acesos, a powerbank está totalmente carregada.

Utilizar o aquecedor de mãos

1. Prima sem soltar o botão de ligar/desligar durante mais de 2 segundos para ligar o modo de aquecimento.
2. Os LED acenderão a vermelho no modo de aquecimento.
3. O aquecedor de mãos é ligado no modo de calor máximo (48 °C), prima novamente o botão para o modo de calor médio (40 °C), e prima uma terceira vez para o modo de calor mínimo (35 °C).
4. Para sair do modo de aquecimento, clique duas vezes no botão de ligar/desligar.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu