



denver



ACK-8062W

www.denver.eu

06/2023



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 45 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan hitte of direct zonlicht!
6. Het apparaat is niet waterdicht, tenzij de transparante waterdichte behuizing wordt gebruikt. De behuizing is waterdicht tot 40 meter.
7. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
8. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel. Opmerking: Gebruik een 5V 1A adapter voor het opladen, gebruik geen snellaadadapter.
9. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Instructie

Producteigenschappen

- Door de waterdichte behuizing kunt u met dit product tot 30 meter onder water filmen.
- HD-scherm voor gemakkelijk weergeven van video's en afbeeldingen.
- Verwijderbare batterij voor gemakkelijke vervanging, wat bijdraagt aan een langere levensduur van de batterij
- Het opnemen van video's tijdens opladen
- 20 Megapixel groothoeklens
- HDOUT-functie om de camera met een tv te verbinden
- Functie webcamera
- Ondersteunt TF-kaartopslag tot max. 64 GB
- Ondersteunt meerdere formaten voor video-opnamen: 4K/2,7K/1080P/720P/
- Ondersteunt meerdere modi voor het maken van foto's: Enkele opname /Fotosalvo/Tijdsverloop foto
- Ondersteunt meerdere modi voor video-opnamen: Normale video/tijdsverloop video/slowmotion video
- Lichtgewicht, compact formaat om het leven iedere dag op te nemen als een film.

Productstructuur



1. Omhoog (wifi)
2. Omlaag (dempen)
3. Luidspreker
4. Modus (stroomvoorziening)
5. OK
6. Lens
7. Batterijdeksel
8. Oplaadindicator
9. Functie-indicator
10. Scherm
11. USB
12. HDOUT (tv-uitgang)
13. Sleuf voor micro-SD-kaart

Bedieningsaanwijzingen

1. Schakel de camera in/uit

Druk lang op de modus / aan-/uittoets om de camera in te schakelen. Druk nogmaals lang op de modus / aan-/uittoets om de camera uit te schakelen.

2. Schakel om naar cameramodus

De camera gaat na het inschakelen naar de videomodus. U kunt de camera omschakelen naar verschillende modi, door op de modus / aan-/uittoets te drukken: Videomodus-- Fotomodus-- Afspeelmodus video-- Weergavemodus foto's-- Menumodus.

3. Video-opname

Plaats de SD-kaart vóór het opnemen van een video. Schakel dan de camera in. Hij gaat direct naar de videomodus. Druk op de OK-toets en de camera begint de opname. Druk nogmaals op de OK-toets om de opname te stoppen.

4. Tijdsverloop video-opname

Schakel na het inschakelen van de camera om naar de installatiepagina van het videomenu en zoek het menu "Tijdsvertraging". Kies dan de tijd van: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s. Verlaat het menu voor de videomodus, nadat u de tijd hebt geselecteerd en u ziet het pictogram met de rode cirkel in de rechter bovenhoek van het scherm. Dit betekent dat de camera zich in de modus Tijdsvertraging video bevindt.

5. Slowmotion video-opname

Schakel na het inschakelen van de camera om naar de installatiepagina van het videomenu en zoek het menu "Slowmotion". U kunt de modus 720P/120FPS of 1080P/60FPS selecteren. Schakel dan om naar de videopagina. Dit toont de videoresolutie die u kiest in de linker bovenhoek. 720P/120FPS produceert meestal een beter slowmotion-effect.

6. Fotomodus

Schakel de camera om naar de fotomodus. Druk op de OK-toets om een foto te nemen.

7. Tijdsvertraging fotomodus

Schakel in het menu installatiemodus om naar de pagina fotomenu. Selecteer het menu "Tijdsvertraging foto" en kies een tijd van: 2 sec, 10 sec, zoals u wilt. Verlaat vervolgens de installatiepagina van het menu. Schakel de camera om naar fotomodus en u ziet het pictogram linksboven op het scherm. Dit betekent dat de camera zich in de modus getimedede foto bevindt. Als u een foto maakt, telt de camera 2 s of 10 s terug en neemt dan de foto.

8. Modus fotosalvo

Schakel in het menu installatiemodus om naar de pagina fotomenu. Selecteer het menu "Fotosalvo" en kies een tijd van: 3 foto's, 5 foto's zoals u wilt. Verlaat vervolgens de installatiepagina van het menu. Schakel de camera om naar fotomodus en u ziet het pictogram linksboven op scherm. Dit betekent dat de camera zich in de modus fotosalvo bevindt. Als u in deze modus op de OK-toets drukt, neemt de camera 3 of 5 foto's.

9. Weergavemodus

Druk na het inschakelen van de camera herhaaldelijk op de modus / aan-/uittoets om naar de modus Afspelen video om te schakelen. U kunt vervolgens op de toets Omhoog of Omlaag drukken om de opgenomen video te selecteren. Druk op de OK-toets om de video te bekijken. Druk nogmaals op de modus / aan-/uittoets om naar de weergavemodus voor foto's om te schakelen. Selecteer de foto en druk op de OK-toets om hem te bekijken. Druk op de modus / aan-/uittoets om het bekijken van foto's te stoppen.

10. Wifi (APP)-verbinding

Volg de volgende stappen om de camera met een mobiele telefoon te bedienen: Download eerst de app "Denver ACK-8062W" van Google Play of de Apple Store.

Druk dan op de Omhoog-toets van de camera om de wifi in te schakelen.U ziet de informatie onderaan het scherm:

Wifi-SSID: ACK-8062W

Wifi-wachtwoord:12345678

Gebruik uw mobiele telefoon om te verbinden met deze wifi.U kunt vervolgens de app "Denver ACK-8062W" starten om de camera met uw mobiele telefoon te bedienen.

11. Camera opladen

Sluit de camera aan op de oplader.De oplaadindicator blijft dan rood.Als de camera volledig is opgeladen, gaat het rode indicatielampje uit.

Specificaties

Videoresolutie	4K bij 30 fps/2.7K bij 30 fps/1080P bij 60 fps/1080P bij 30 fps/720P bij 120 fps/720P bij 60 fps
Maat van de foto's	20M/16M/12M/8M/5M
Formaat	MOV, JPG
Codec-formaat	H.264
Tijdsvertraging video	Uit/1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s
Slowmotion video	1080P bij 60 fps; 720P bij 120 fps
Tijdsverloop foto	2 S/10 S/uit
Fotosalvo	3 P/S, 5 P/S, Uit
Lusopname	Uit/1 min/3 min/5 min
Geheugen	Micro-SD Maximaal 64 GB
Wifi-functie	Ondersteuning
USB	USB 2.0
Batterij	700 mAh

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER
ELECTRONICS A/S



www.denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgeslechte vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaart Inter Sales A/S dat de radioapparatuur van type ACK-8062W voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: ACK-8062W. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: 2.412-2.472GHz

Maximaal uitgangsvermogen: 16dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu

Waarschuwing: lithiumbatterij binnen

Warnung!

- Enthält Lithium Batterie!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!

Warning!

- Lithium battery inside!
- Do not try to open the product!
- Do not expose to heat, water, moisture or direct sunlight!

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satflei.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str.4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfix GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(forTV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets).

Tel: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfix.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 804 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu