



denver



ACK-8062W

[www.denver.eu](http://www.denver.eu)

06/2023



**FR**  
Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



## Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

- 1.Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja.
- 2.Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
- 3.Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 45 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
- 4.Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
- 5.Älä altista kuumuudelle tai suoralle auringonpaisteelle!
- 6.Laite ei ole vedenpitävä, ellet käytä läpinäkyvää vedenpitävää koteloa. Kotelo on vedenpitävä 40 metrin syvyyteen saakka.
- 7.Jos päälaitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
- 8.Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.Huomautus: Käytä 5V 1A -sovitinta lataamiseen, älä käytä nopeaa lataussovitinta.
- 9.Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

## Esittely

### Tuotteen ominaisuudet

- Tuote mahdollistaa kuvauksen 30 metrin syvyydessä veden alla vesitiiviin kotelon ansiosta.
- HD-näyttö näyttää videot ja toistaa kuvat kätevästi.
- Irrotettava akku on helppo vaihtaa ja pidentää akun käyttöikää
- Voit tallentaa videoita latauksen aikana
- 20 megapikselin laajakulmaobjektiivi
- HD-lähtötoiminto kameran yhdistämiseksi televisioon
- Web-kameratoiminto
- Tukee enintään 64 Gt:n TF-korttia
- Tukee useita videotallennusmuotoja: 4K/2,7K/1080p/720p/
- Tukee useita kuvaustiloja:  
yksittäiskuvaus/sarjakuvaus/aikaviivekuvaus
- Tukee useita videokuvaustiloja: normaali video / aikaviivevideo / hidastusvideo
- Kevyt ja pienikokoinen päivittäisen elämän videotallennusta varten

## Tuotteen rakenne



1. Ylös (Wi-Fi)
2. Alas (mykistys)
3. Kaiutin
4. Tila (virta)
5. OK
6. Objektiivi
7. Akkulokeron kansi
8. Latauksen merkkivalo
9. Toiminnon merkkivalo
10. Näyttö
11. USB
12. HD-lähtö (TV-ulostulo)
13. Micro-SD-korttipaikka

## Käyttöohje

### 1. Kameran kytkeminen päälle/pois päältä

Käynnistä kamera painamalla pitkään tila-/virtapainiketta. Kytke kamera pois päältä painamalla uudelleen pitkään tila-/virtapainiketta.

### 2. Kameran tilan vaihtaminen

Kamera on videotilassa, kun se kytketään päälle. Voit vaihtaa kameran tiloja painamalla tila-/virtapainiketta:  
videotila--valokuvaustila--videon toistotila--valokuvien toistotila--valikkotila.

### 3. Videon tallentaminen

Aseta SD-kortti paikoilleen ennen videon tallentamista. Kytke sitten kamera päälle. Se siirtyy suoraan videotilaan. Kamera aloittaa tallennuksen, kun painat OK-painiketta. Tallennus pysähtyy, kun painat OK-painiketta uudelleen.

### 4. Aikaviivetallennus

Kun olet kytkenyt kameran päälle, vaihda videovalikon asetussivulle ja etsi "Aikaviivevalikko". Valitse sitten aika seuraavista: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s. Kun olet valinnut ajan, poistu videotilasta ja näet punaisen ympyräkuvakkeen näytön oikeassa yläkulmassa. Tämä tarkoittaa, että kamera on aikaviivevideotilassa.

### 5. Hidastusvideon tallennus

Kun olet kytkenyt kameran päälle, vaihda videovalikon asetussivulle ja etsi "Hidastusvalikko". Valittavissa ovat tilat 720p/120fps tai 1080p/60fps. Vaihda sen jälkeen videosivulle. Valitsemasi videoresoluutio näkyy vasemmassa yläkulmassa. Yleensä 720p/120fps tuottaa paremman hidastusvaikutelman.

## **6. Valokuvaustila**

Vaihda kamera valokuvaustilaan. Ota valokuva painamalla OK-painiketta.

## **7. Aikaviivekuvaustila**

Vaihda asetustilavalikossa valokuvauksen valikkosivulle. Valitse ”Aikaviivekuvaus”-valikosta aika: 2 s, 10 s, kuten haluat. Poistua sitten valikon asetussivulta. Vaihda kamera valokuvaustilaan ja näet kuvakkeen vasemmalla näytön yläreunassa. Tämä tarkoittaa, että kamera on ajastetun kuvauksen tilassa. Kun haluat ottaa kuvan, kamera odottaa 2 s tai 10 s ja ottaa sitten kuvan.

## **8. Sarjakuvaustila**

Vaihda asetustilavalikossa valokuvauksen valikkosivulle. Valitse ”Sarjakuvaus”-valikko ja valitse aika seuraavista: 3 kuvaa, 5 kuvaa, kuten haluat. Poistua sitten valikon asetussivulta. Vaihda kamera valokuvaustilaan ja näet kuvakkeen vasemmalla näytön yläreunassa. Tämä tarkoittaa, että kamera on sarjakuvaustilassa. Tässä tilassa kamera ottaa 3 kuvaa tai 5 kuvaa, kun painat OK-painiketta.

## **9. Toistotila**

Kun olet kytkenyt kameran päälle, vaihda toistotilaan painamalla toistuvasti tila-/virtapainiketta. Valitse tallennettu video painamalla ylös- tai alas-painiketta. Katso video painamalla OK-painiketta. Vaihda valokuvien toistotilaan painamalla tila-/virtapainiketta uudelleen. Valitse katsottava kuva ja paina OK-painiketta. Pysäytä valokuvan katselu painamalla tila-/virtapainiketta.

## **10. Wi-Fi-yhteys (sovellus)**

Voit ohjata kameraa matkapuhelimella toimimalla seuraavasti: lataa ensin sovellus ”Denver ACK-8062W” Google Playstä tai Apple Storesta.

Kytke Wi-Fi päälle painamalla kameran ylös-painiketta. Näet näytössä seuraavat tiedot:

**WI-FI SSID: ACK-8062W**

**WI-FI-salasana: 12345678**

Yhdistä tähän Wi-Fi-verkkoon matkapuhelimellasi. Käynnistä sitten sovellus "Denver ACK-8062W" ohjataksesi kameraa puhelimellasi.

## **11. Kameran lataaminen**

Yhdistä kamera laturiin. Latauksen merkkivalo palaa punaisena. Kun kamera on ladattu täyteen, punainen valo sammuu.



## Tekniset tiedot

Videoresoluutio	4K@30fps/2,7K@30fps/1080p@60fps/ 1080p@30fps/720p@120fps/720p@60fps
Kuvakoko:	20M/16M/12M/8M/5M
Muoto	MOV, JPG
Koodekin muoto	H.264
Videon aikaviivetallennus	Pois päältä / 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s
Hidastusvideo	1080p@60fps; 20p@120fps
Aikaviivevalokuvaus	2 s / 10 s / pois päältä
Sarjakuvaus	3 kuvaa/s, 5 kuvaa/s, pois päältä
Silmukkatallennus	Pois päältä / 1 min / 3 min / 5 min
Muisti	Micro-SD, enintään 64 Gt
WIFI-toiminto	Tuki
USB	USB 2.0
Akku	700 mAh

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER  
ELECTRONICS A/S



[www.denver.eu](http://www.denver.eu)



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, ACK-8062W on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

[www.denver.eu](http://www.denver.eu), napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: ACK-8062W. Siirryt nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten / muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 2.412-2.472GHz

Maks. lähtöteho: 16dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

Varoitus: Litiumparisto sisällä

**Warnung!**

- Enthält Lithium Batterie!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!

**Warning!**

- Lithium battery inside!
- Do not try to open the product!
- Do not expose to heat, water, moisture or direct sunlight!

# Contact

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaard 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

#### Spain

Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

#### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satflei.com**

---

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str.4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

### Fairfix GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(forTV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets).

Tel: **+49 851 379 369 69**  
E-Mail: **denver@fairfix.de**

---

## Austria

### Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 804 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu