



denver



ACK-8062W

www.denver.eu

06/2023



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

- 1.Varning: Produkten innehåller batterier av litumpolymer.
- 2.Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
- 3.Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 45 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
- 4.Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
- 5.Får inte utsättas för värme eller direkt solljus!
- 6.Enheten är inte vattentät om inte det genomskinliga vattentäta fodralet används. Fodralet är vattentätt ner till 40 meter.
- 7.Om vatten eller främmande föremål tränger in i huvudenheten, kan detta orsaka brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
- 8.Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.Obs: Använd en 5V 1A adapter för laddning, använd inte en snabbbladdningsadapter.
- 9.Tillbehör som inte är original får inte användas tillsammans med produkten då detta kan medföra att produkten fungerar felaktigt.

Instruktioner

Produktegenskaper

- Med ett vattentätt hölje kan denna produkt filma på 30 meters djup.
- HD-skärmen erbjuder en bekväm videouppspelning och bildvisning.
- Ett borttagbart batteri som är enkelt att byta ut hjälper till att förlänga batterilivslängden
- Spela in videor medan enheten laddas
- Vidvinkelobjektiv med 20 megapixel
- Funktionen HD-UT för att ansluta kameran till en TV
- Webbkamerafunktion
- Har stöd för lagring med TF-kort upp till 64 GB
- Har stöd för video med flera inspelningsformat: 4K/2,7K/1080p/720p/
- Har stöd för flera fotograferingslägen: Enstaka bilder/bildsekvens/foto i tidsintervaller
- Har stöd för flera videoinspelninglägen: Normal video/video i tidsintervaller/slowmotion-video
- Lätt vikt och liten storlek för dig som vill spela in vardagen som en film.

Produktens utformning



1. Upp (WiFi)
2. Ned (tysta)
3. Högtalare
4. Läge (ström)
5. OK
6. Objektiv
7. Batterilucka
8. Laddningsindikator
9. Funktionsindikator
10. Skärm
11. USB
12. HD-UT (TV-utgång)
13. Micro SD-kortplats

Användarinstruktioner

1. Slå på/av kameran

Tryck på och håll knappen Läge/Ström nedtryckt för att slå på kameran. Tryck på och håll knappen Läge/Ström nedtryckt igen för att stänga av kameran.

2. Byta kameräläge

När kameran är slås på aktiveras videoläget. Tryck på knappen Läge/Ström för att växla mellan kamerans olika lägen: Videoläge – fotoläge – läget videouppspelning – läget bildvisning – menyläge.

3. Videoinspelning

Sätt i SD-kortet innan du spelar in en video. Slå sedan på kameran. Den aktiverar videoläget direkt. Tryck på knappen OK och kameran börjar spela in. Klicka på knappen OK igen för att stoppa inspelningen.

4. Inspelning av video i tidsintervaller

Slå på kameran och gå till inställningssidan med videomenyn samt välj menyn "Tidsintervaller". Välj sedan tiden från: 1 sek, 5 sek, 10 sek, 30 sek och 60 sek. Lämna menyn och återgå till videoläget när du har valt en tid. En röd cirkelikön visas längst upp till höger på skärmen. Detta indikerar att kameran är i läget Video i tidsintervaller.

5. Videoinspelning med slowmotion

Slå på kameran och gå till inställningssidan med videomenyn samt välj menyn "Slowmotion". Du kan välja bland lägena 720p/120 bps eller 1080p/60 bps. Byt sedan till videosidan. Videoupplösningen du valde visas i det övre vänstra hörnet. Vanligtvis erbjuder 720p/120 bps bättre slowmotion-effekter.

6. Fotoläge

Växla kameran till fotoläget. Tryck på knappen OK för att ta ett foto.

7. Läget foto i tidsintervaller

Gå till fotomenyn i läget menyinställning. Välj menyn "Foto i tidsintervaller" och välj en tid från: 2 sek och 10 sek efter godtycke. Avsluta sedan sidan menyinställning. Växla kameran till fotoläget och en ikon visas längst upp till vänster på skärmen. Detta betyder att kameran är i läget Foto i tidsintervaller. När du tar ett foto väntar kameran 2 eller 10 sekunder och tar sedan fotot.

8. Läget bildsekvens

Gå till fotomenyn i läget menyinställning. Välj menyn "Bildsekvens" och välj en tid från: 3 eller 5 foton efter godtycke. Avsluta sedan sidan menyinställning. Växla kameran till fotoläget och en ikon visas längst upp till vänster på skärmen. Detta betyder att kameran är i läget Bildsekvens. När du trycker på knappen OK i detta läge tar kameran 3 eller 5 foton.

9. Uppspelningsläge

Slå på kameran och tryck upprepade gånger på knappen Läge/Ström för att växla till läget videouppspelning. Sedan kan du trycka på knappen Upp eller Ned för att välja inspelad video. Tryck på knappen OK för att granska videon. Tryck på knappen Läge/Ström igen för att växla till läget bildvisning. Välj fotot och tryck på knappen OK för att granska. Tryck på knappen Läge/Ström för att avsluta granskningen.

10. WiFi (app) -anslutning

Utför följande steg för att styra kameran med en mobiltelefon: Ladda först ned appen "Denver ACK-8062W" från Google Play eller Apple Store.

Tryck sedan på knappen Upp på kameran för att slå på WiFi. Du ser informationen nedan på skärmen:

WiFi SSID: ACK-8062W

Lösenord för WiFi: 12345678

Använd din mobiltelefon för att ansluta till denna WiFi. Starta sedan appen "Denver ACK-8062W" för att styra kameran med mobiltelefonen.

11. Ladda kameran

Anslut kameran till laddaren. Laddningsindikatorn börjar lysa rött. När kameran är fulladdad släcks den röda indikatorn.

Specifikationer

Videoupplösning	4K @ 30 bps/2,7K @ 30 bps/1080p @ 60 bps/1080p @ 30 bps/720p @ 120 bps/720p @ 60 bps
Fotostorlek	20 MP/16 MP/12 MP/8 MP/5 MP
Format	MOV och JPG
Kodekformat	H.264
Video i tidsintervaller	Av/1 sek, 5 sek, 10 sek, 30 sek och 60 sek.
Slowmotion-video	1080p @ 60 bps/720p @ 120 bps
Foto i tidsintervaller	2 sek/10 sek/av
Bildsekvens	3 b/s, 5 b/s, av
Loop-inspelning	Av/1 min/3 min/5 min
Minne	Micro SD-kort med maximalt 64 GB
WiFi-funktion	Support
USB	USB 2.0
Batteri	700 mAh

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S



www.denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier markeras med den överkorsade symbolen för papperskorg, som visas ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt vid återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning ACK-8062W överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: ACK-8062W. Öppna produktsidan så finns radioutrustningsdirektivet under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensområde: 2.412-2.472GHz

Maximal utgående ström: 16dbm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Varning: Litiumbatteri inuti

Warnung!

- Enthält Lithium Batterie!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!

Warning!

- Lithium battery inside!
- Do not try to open the product!
- Do not expose to heat, water, moisture or direct sunlight!

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satflei.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str.4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfix GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Nieder-kassel

(forTV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets).

Tel: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfix.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 804 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu