



BTL-65

Denver.eu

07/2024



IT-1

IT Istruzioni per l'uso

SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
7. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
8. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
9. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.
10. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno

IT-2

dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.

11. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
12. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.
13. Proteggere la vista ed evitare di guardare direttamente il prisma luminoso quando il prodotto è in funzione.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Ricaricare la batteria per almeno 8 ore prima del primo utilizzo del dispositivo.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, la batteria può esaurirsi. Ricaricare la batteria.
- Collegare il cavo USB in dotazione all'altoparlante e a una fonte di alimentazione esterna. Durante la ricarica, la spia si accende in rosso

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Cupola con luci da discoteca
2. Tasto LED-M
3. Presa Aux
4. Presa CC
5. Interruttore On/Off

USO

Riproduzione Bluetooth

- Accendi il dispositivo usando l'interruttore ON/OFF.
- Accendere il dispositivo Bluetooth, cercare l'altoparlante e scegliere di abbinarlo. (Se il dispositivo Bluetooth chiede una password, inserire "0000").

- Una volta abbinati correttamente, l'altoparlante e il dispositivo Bluetooth memorizzeranno il dispositivo abbinato.

Riproduzione Aux

- Collegare il dispositivo esterno all'unità utilizzando un cavo di ingresso di linea con jack da 3,5 mm standard.
- Il collegamento è così realizzato; è ora possibile riprodurre la musica sul dispositivo esterno.

IT-3

RICARICA

- Ricaricare la batteria con il cavo USB in dotazione. È possibile collegare il cavo al computer o all'alimentatore USB. Il LED indicatore di ricarica rimane acceso mentre la batteria è in fase di ricarica.
- Il dispositivo si carica completamente in circa quattro ore.
- Quando la carica della batteria sta per esaurirsi il dispositivo emette un segnale acustico.

Funzione LED

- Tenere premuto il tasto LED-M per accendere o spegnere la cupola con luci da discoteca.
- Premere il tasto LED-M per commutare tra le diverse modalità di luci da discoteca.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire l'apparecchio con un panno umido. Non usare mai detersivi duri e abrasivi, pagliette o lana d'acciaio, che danneggia l'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altro liquido. Non è possibile pulire l'apparecchio in lavastoviglie.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



Denver.eu



IT-4

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannosi per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica e batterie) non viene gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, sono contrassegnati con una croce sul simbolo del cestino dei rifiuti (vedere sotto). Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, non dovrebbero essere smaltiti con altri rifiuti domestici ma devono essere trattati separatamente.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Il produttore, Denver A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTL-65 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: Accedere a : Denver.eu e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: BTL-65. Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce download/altri download

Campo operativo di frequenze: 2.402-2.480GHz
Potenza massima di uscita: 2x30W/2x3W RMS

Avvertenza relativa alla batteria al litio all'interno
DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

Danimarca
Denver.eu

IT-5

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfix GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkrassau

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfix.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Czystochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

