Aldersgruppen: 14+

Denver DRO-170

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Läs denna instruktionsmanual noggrant innan du använder produkten

SVENSKA

Observera

1 Instruktioner

Läs användarmanualen noggrant och förvara den sedan på ett säkert ställe för framtida vid behov.

1.1 Viktigt meddelande

(1) Denna produkt är ingen leksak, den är en komplicerad utrustning som integrerats med professionell kunskap av mekaniker, elektrisk, flygmekanisk, högfrekvenskvalsare och så vidare, så den ska installeras korrekt och justeras för att undvika eventuella olyckor. Ägaren måste alltid använda den på ett säkert sätt. Vid felaktig användning som orsakar personliga skador eller skador på egendom, kan DENVER ELECTRONICS A/S inte hållas ansvarig för dessa händelser. Eftersom vi inte har någon kontroll över hur de underhålls eller används.

(2) Denna produkt är inte lämplig för användare under 14 år.

(3) Användning av drönare kan vara förbjuden i vissa områden såsom lågtrafikerat flygfältet, bebodda områden etc. Du bör kontrollera med myndigheterna om användning av drönare är tillåtet i vissa affärsliga eller privata områden. Vi vidtar i detalje att inte bryta mot människors privatliv när du använder drönaren. Vi har inget ansvar för felaktig användning av drönaren.

(4) Vi på DENVER har inget ansvar för eventuella säkerhetsåtgärdsrelaterade eller kollor som härrör från användning, eller felaktig hantering eller försämring av produkter. Garantin täcker inte att drönaren skulle krascha och skadas.

1.2 Säkerhetsåtgärder

Håll produkten borta från frihetssaxor när du flyger, eftersom flygning av drönare är en hobby med hög risk. Isärgående eller trasig huvudrem eller defekt elektronisk utrustning eller ej utbildad i att köra den kan orsaka maskinen. Agna särskild uppmärksamhet på säker användning.

(1) Håll den borta från människor och händer

*Flygbesättningsfelen och statusen för drönaren är osäker, och kan innebära potentiell fara.

*När du väljer en plats för drönaren ska du hålla dig från byggnader, träd och kraftledningar UNDVIK att använda drönaren i eller i närheten av områden med mycket folk. Undvik att flyga den i regn, cvädret, åska och blixt för att skydda maskinen och eliminera från att skadas.

(2) Håll den borta från farliga miljöer

Innviken på drönaren består av exakta elektroniska komponenter. Håll den borta från fukt eller vattenånga för att skydda maskin- och reservdelar.

(3) Säkerhetsdrift

Flyg din drönare efter din fysiska status och flygskicklighet. Utmattning, högtidshet och felaktigt handhavande kommer att öka risk(n)erterna till skyddsfall.

(4) Håll barita från de rörelsande bladen

Håll dig samt alla åskådare borta från de rörelsande bladen. De snurrande bladen av typ denna modell kan orsaka allvarliga skador.

(5) Vi rekommenderar att du flyger drönaren under 10 meters höjd.

(6) Håll den borta från vatten

En drönare består av metall, fiber, plast, elektroniska komponenter, etc. Så håll den borta från vatten och svärmen för att undvika förvärjning och skador.

1.3 Checklista före första flygning

(1) Fäller som ska användas för flygning ska vara i ett öppet utrymme och v förvisar dimensionen 5m i längd * 5m bred * 3m högt.

(2) Kontrollera att mottagaren och sändaren är fullt laddat.

(3) Följ strikt order för påfrån innan användning. När du startar din flygbur, ska du först slå på sändaren och anslutta batteriet sist till drönaren, här du avstattat flygburen, ska du först ta bort batteriet från drönaren, och vanlan stänga av sändaren. En felaktig i - anslutningsordning kan göra att din drönare förlorar kontrollen som kan leda dig och andras säkerhet. Gör det till en rutin för vana att slå på/av.

(4) Kontrollera att anslutningen är ordentligt fast mellan batteri och motor. De fortgående vibrationer kan orsaka dålig anslutning av elortermotmotorn och göra drönaren okontrollerbar.

Batteriinstallation och laddning

Handledsstyrenhet

Li-po-batteriet är inbyggt i handledsstyrenheten. Ladda det helt innan användning med den medföljande USB-laddningskabeln.

Obs:
- När fjärrkontrollen inte är parad med drönaren under en minut kommer den att stängas av automatiskt.
- När fjärrkontrollen aktiverar lågspänningsvarningslikhind blinkar indikatorlampona långsamt och den måste laddas.

Laddar

Anslut ena sidan av USB-kontakten med batteriet och den andra sidan till en USB-port på datorn eller en laddare till den smarta telefonen (medföljer inte).

Drönare

Byte av skadade blad

De uppsättning kommer med 4 extra rotorer, två typ A och två typ B. Du kommer att se "A" och "B" ordet på huven, och ansiut sedan rotorn på motorn.

Handledsstyrenhet (gravitetssensor)

1. **Strömknapp**
Ström på: kort tryck
Ström av: hål nedtryckt i tom sekunder
Återställ giro: kort tryck (endast drönaren tyfar)
Landning: kort tryck
Nödstopp: hål nedtryckt i två sekunder
2. **Fingerknapp**
Start: kort tryck
Svängn/rull: kort tryck och bö(ka sedan handloten
Stiga: långt tryck och bö) handleben hoerall
Sjunka: långt tryck och bö) handleben bakåt
Vänster rotation: långt tryck och kola handloten åt vänster
Höger rotation: långt tryck och kola handleben åt höger
IR-detekteringsläget: kort tryck tre gånger snabbt för att aktivera/inaktivera IR-detekteringsläget

Snabbstartsguide steg för steg

1. Slå på drönaren
Ställ drönaren på en platt och jämn yta med LED-lamporna vända mot dig själv (fotsidans drönar fliksporn).
2. Slå på handledsstyrenheten
Ställ handledsstyrenheten på en platt yta och tryck på strömknappen på handledsstyrenheten och vänta tills den röda lampan slutar blinka och förblir tänd.
3. Starta drönaren
Tryck och på strömknappen på drönaren och vänta tills den röda lampan slutar blinka och förblir tänd (ca 5 sek).

Återställ giro

Innan första flygningen eller om drönaren kraschar till marken är återställning av giret nödvändigt för att se till att den kommer att starta normalt och flyga stabilt. Tryck kort på strömknappen på handledsstyrenheten och tyvdledarna på drönaren. Blinkar mycket snabbt och förblir sedan TÄNDA. Återställningen av gyrot är nu avslutad.

Huvudfunktioner

1. Framåt/bakåt/vänster/höger

a. Framåt: Bö) handleben framåt
b. Bakåt: Bö) handleben bakåt
c. Vänster: Luta handleben till vänster
d. Höger: Luta handleben till höger

2. Bilgänjunkai/ränster rotation/höger rotation

a. Stiga: Tryck länge på fingerknappen och bö) handleben framåt
b. Sjunka: Tryck länge på fingerknappen och bö) handleben bakåt
c. Vänster rotation: Tryck länge på fingerknappen och kola handleben åt vänster
d. Höger rotation: Tryck länge på fingerknappen och luta handleben åt höger

3. Sving/roll

a. Rolla framåt: Kort tryck på fingerknappen och bö) sedan handleben snabbt framåt
b. Rolla bakåt: Kort tryck på fingerknappen och bö) sedan handleben snabbt bakåt
c. Rolla vänster: Kort tryck på fingerknappen och kola sedan handleben snabbt åt vänster
d. Rolla höger: Kort tryck på fingerknappen och luta sedan handleben snabbt åt höger

4. Landa/nödstopp

a. Landning: Kort tryck på strömknappen under flygning och drönaren landar långsamt.
b. Nödstopp: Hål strömknappen nedtryckt i en sekund under flygning och drönaren faller direkt ned på marken.

5. IR (infrarött) -detekteringsläge

Kort tryck tre gånger snabbt på fingerknappen under flygning och tyvdledarna på drönaren blinkar snabbt tre gånger och IR-detekteringsläget aktiveras.

Drönaren upptäcker sker-transparenta hinder såsom väggar och en persons händer.

När hinder upptäcks kommer drönaren att vända flygriktningen.

Obs:
- Handledsstyrenheten fungerar fortfarande medan IR-detekteringsläget är PÅ.
- Kort tryck på fingerknappen igen tre gånger för att stänga av IR-detekteringsläget.
- Om handledsstyrenheten slås AV medan IR-detekteringsläget fortfarande är PÅ kommer drönaren att förbli i IR-detekteringsläge. När drönaren slås på igen sköter den "Fyrpunkt-kast".

Primära tillbehör



Lipo-batteri | Blad | USB-laddningskabel | Handledsstyrenhet

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för fel och utskrivmisstag i handboken.
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
denver-electronics.com

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överkryssad soptunna (se ni nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed förklarar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning DENVER DRO-170 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande Internetadress: Ange i www.denver-electronics.com och klicka sedan på MICMAN längst upp på webbsidan. Ange modellnummer: ex 170. Angle na produktsida, och direktivet i rött finns under hänvisningsvillningsa hänvisnge.
Driftsfrekvensområde: 2,4GB MHz - 2473 MHz
Maximal utgående ström: 7.4 W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 4A, Stadion
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

Removal	Removal
1. Detach Blade Optional	Ta bort propeller bladen
Remove the small, star-shaped screw	Skruvdrag för att ta bort den lilla, stjärnformade skruven
Hold in the two threaded fans and Motor. Remove Thread Nylon and Blade Optional	Håll i de två gängade fläktarna och motorn. Ta bort gängad nylon och propeller
Remove propeller blade from motor shaft as Optional	Ta bort propellerbladet från motoraxeln som tillval