Para mayores de 14 años

Denver DRO-170

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics

Por favor, lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usar este producto

ESPAÑOL

Índice

1 Instrucciones

Por favor, lea detenidamente el manual de usuario y posteriormente guárdelo en un lugar seguro como referencia futura y para el mantenimiento.

1.1 Aviso importante

(1) Este producto no es un juguete, se trata de un equipo muy complejo, que está integrado por componentes profesionales mediante componentes mecánicos, eléctricos, mecánicos exteriores y transmisiones de alta frecuencia, por consiguiente, debe instalarse y ajustarse de forma correcta.

(2) Un montaje incorrecto, un ajuste incorrecto o un mal uso del producto, así como un mal uso de un mando incorrecto que cause incorrecto en actos humanos o daños a la propiedad, DENVER ELECTRONICS A/S no asegla ninguna responsabilidad por cualesquiera obligaciones de seguridad que se deriven de su funcionamiento. Cabe se dcha a no que no tenemos control alguno sobre la forma en que se instala el mantenimiento, se usa y se opera.

(3) Este producto no es apto para usuarios menores de 14 años.

(3) El uso del dron puede estar prohibido en algunas zonas como estaciones ferroviarias, aeropuertos, aviones, zonas habitadas, etc. Debe comprobar con las autoridades el uso del dron está permitido en algunas zonas públicas o privadas. Use siempre el dron teniendo en cuenta no violar la privacidad de las personas. No asumimos ninguna responsabilidad por un uso incorrecto del dron.

(4) DENVER no asume ninguna responsabilidad por cualquier obligación de seguridad o ninguna multa que se derive del funcionamiento, uso, o un control incorrecto del mismo has la venta del producto. La garantía no sobre el el dron se estrella y se provocan daños en el mismo.

1.2 Precauciones de seguridad

Mantenga alejado de la gente cuando vuele, ya que el vuelo de drones en un hotito de alto riesgo. Un montaje incorrecto, un bastidor principal roto, un equipo electrónico defectuoso o un uso poco correcto pueden provocar un accidente con daños en el aparato o lesiones. Por favor, preste especial atención al funcionamiento seguro.

(1) Mantenga alejado de la gente y de obstáculos

Tu velocidad de vuelo y el estado del dron no es seguro, por lo que puede causar un peligro potencial.* Cuando vola un lugar para volarlo, este debe estar alejado de edificios, árboles y líneas eléctricas. EVITE volarlo en o cerca de zonas pobladas. Asimismo evita volarlo durante lluvias, tormentas, truenos y relámpagos para proteger de todo peligro la máquina y sus componentes.

(2) Mantenga alejado de artículos hurtados

El interior del dron se compone de componentes electrónicos precisos. Mantengalo alejado de la humedad o del vapor de agua para protegerlo la máquina y sus componentes.

(3) Funcionamiento seguro

Por favor, vuelo el dron conforme a su estado físico y sus habilidades de pilotc. La fatiga, sueño y un funcionamiento incorrecto aumentan las posibilidades de riesgo de accidentes.

(4) Mantenga alejado de las aletas giratorias

Mantenga su rostros y su cuerpo al igual que el de todos los espectadores alejado de los aletas giratorios. Los aletas en movimiento de un modelo de este tipo pueden provocar lesiones graves.

(5) Recomendamos que vuele del dron por debajo de los 10 metros de altura.

(6) Mantengalo alejado del calor

Un dron se compone de metal, fibra, plástico, componentes electrónicos, etc. Así que, mantengalo alejado del calor y de la luz del sol para evitar distorsiones y daños.

1.3 Lista de comprobación antes del primer vuelo

(1) El tiempo de vuelo debe estar en un espacio abierto y suponmos que tenga al menos 5M de longitud *3M de anchura y*3M de altura.

(2) Asegúrese que el receptor y el transmisor están totalmente cargados.

(3) Por favor, diseñarca exhcitamente la orden de encendido y acapado antes del su funcionamiento. Cuando empieza el vuelo, primero encienda el transmisor y conecte al final la batería al dron. Cuando termine el vuelo, primero desconecte la batería del dron y apague el final el transmisor. Un error en el orden de conexión puede provocar que el dron pierda el control y que amenace la seguridad de usted u de otras personas. Por favor, siga un hábito correcto de encendido y acapado.

(4) Asegúrese que la conexión se firme entre la batería y el motor. La vibración continua puede provocar una mala conexión de la terminal de alimentación y hacer que el dron sea incontrolable.

Instalación y carga de las baterías

Controlador de pulsera

La batería de polímerica de litio está integrada en el interior del controlador de pulsera. Antes de usarla, cárguelo con el cable de carga USB que se adjunta.

Nota:

- Cuando el controlador remoto no está emparejado con el dron n 1 minuto, se apaga automáticamente.
- Cuando el controlador remoto entra en el estado de batería baja, la luz del indicador parpadea lentamente, y es necesario recargarlo.

Cargando

Conecte un extremo del cable de carga USB a la batería y el otro extremo a un puerto USB en un ordenador o un adaptador de alimentación (no incluido).

Dron

Sustitución de los aletas dañados:

El juego viene con 4 retores de repuesto, dos del tipo A y dos del tipo B. Vela la palabra "A" y "B" en el folde y después colrque el rotor en el motor correspondiente.

Controlador de pulsera (sensor de gravedad)

1. Botón de alimentación
Encendido: Pulsación breve
Apagado: Pulsado durante un período de 5 segundos
Reinicio del giroscopio: Pulsado brevemente (antes de que el dron despegue)
Aterrizaje: Pulsación breve
Parada de emergencia: Pulsado durante un período de 2 segundos
2. **Botón de dedo**
Despegue: Pulsación breve
1. Hacia delante / Hacia atrás / A la izquierda / A la derecha
a. Delantero: Pliegue la muñeca hacia delante
b. Trasero: Pliegue la muñeca hacia atrás
c. A la izquierda: Incline la muñeca a la izquierda
d. A la derecha: Incline la muñeca a la derecha
2. Ascender / Descender / Giro a la izquierda / Giro a la derecha
a. Ascender: Pulse durante un período prolongado de tiempo el botón de dedo y pliegue la muñeca hacia delante
b. Descender: Pulse durante un período prolongado de tiempo el botón de dedo y pliegue la muñeca hacia atrás
c. Rotación a la izquierda: Pulse durante un período prolongado de tiempo el botón de dedo e incline la muñeca a la izquierda
d. Rotación a la derecha: Pulse durante un período prolongado de tiempo el botón de dedo e incline la muñeca a la derecha
3. Vuelta / Círculo
a. Vuelta hacia delante: Pulse brevemente el botón de dedo y posteriormente pliegue rápidamente la muñeca hacia delante
b. Vuelta hacia atrás: Pulse brevemente el botón de dedo y posteriormente pliegue rápidamente la muñeca hacia atrás
c. Vuelta a la izquierda: Pulse brevemente el botón de dedo y posteriormente incline rápidamente la muñeca hasta la izquierda
d. Vuelta a la derecha: Pulse brevemente el botón de dedo y posteriormente incline rápidamente la muñeca hasta la derecha
4. Aterrizaje / Parada de emergencia
a. Aterrizaje: Durante el vuelo, pulse brevemente el botón de encendido, el dron aterriza lentamente.
b. Parada de emergencia: Durante el vuelo, pulse el botón de encendido durante 1 segundo, el dron cae directamente al suelo.
Reinicio del giroscopio
Antes de volar por primera vez o que el dron se estrelle contra el suelo, es necesario reiniciar el giroscopio para asegurarse de que el dron aterriza normalmente y vuelta de manera estable: Pulse brevemente el botón de encendido del controlador de pulsera; los LED del dron parpadearán rápidamente y después se mantendrán encendidos. Se ha completado ahora el reinicio del giroscopio.

Pasos para un inicio rápido

1. Encienda el dron
Coloque el dron en un lugar para despegar y encienda el interruptor de encendido del controlador (el LED parpadeará lentamente).

2. Encienda el controlador de pulsera
Encienda el controlador durante en el medio y para encenderlo el LED del dron parpadeará (antes 10 controlador de pulsera) en el dron estará encendido.

3. Lanzamiento del dron
Antes lanzamiento el botón de dedo del controlador de pulsera y el dron despega a una altura de 1.5m estabilizamiento

Funciones principales

1. Hacia delante / Hacia atrás / A la izquierda / A la derecha

a. Delantero: Pliegue la muñeca hacia delante
b. Trasero: Pliegue la muñeca hacia atrás
c. A la izquierda: Incline la muñeca a la izquierda
d. A la derecha: Incline la muñeca a la derecha

2. Ascender / Descender / Giro a la izquierda / Giro a la derecha

a. Ascender: Pulse durante un período prolongado de tiempo el botón de dedo y pliegue la muñeca hacia delante.
b. Descender: Pulse durante un período prolongado de tiempo el botón de dedo y pliegue la muñeca hacia atrás
c. Rotación a la izquierda: Pulse durante un período prolongado de tiempo el botón de dedo e incline la muñeca a la izquierda
d. Rotación a la derecha: Pulse durante un período prolongado de tiempo el botón de dedo e incline la muñeca a la derecha

3. Vuelta / Círculo

a. Vuelta hacia delante: Pulse brevemente el botón de dedo y posteriormente pliegue rápidamente la muñeca hacia delante
b. Vuelta hacia atrás: Pulse brevemente el botón de dedo y posteriormente pliegue rápidamente la muñeca hacia atrás
c. Vuelta a la izquierda: Pulse brevemente el botón de dedo y posteriormente incline rápidamente la muñeca hasta la izquierda
d. Vuelta a la derecha: Pulse brevemente el botón de dedo y posteriormente incline rápidamente la muñeca hasta la derecha

4. Aterrizaje / Parada de emergencia

a. Aterrizaje: Durante el vuelo, pulse brevemente el botón de encendido, el dron aterriza lentamente.
b. Parada de emergencia: Durante el vuelo, pulse el botón de encendido durante 1 segundo, el dron cae directamente al suelo.

5. Modo de detección IR (Infrarrojos)

Durante el vuelo, pulse brevemente el botón de dedo durante 3 veces rápidamente y el dron entrará en modo de detección IR.

El dron detecta los obstáculos no transparentes, como paredes y las manos de una persona. Una vez que se detectan los obstáculos, el dron cambiará la dirección de vuelo.

Nota:

- Una vez que el modo de detección IR está encendido, el control de muñeca todavía funciona.
- Vuelva a pulsar brevemente el botón de dedo durante 3 veces rápidamente para cambiar el modo de detección IR a desconectado.
- Si el controlador de pulsera está apagado mientras que el modo de detección IR todavía está encendido, el dron siempre estará preparado para el modo de detección IR. Cuando se vuelva a encender el dron, será compatible con "lanzar para volar".

Accesorios principales



Batería de polímerica de litio | Hublot | Cable de carga USB | Controlador de pulsera

Aviso: Los artículos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin notificación anticipada. Además, Denver se reserva el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
denver-electronics.com

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho equipos eléctricos y electrónicos o baterías no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted reciba las pilas o baterías usadas al centro adecuado de reciclaje. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede deposilar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidas de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico DENVER DRO-170 es conforme con la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente. Entre en: www.denver-electronics.com y después haga clic en el ICONO ubicado situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: dro-170. Ahora entre en la página del producto y la derecha vaya se encuentra bajo descargas / cities descargas.

Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2408 MHz - 2473 mHz
Potencia de salida máxima: 7.4 W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 4A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics