Adatto a partire dai 14 anni

Denver DRO-170

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto

ITALIANO

Avviso

1 Istruzioni

Leggere attentamente l'opuscolo per l'utente e conservarlo in un luogo sicuro per consultazione e riutilizzazione future.

1.1 Avviso importante

(1) Il presente prodotto non è un giocattolo. È un componente di una complessa attrezzatura che va associata a conoscenze professionali in meccanica, elettricità, nonautica aerea, all'uso del trasmettitore ad alta frequenza e altro, e deve quindi essere installata correttamente e regolato per evitare incidenti. Il proprietario deve sempre utilizzarle in maniera sicura. In caso l'utilizzo improprio abbia causato il ferimento di persone o il danneggiamento di edifici, DENVER ELECTRONICS A/S non deve essere ritenuta responsabile. Assicurarsi di avere un'assicurazione per l'esattamente di rischio in caso di utilizzo in quanto non ha il controllo del mezzo in cui l'utente ha investito, utilizzato o fatto funzionare l'attrezzatura.

(2) Il presente prodotto non può essere utilizzato da utenti inferiori di 14 anni.

(3) L'uso del drone è vietato in aree quali stazioni ferroviarie, aeroporti, aerei, centri abitati. È necessario verificare con le autorità locali se l'uso del drone è consentito in alcune zone pubbliche o private. Utilizzare il drone sempre tenendo in mente che non bisogna invadere la privacy di terzi. DENVER declina ogni responsabilità per l'uso non corretto del drone.

(4) DENVER non si assume alcuna responsabilità per l'incidenprimento di rescue di sicurezza legate all'utilizzo o per mallo derivanti dall'utilizzo o dal controllo non corretto dopo la vendita del prodotti. La garanzia non copre l'utente se il drone cade e viene danneggiato.

1.2 Precauzioni di sicurezza

Tenere lontano il drone dalla folla durante il volo. Il volo è un hobby ad alto rischio. Il falsio non correttamente assemblato o rotto, un'attrezzatura elettronica difettosa o un utilizzo non professionale possono causare incidenti o ferimenti. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza per il funzionamento.

(1) Tenere lontano dalle persone e da ostacoli.

"La velocità e la stabi del volo non sono sicuri e ciò può rappresentare un potenziale pericolo."

Quando si sceglie un sito per il volo mantenersi lontani da edifici, alberi e linee elettriche. EVITARE di volare in aree affollate o vicine ad esse. Si consiglia di evitare di operare il volo in condizioni di pioggia, tempeste, fulmini e lampi per proteggere l'attrezzatura e i relativi componenti da danni.

(2) Tenere lontano da ambienti umidi.

L'elettro del drone è composto da componenti elettronici di precisione. Stare lontani da ambienti umidi o con vapori di acqua per proteggere l'attrezzatura e i relativi componenti.

(3) Funzionamento in sicurezza

Far volare il drone in base al proprio stato fisico e allo proprio competenza. Stanchezza, scarsa concentrazione o utilizzo scorretto possono aumentare la possibilità di incidenti.

(4) Tenere lontani dalle pale rotanti

Tenere volto e corpo ced vestiti lutti gli arsienti lontani dalle pale rotanti. Le pale rotanti di un modello di attrezzatura del genere possono causare ferite gravi.

(5) Si consiglia di far volare il drone at di sotto le 15 venti di altezza.

(6) Tenere lontano da forti di calore.

Poiché il drone è composto da metallo, fibre, plastico, componenti elettrici e altro, si consiglia di tenerlo lontano da forti di calore e dalla luce solare per evitare distorsione e danni.

1.3 Elenco di controllo prima per primo volo

(1) La superficie di volo deve essere uno spazio aperto della dimensioni consigliate di almeno 30 metri quadrati. Evitare di volare in aree affollate o vicine ad esse.

(2) Assicurarsi che il ricevitore e il trasmettitore siano completamente carichi.

(3) Seguire attentamente l'ordine di accensione e spegnimento prima dell'utilizzo. Quando si caricano il volo, accendere prima il trasmettitore, e poi collegare la batteria con al drone.

Quando si termina il voo, scollegare prima la batteria del drone, poi spegnere il trasmettitore.

Un diverso ordine di collegamento potrebbe causare la perdita di controllo del drone o una potenziale minaccia alla sicurezza propria e degli altri. Seguire una consultarlina di accensione e spegnimento corretta.

(4) Assicurarsi che il collegamento tra la batteria e il motore sia solida. La vibrazione continua potrebbe causare un cattivo collegamento del terminale dell'alimentazione e rendere il drone non controllabile.

Installazione e carica della batteria

Controller da polso

La batteria Li-po è integrata nel controllen da polso. Prima dell'uso, ricaricarla completamente con il cavo di ricarica USB fornito.

Nota:

- Se il controllor remoto non è assegnato con il drone in 1 minuto, si spegne automaticamente.
- Quando il controller remoto accede allo stato di bassa tensione, le luci dell'indicatore si accendono lentamente e deve essere sostituita.

In carica

Collegare un'estremità del connettore USB alla batteria, e l'altra estremità alla porta USB di un computer o ad un caricatoriera per smartphone (non incluso).



Drone

Sostituzione delle pale danneggiate

Il velivolo è fornito con 4 rotori di ricambio, due di tipo

A e due di tipo B. La parola "A" o "B" è visualizzata

copertura posizionose il rotore sul motore di corrispondenza.

Controller da polso (sensore di gravità)

1. **Pulsante Accensione**
   Accensione: pressione lunga
   Spegnimento: pressione prolungata per 5 secondi
   Ripristino giroscopio: pressione breve (prima che il drone decolli)
   Atterraggio: pressione breve
   Arresto di emergenza: pressione prolungata per 2 secondi
2. **Pulsante dito**
   Destro: pressione breve
   Dritto/Rotazione: pressione breve, quindi piegare/inclinare il polso
   Risalita: pressione prolungata e piegare il polso in avanti
   Discesa: pressione prolungata e piegare il polso all'indietro
   Rotazione a sinistra: pressione prolungata e inclinare il polso a sinistra
   Rotazione a destra: pressione prolungata e inclinare il polso a destra
   Modalità rilevamento IR: pressione breve per 3 volte rapidamente per entrarvi.uscire dalla modalità di rilevamento IR

Passaggi di avvio rapido

1. Accendere il drone
   (Fissi il drone a terra e premere a lungo il pulsante di accensione. Il drone lampeggerà rapidamente.)
2. Accendere il controller da polso
   (Accendere il controller da polso nel primo e premere brevemente il pulsante di accensione. Il LED del controller da polso si accende normalmente al drone.)
3. Lanciare il drone
   (Premere brevemente del pulsante dito sul controller da polso per decollare. Il LED diventa normalmente.)

Ripristino giroscopio

Prima del primo volo o che il drone si schianta a terra, è necessario ripristinare il giroscopio per assicurarsi che il drone decollerà normalmente e volerà stabilmente. Posizionare brevemente il pulsante di accensione sul controller da polso. I LED sul drone lampeggeranno molto rapidamente quindi rimarranno accesi.

Il ripristino giroscopio ora è completo.

Funzioni principali

1. Avanti / Indietro / A sinistra / A destra

a. Avanti: Piegare il polso in avanti

b. Indietro: Piegare il polso indietro

c. A sinistra: Inclinare il polso a sinistra

d. A destra: Inclinare il polso a destra

2. Risalita / Discesa / Rotazione a sinistra / Rotazione a destra

a. Risalita: Pressione prolungata del pulsante dito e piegare il polso in avanti

b. Discesa: Pressione prolungata del pulsante dito e piegare il polso indietro

c. Rotazione a sinistra: Pressione prolungata del pulsante dito e inclinare il polso a sinistra

d. Rotazione a destra: Pressione prolungata del pulsante dito e inclinare il polso a destra

3. Giro / Rotazione

a. Giro in avanti: Pressione breve del pulsante dito, quindi piegare il polso rapidamente in avanti

b. Giro in indietro: Pressione breve del pulsante dito, quindi piegare il polso rapidamente all'indietro

c. Giro a sinistra: Pressione breve del pulsante dito, quindi inclinare il polso rapidamente a sinistra

d. Giro a destra: Pressione breve del pulsante dito, quindi inclinare il polso rapidamente a destra

4. Atterraggio / Arresto di emergenza

a. Atterraggio: Durante il volo, pressione breve del pulsante di accensione, il drone atterra lentamente.

b. Arresto di emergenza: Durante il volo, pressione prolungata del pulsante di accensione per 1 secondo, il drone cade direttamente sul terreno.

5. Modalità rilevamento IR (infrarossi)

Durante il volo, pressione breve del pulsante dito per 3 volte rapidamente, i LED sul drone lampeggiano per 3 volte rapidamente e il drone entra in modalità di rilevamento IR.

Il drone rileva ostacoli sopr trasparenti, come pareti e mani di persone.

Una volta che gli ostacoli sono rilevati, il drone invertirà la direzione di volo.

Nota:

- Dopo che la modalità di rilevamento IR è accesa, la modalità di controllo del polso è ancora utilizzabile.
- Pressione breve del pulsante dito per 3 secondi rapidamente per spegnere la modalità di rilevamento IR.
- Se il controller da polso è spento mentre la modalità di rilevamento IR è ancora accesa, il drone sarà sempre pronto per la modalità di rilevamento IR. Quando il drone viene raccolso, supportata il "tiancio per volare".

Accessori principali



Batteria Li-po | Pale | Cavo USB di ricarica | Controller da polso

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Non ci riteniamo responsabili di errori o omissioni nel manuale.
TUTTI I DIRITTI RISERVATI. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
denver-electronics.com

L'attrezzatura elettrica e elettronica include le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batteria) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero essersi separatamente.

E' importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e inclusive. In questa modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviato senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da case. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Il fabbricante, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DENVER DRO-170 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: Accedere a - www.denver-electronics.com e fare clic sull'icona di ricerca nella riga superiore della pagina Web, quindi immettere il numero di modello: dro-170. Accedere alla pagina del prodotto e leggere le istruzioni riportate alla voce downloadsdelle downloadi.

Campo operativo di frequenza: 2400 MHz - 2475 MHz

Potenza massima di uscita: 7 e W.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics